

-屏幕亮度

使用上下导航键调整屏幕背光亮度。按 **(OK)** 键确认设定。

-背光设定

您可开启或关闭手机的按键背光功能，并设定在打开翻盖或按任何键开启按键背光后，背光持续的时间。选择开启后可翻动至背光时间选项，然后按 **(F)** 键 [编辑] 即可设定背光时间，完成后按 **(OK)** 键。

-菜单风格

设定主菜单以一般九宫格的方式显示（即选择一般选项），或是以回转画的风格显示（即选择情景选项）。

-状态指示灯

启动或关闭状态指示灯。

省电模式

您可以开启或关闭此功能。启动此功能后会关闭手机的按键背光和屏幕背光，也会关闭翻盖上的状态指示灯，以减少电力消耗。

通话设定**-来电转移**

该网络功能允许您将呼叫转移到您的语音信箱或您指定的其它号码中。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

- **转接所有来电**

转移所有来电到指定的号码。按 **(OK)** 键进入，选择电话号码后，按 **(OK)** 键可输入您要转移的号码或按 **(F)** 键 [搜索] 进入电话本中选择要转移的电话号码。也可选择关闭此功能。

- **通话时转接来电**

手机通话时会转接来电。

- **无人接听时转接来电**

当电话无人应答时来电将转移至所指定号码。

- **无系统或关机时转接来电**

若您的手机不在网络服务范围内或关机而未接通时将来电转移到所指定号码。

- **全部取消**

取消所有转移功能。

-通话限制

此功能让您能设定限制拨出和接收的电话。此功能需网络运营公司提供的网络密码支持。

- **限制拨出电话**

所有电话都不能拨出。您可选择设置该类型开启或关闭。

- **限制拨出国际长途**

无法拨打任何国际电话。

- **除本国外限制拨出国际长途**

只能拨打所属的GSM系统的电话号码（如在外国时只能拨打本国电话）。

- **限制所有来电**

所有电话都不能呼入。

- **限制国际漫游时来电**

国际间漫游时不能呼入。

- **全部取消**

取消所有限拨设定。您必须输入网络密码才能取消设定。

- **变更密码**

您可变更网络密码，此密码需从您的网络运营公司处获得。

-来电等待

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示，在此您可启动、取消或查询该功能的状态。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

-自动重拨

启动此功能后，如果您拨打的电话无人接听，手机将自动重拨。

-显示电话号码(需网络支持)

可设定在拨打电话给对方时，您的号码是否会显示在对方的屏幕上，您可开启或关闭此功能。

-限定拨号

启动此功能后，手机只能用于拨打限定拨号清单中的号码。如果所拨打的号码不是储存在清单中的号码，电话将会被禁拨。当开启或关闭固定拨号功能时，您需输入PIN2码。

启动固定拨号功能前，您需按 **(F)** 键 [查看]，然后按 **(F)** 键 [选项] 选择新增来建立限定拨号清单。