

摄影

在此菜单下，您可以摄影。

进入摄影预览界面后，按  键可对以下选项进行设置：

1. 录像声音：有声录像或无声录像。
2. 大小限制：无或MMS格式。
3. 转到照相机预览界面。

设置完成后，按  键或照相键开始摄影，再按  键或  键停止摄影，手机将自动存储此段录像，同时可进行以下操作：

录像：开始新的录像。

播放：播放刚才所录的录像。

发送方式：您可使用多媒体信息、红外线或蓝牙发送录像。

更改名称：更改此录像名称。

删除：删除此段录像。

注意：

1. 如果摄影时间达到设定最长时，手机会自动停止摄影。

2. 在通话中摄影会影响通话质量。

3. 影片只有小于100K才能通过多媒体发送成功。

多媒体

此项用于存放、管理个人的影片、图片和声音信息。

进入此项后，屏幕显示两个界面：手机和我的microSD™卡。其中手机用于存放手机中的文件，而我的microSD™卡需插入存储卡才可操作，显示的是存储卡里的文件，按左/右导航键可在两个界面之间进行切换。

在手机界面：

图片

拍摄的照片和下载的图片保存在图片中。

按  键进入图片列表，选择文件夹图标后再按  键可进行以下操作：

新照片：拍摄新照片。

删除全部：删除所有的图片文件。

内存：查看图片占用的内存和手机总可用空间。

按上/下导航键在图片列表中选择图片，按  键直接查看图片，也可按  键进行以下操作：

显示：查看图片。

发送方式：您可将选定的图像通过多媒体信息、红外线和蓝牙发送给他人。

加入名单：将选中的图片加入到电话本联系人中，作为来电图片使用。

定义为：此项您可以把选定的图像定义为背景图案或屏幕保护，gif格式的动画只能设为屏幕保护。

更改名称：此项您可以更改图片的名称。

删除：删除选定的图像。

编辑器：可对拍摄的照片进行各种修改设置。

新照片：拍摄新照片。

详情：可查看图片大小及下载日期等。

复制到文件夹*：可将选定的文件复制到存储卡中。（只有插入存储卡后才显示此项）

移动到文件夹*：可将选定的文件移到存储卡中。（只有插入存储卡后才显示此项）

内存：查看图像占用的内存和手机总可用空间。