

### 3. 屏幕底部功能栏

分别点击功能栏中的按钮，可进入本话机四个不同的功能组。



点击此按钮后，进入主屏幕1，可快捷选择本话机的几个常用功能，详见后续介绍。  
(在其它3个主屏幕上此按钮显示为“桌面”)



### 设置

点击“设置”按钮进入主屏幕3，如右图，此功能组可按您个人的需要来定义和改变话机的某些设置，以满足您的通信需求。



### 通信

点击“通信”按钮进入主屏幕2，如右图，此功能组主要是通话与通讯组，是您与外界联系的主要手段。



### 附件

点击“附件”按钮进入主屏幕4，如右图，此功能组为应用组，为您提供一些非常实用、有效的日常工具。



## 输入法

本话机中提供了多种便捷的文字输入方式，供您在新建通讯录、短信、记事本等功能中使用。输入资料时，您可选择以下不同的输入方式：手写、拼音、数字、符号、英文。

### 手写输入法

手写输入法采用手写文字识别的先进技术，让您能简便、快速地输入中文信息，在各种需要文字输入的功能中均可使用。

点击输入区，进入如下图所示的输入屏幕，若在其它输入法屏幕，点击按钮可切换到该



输入法屏幕。

用辅助笔在手写区内写字，写完后停一下，话机会自动识别，并将此字显示在输入区内，如果显示的字不是您所需的字，可以点击候选字区其它的字替换。

该输入法有联想功能，输入一个字后，随即在候选字区会出现该字的联想字，您可直接点击需要的联想字，将其输入到光标位置。

您还可点击周围的其它功能按钮：

- 前后翻动候选字
- 换行
- 删除输入光标前一字
- 输入一空格

### 拼音输入法

点击按钮，进入拼音输入屏幕，您可按照所需字的拼音顺序，用辅助笔点击拼音键盘中的字母键，被输入的字母显示在拼音显示区，

