

一保存图片夹

选择此项后，该图片被保存到图片夹中，屏幕提示“存储成功”，若图片存储已满，屏幕会作相应提示，您需删除图片夹中的图片才可继续保存。



4. 点击“预览”按钮则返回到拍照界面。

照片参数

在数码相机屏幕，点击“照片参数”进入如右图屏幕，可选择所拍照片的尺寸。此选项请在启动照相机之前设置。



图片夹

在数码相机屏幕，点击“图片夹”进入如右图屏幕，若图片夹中没有保存的图片，屏幕则提示“没有图片文件”。

1. 点击“确定”按钮放大预览该图片。
2. 点击“删除”按钮则删除选中的图片。



设置

本款话机也允许您按个人的需要来改变这些设置，以下分别介绍各类设置的选项和操作。

通话设置

本设置可让您对话机的诸多功能和网络进行设定，以满足您的通话需求。

在主屏幕3中点击  图标，进入通话设置屏幕，如右图。



呼叫转移

呼叫转移服务可在您不方便接电话或其它情况下，将来电直接转移到其他电话上。本功能需网络支持，详情请与您的网络运营公司联系。

1. 在通话设置屏幕中，选择“呼叫转移”，进入呼叫转移选择屏幕，如下左图；
2. 点击“无条件转移”，显示无条件转移设置屏幕，如下右图；
3. 点击“转至电话号码”，进入输入电话号码屏幕，点击数字按钮输入您想要转移至的电话号码，点击“确定”按钮即可。



4. 您还可选择“关闭”来关闭该项转移；选择“状态”来查询该项转移的当前状态。在呼叫转移选择屏幕中，您可按需选择来设置话机不同的转移状态：