

-无条件转移

无条件转移所有语音来电。

-遇忙转移

话机遇忙时转移语音来电。

-无应答转移

无人接听时转移语音来电。

-无法到达转移

不在服务区内或关机时转移语音来电。

-取消所有转移

取消所有呼叫转移服务。

呼叫等待

呼叫等待功能开启后，当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息显示，在此您可以关闭或开启该功能。若需获得此项服务，详情请与您的网络运营公司联系。



通话限制

通话限制服务可以限制话机拨打或接收某些电话。当您申请此项服务时需要网络运营公司提供的PIN2码支持。以下各选项的设置，需输入PIN2码予以确认方可生效。

1. 在通话设置屏幕中，选择“通话限制”，进入通话限制的范围选择屏幕，如右图；

-禁止所有拨出

不能拨打电话。

-禁止国际拨号

不能拨打国际长途。

-仅可拨回本国

能拨打所属系统的电话号码(如在国外时只能拨打本国电话)。

-禁止所有来电

所有电话都不能呼入。



-禁止漫游来电

系统间漫游时不能呼入。

-取消所有限制

取消所有的通话限制服务。

-修改PIN2码

可修改PIN2码。

2. 选择完限制号码的范围后，您还可选择限制电话的类型，如右图。完成以上步骤后，话机就把您的设置发送给网络，稍后您就可选择通话限制状态为开启或关闭，点击“确定”按钮后，屏幕显示输入通话限制密码，用“数字”按钮输入PIN2码，点击“确定”按钮即可。



网络设置

可选择自动或手动来选择可用网络。

自动：话机会自动选择在您的区域内可用的网络。

手动：话机会找到可用的网络列表并显示出来。

您可选择想使用的网络，但该网络须与您本地网络运营商有漫游协议。



翻盖接听

可选择开启或关闭翻盖接听功能。

开启此功能后，打开翻盖便可直接接听来电。

