

## 主界面介绍

开启系统后，话机显示屏幕界面即待机界面，包括状态栏、功能栏和菜单栏。

1. 状态栏中的图标显示话机的各种工作状态，包括：

— 16:41 显示当前时间。

点按此图标可直接进入日期/时间属性界面，

您可以根据需要调整年、月、日和时间。

— 闹钟

日程安排提醒标志。

— 短消息图标

闪动的  表示有未读短信息，点按此图标可直接阅读短信息，并可进行回复、回电等操作。

闪动的  表示有新的彩信。



(M上有一蓝色横线表示彩信信箱已存满)

—  电话功能指示

闪动的  表示有未接电话。点按此图标直接进入手机程序界面。

—  电池电量指示

点按此图标可以直接进入电源管理属性界面。

 依次表示电池电量由最弱到最强，依次滚动显示则表示已连接到充电器，正在充电。

—  信号强度指示

 依次表示信号由最弱到最强。

若话机处于关机状态，则    全部不显示。

“G”表示网络提供GPRS功能支持，且本机已打开GPRS功能。若您未申请此功能，则只显示信号强度条。

2. 功能栏中的图标显示以及可以执行的功能请参考下文中的具体说明。

## 主界面介绍 11

DOEASY

3. “开始”菜单栏中的按钮名称及可以执行的功能请参考下文中的具体说明。

4.  图标：设置声音属性。

点击“”图标，进入声音属性界面。在此界面中您可以根据需要将不同的系统事件设置成不同的声音提示。

选择系统事件中的三种之一，点击声音栏  图标可选择不同的声音。当您选择了某种声音后，话机开始播放声音，  图标转成  图标，点击  图标，停止播放。

音量栏可调节声音的音量，从左至右分别从静音逐渐加大声音到本话机所能达到的最大音量。

点击“确定”按钮，本设置完成。

