

后可继续对事件的题目、定期和闹钟进行设置，最后按 **OK** 键进行储存。

以下是对事件选项的描述：

- **题目：**可编辑新事件名。
- **描述：**此项可增加对事件的说明。
- **日期：**定义事件日期。
- **起始时间：**定义事件开始时间。
- **结束时间：**定义事件的结束时间。
- **闹钟：**设置好开始时间与日期后，闹钟功能可用(否则不能输入)，可以设置事件开始时间前进行闹铃提醒：在起始时间、无、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。
- **定期：**此项不一定所有事件都有，取决于您的事件类别。您可以选择您的事件每多少周期重复：无、每年、每月、每2个星期、每周、周末、工作日、每天。
- **储存：**储存事件。

—增加语音事件

此项可以添加各种类型的语音事件。具体操作可以参考增加文本事件。

—清除

此项让您清除当前时间以前：一天、一星期或一个月的事件。

—容量

此项让您查看彩信、电话本、声音、图像、日志等的储存情况，显示各项手机总可用容量的百分比。

—删除全部

删除全部事件。

—类别

此项允许您查看事件类别的音调以及事件信息。

信息宝典

本手机支持信息宝典功能，具体操作见《手机信息与娱乐服务手册》。

此功能需网络运营公司支持，如果用户在使用过程中，发现信息宝典中有关功能不能正常运行时，请即与网络运营公司联系。因网络运营公司未提供相关服务导致用户不能使用各项功能，本公司不承担任何责任。