

也可自行输入该资料的位置，按 **M** 键确定后，显示屏将出现“已储存”信息。

组群功能

进入此项后，您可按照以下步骤添加群组及在群组中添加成员：

1. 若没有添加过群组，则屏幕只显示“添加新？”，按 **M** 键后，您可输入要添加不同的来电群组的名称，如家庭、朋友等，按 **M** 键确定。
2. 屏幕进入添加成员界面，按 **M** 键后从电话簿选择要添加的资料，选中后按 **M** 键确定。
3. 重复第2点操作可把所需的资料储存于来电群组中，一个组群最多可储存10个电话号码。

邮件地址

进入此项功能，您可添加10个不同的邮件地址。

1. 若没有添加过邮件地址，则屏幕只显示“添加新？”，按 **M** 键后，您可输入要添加不同的邮件地址的名称，按 **M** 键确定。
2. 选中一个添加的邮件地址，按 **M** 键可对该地址进行编辑或删除记录操作。

电话簿设定

一排列顺序

在此项下您可选择按位置或名称的顺序来排列电话簿资料。

一提示储存

开启此功能，通话结束后手机将提示您储存未知号码。

一全部删除

可以删除存在手机电话簿中的资料。

一复制

此项可让您在SIM卡与手机电话簿之间复制电话簿资料。

记忆库状态

此项使您能够查看已使用和未使用的电话簿资料的数目。手机可储存500个电话簿记录和10个电子邮件，SIM卡中的存储量与SIM卡本身有关。

紧急号码

在此项下可直接拨打紧急号码。此功能需SIM卡和网络支持。

本机号码

在此项下可将SIM卡号码储存到SIM卡中。

手机设定

个人化模式

一选择模式

进入此功能表后，您会看到五个不同的操作模式：通常、会议、户外、便携免提、家中，您可按场合需要选择其中的一种作为当前的工作模式。

一编辑模式

进入此功能后，您可以按所需设定以下选项：

- 响铃音量
在此项下可设定来电时的铃声音量。
- 启动/关闭静音
在此项下可将音量设定成无声模式。
- 铃声渐进
在此项下可将来电音量设定成由轻到重。
- 背景灯光
在此项下您可选择开启背景灯光。
- 振动提示
 1. 开启：开启振动模式。

2. 静音时启动：静音模式下自动开启振动提示。
3. 先振动后振铃：当有来电时手机会先振动然后发出铃声。
4. 关闭：关闭振动模式。

• 模式名称、自动启动、附件

此功能需网络支持。详情请与网络运营公司联系。

一重设模式

通过此项将个人化模式恢复成原手机的默认状态。

进入此项后，屏幕会提示您是否重设模式，按 **M** 键确定，按 **C** 键则取消此次操作。

网络设定

使用此功能让您的手机能自动搜索不同的网络。若您的申请不允许手机在所选的网络下工作，手机将自动搜索另外的网络。

这项操作会使您的手机自动注册到最合适的网络上。