

一 电话锁

在此项中您可设定手机开机密码，以防您的手机被他人任意使用。

开启此功能后，每次开机时必须先输入手机密码(手机原始密码为0000)。

• 保密功能

在此项下您可选择开启、自动或关闭电话锁功能，当您开启或关闭此功能时必须先输入手机密码。

• 更改密码

更改方式同PIN码。

一 自动键盘锁

此功能用来锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被意外碰压。启动此功能后，手机会在待机一段时间后自动锁住键盘。

键盘锁住后，键盘锁图标会显示在主屏幕上，此时您只可使用紧急呼叫功能。

要打开键盘锁，先按键后再按 M 键才能解锁。

恢复出厂设定

将所有的设定恢复为原厂预设值。要启动该功能需输入手机密码。

声音设定

响铃音量

在此项下您可用上/下侧键来设定来电时的铃声音量大小。

启动/关闭静音

在此项下可将音量设定成有声或无声模式。

铃声渐进

在此项下您可将来电音量设定成由轻到重。

响铃信号

在此项下您可设定来电时的不同铃声。

闹铃信号

在此项下您可设定闹钟的铃声类型。

振动提示

一 开启

开启振动模式。

一 静音时启动

静音启动时开启振动模式。

一 先振动后振铃

当有来电时手机会先振动然后发出铃声。

一 关闭

关闭振动模式。

信息提示

在此项下您可选择手机收到信息时提醒您的方式。

按键声音

在此项下您可选择手机按键音：静音，咔嚓声，嘟音。

按键音量

在此项下您可设定按键音量大小。

低电压报警声

在此项下您可开启和关闭低电压报警声。