

图标说明

图标	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹钟已设定并启动。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	短信息 当刚收到文字短消息或收信箱内尚有未阅读的短消息，此符号会出现。
	静音模式 表示静音模式已启动。
	未接电话 表示您有未接电话。

	接听方式 将来电设定为根据清单接听时显示。
	话机锁 表示您的键盘已被锁。

图标说明

按键说明

按键说明

按键	功能
	结束键/开关机键 用来结束通话或拒接来电。 按住该键几秒即可开机或关机。
	发送/接收键 按该键拨打电话及接听来电。 按该键显示您最近的已拨电话记录。
C	清除键 按该键可返回上一级菜单。 此键执行屏幕右下方所指示的功能。 待机模式下，按该键可进入信息功能。
M	菜单键 待机模式下，按该键可进入主菜单。 此键执行屏幕左下方所指示的功能。
	切换键 待机时长按可切换屏幕不同的显示模式。来电时可将振动或铃声临时切换为静音。

	上/下侧键 通话时可调节通话音量。 翻阅电话本功能表或设定的选项。
 	数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。 长按 1 键可进入语音信箱。 拨打国际电话时，长按 0* 键以输入“+”。
	星号键 按该键用来输入特殊字符。 拨打分机时，长按以输入“P”。
	井号键 按该键用来输入特殊字符。 在文本编辑界面下，按该键可切换不同的输入法。