

图标说明

图标	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹钟已设定并启动。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此符号会显示在待机屏幕上方。
	静音模式 表示来电提示的静音模式已启动。
	未接电话 表示您有未接电话。

	无可用网络 表示您的手机没有搜索到可用网络。
	转移模式 表示呼叫转移模式已启动。
	话机锁 表示您的键盘已被锁。
	振动模式 表示来电提示的振动模式已启动。

图标说明

7

WIRD

按键说明

按键说明

按键	功能
	左软键/右软键 执行屏幕左/右下角所指示的功能。
	导航键 在其他界面下除特殊功能外相当于导航键/方向键。 在待机界面下，上导航键进入查找号码，下导航键进入电话簿菜单，左导航键进入收件箱，右导航键进入声音设定。
	开关机键/挂机键/取消键 该键主要用于开关机，还用来结束通话或拒接来电。
	接听键 您可以拨打电话、接听来电。 在待机界面，按该键将显示您最近的电话列表。

	快捷键 按该键可直接进行拍照。
	数字键 用来拨号及输入数字或字符。
	星号键 拼音和笔画输入法下进入符号选择界面及输入*。
	井号键 用于切换输入法及输入#。
	上/下侧键 在待机模式下，调节响铃音量。 在通话状态下，调节通话音量。 在电话簿功能表或设定选项中翻页。
	

WIRD 8