

情景模式

此菜单选项包含如下情景模式：修改模式、标准模式、乘车模式、会议模式、无声模式。您可以根据不同的环境来选择其中一种情景模式作为当前的工作模式。

修改模式

- **按键音：** 激活或关闭按键音功能。
- **低电量提示音：** 激活或关闭电量不足时发出的提示音。
- **来电音量：** 可选择设置来电音量。
- **通话音量：** 可把通话音量设为不同的级别。

出厂设置

将所有设置恢复到话机出厂时的默认设置。

背光

此功能可选择背光开启或关闭。背光灯关闭可以大幅度地节省电量。您也可以通过长按  键快速实现开关背景灯功能。

对比度

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度。用上下翻滚键调整显示对比度，按  或  键确认即可。

键盘锁

此功能可用来锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被意外碰压时出现误操作。开启此功能后，键盘会在待机一段时间后被锁住。此选项用来开启或关闭键盘锁。

安全

信息安全

• 启用远程控制

启用此功能后，远程控制生效。出厂默认为不启用远程控制。远程控制分类及使用方法：

1. 远程关机：#01#远程控制密码。
2. 远程读取未读短信：#02#远程控制密码。
3. 远程阅读未接来电：#03#远程控制密码。

例如：远程控制密码：1111，则远程关机方法为：向远程主机发短信：#01#1111，主机在收到短信后自动关机。

• 修改密码

输入旧密码后按  键，接着输入新的密码两次后，按  键确认即可。原始的远程控制密码为1111。

PIN码

在此项下您可选择开启或关闭PIN码。当您开启或关闭此功能时需输入PIN码。若开启此功能，您会在开机时被提示输入PIN码。

修改PIN码

此项用来更改您的PIN密码。首先输入原来PIN码，再按  键确认，接着输入新的PIN码后按  键确认，再次输入新的PIN码，按  键确认即可。

修改PIN2码

这是您的第二个人识别码，更改PIN2码的方法与更改PIN码的方法相似。

★注：远程控制功能仅在手机处于待机状态下有效。
远程控制功能需要网络和SIM卡支持。