

- **题目**：可编辑新事件名。
- **描述**：此项可增加对事件的说明。
- **日期**：定义事件日期。
- **起始时间**：定义事件开始时间。
- **结束时间**：定义事件的结束时间。
- **闹钟**：设置好开始时间与日期后，闹钟功能可用（否则不能输入），可以设置事件开始时间前何时进行闹铃提醒：在起始时间、无、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。
- **定期**：此项不一定所有事件都有，取决于您的事件类别。您可以选择您的事件每多少周期重复：无、每年、每月、每2个星期、每周、周末、工作日、每天。
- **存储**：保存事件。

—增加语音事件

此项可以添加各种类型的语音事件。具体操作可以参考增加文本事件。

—清除

此项让您清除当前时间以前：一天、一星

期或一个月的事件。

—内存

此项让您查看多媒体信息、电话本、声音、图像、JAVA和日志的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比。

—删除全部

删除全部的事件。

—类别

此项允许您查看事件类别的音调以及事件信息。

手机设置

声音

—来电铃声设定

该菜单使您在呼叫、短信、MMS、本地新闻、告警和传真时，在各种铃音中选择一种铃音。用上/下导航键选择您所喜欢的铃音，按  键确认您的设置。用上/下导航键调整音量，此时可用  键和  键在铃音和音量间切换。

—提示类型

在此项下可用上/下导航键选择以下不同的提示类型：振动+响铃、只有振动、关闭振动和先振动后响铃，最后按  键确认。

—静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在开关机时，静音模式将自动关闭。

—提示音

在此项下您可设定按键音：铃声、标准、笑话或关闭，也可启动或关闭网络提示音和电力不足警示。

—录音

此功能允许您记录几条30秒长的语音信息。进入此项后，按  键开始录音，屏幕会显示记录的时间信息，按  键停止记录，然后再按  键进行以下操作：

1. 输入该段录音的名称（可依据您的爱好自己定义）。
2. 按  键进行存储。

该段录音会自动保存到多媒体的我的声音中。

显示

—主题

在此项下您可选择3种不同菜单界面。

—背景图案

在此项下您可选择不同的待机墙纸。

—屏幕保护

在此项下您可选择不同的手机屏幕保护。按  键确定。

—运营商名称

在此项下您可开启或者关闭待机界面运营商名