

重拨模式

进入菜单后显示：自动重拨、提示后重拨、取消重拨。当选择“自动重拨”后，拨打电话时遇对方忙或者无应答，可以自动重拨；当选择“提示后重拨”后，拨打电话时遇对方忙或者无应答，先提示是否重拨，当按下  键后重拨；当选择“取消重拨”后，拨打电话时不重拨。此功能需网络支持，若需要使用此功能，详情请向网络运营商联系。

安全设置

PIN码

进入此菜单，您可选择开启或关闭PIN码。当选择开启时，屏幕将显示“输入PIN码”，输入正确的PIN码后，屏幕显示启动PIN码；输入不正确的PIN码，屏幕显示“错误码”。

修改PIN码

更改PIN码前，须先输入当前PIN码。如果没有启动PIN码，屏幕显示“请启用PIN码”；如果PIN码已经启动，则显示“输入旧PIN码”，输入正确的PIN码后，屏幕显示“输入新PIN码”，输入完屏幕显示“确认PIN码”，还需再输入一次，然后屏幕显示“PIN码已修改”。

修改PIN2码

与修改PIN码类似，不再赘述。

信息安全

-启用远程控制

此功能可以使您远在千里之外的S788手机在接收到特定格式的短信息后，完成对应的动作。这些动作包括：

- | | |
|--------------|-------------|
| 1 远程关机 | 2 远程读取未接来电 |
| 3 远程读取未读短信息 | 4 远程设置无条件转移 |
| 5 远程设置遇忙转移 | 6 远程设置无应答转移 |
| 7 远程设置无法到达转移 | 8 远程取消呼叫转移 |

为实现1、2、3、8项功能，短信编写时必须遵循的格式：

#	*	#	远程控制密码	*	功能编码
---	---	---	--------	---	------

为实现4、5、6、7项功能，短信编写时必须遵循的格式：

#	*	#	远程控制密码	*	功能编码	电话号码	#
---	---	---	--------	---	------	------	---

例如：远程关机方法为：向远程主机发短信：##*12345*1，主机在收到短信后，不做任何操作即可自行关机。（如果您要启动本手机的呼叫转移功能，则需在后面加上转移目的电话号码。）

-启用：激活远程控制功能。

-禁用：取消远程控制功能。

-修改密码：修改远程控制密码，出厂默认的远程控制密码为12345。

★注：远程控制功能仅在手机处于待机状态下有效。

远程控制功能需要网络和SIM卡支持。