

**-上下翻滚键**

用来运算符的切换。

**电池容量**

此项用来查看电池的容量。

**软件版本**

此项用来显示本手机的软件版本信息。

**背光时间**

此项下您可选择背光开启时间：10秒、15秒或20秒。

**游戏**

手机提供了以下游戏：推箱子、俄罗斯方块和贪吃蛇。

1. 选择推箱子游戏，按  键进入以下选项：

- **开始：**进入此项后可选择新游戏或直接选关进入下一关游戏，选中后按  键开始玩游戏。
- **帮助：**显示有关本游戏帮助文件。
- **取档：**可在此载入上次已经保存的游戏进度。

2. 选择俄罗斯方块游戏，进入以下选项：

- **开始：**开始玩新游戏。
- **帮助：**显示有关本游戏帮助文件。
- **排行榜：**显示或删除此游戏的前四名得分记录。

3. 选择贪吃蛇游戏，进入以下选项：

- **开始：**进入此项后可选择新游戏或直接选关进入下一关游戏，选中后按  键开始玩游戏。
- **帮助：**显示有关本游戏帮助文件。
- **最高分：**显示或删除此游戏的最高分。

**输入法**

您的手机提供多种输入模式供您在新增、编辑电话本记录以及编写短信等功能里输入资料或文字。

**选择输入法**

进入编辑画面时，若要变更输入法，按  键选取以下输入法：ABC、123、拼音、英文、符号、笔划。

**(一) 数字输入法(123)**

数字输入法使您能够在文本里按相对应的数字键来输入数字。

**(二) 英文字母输入法(ABC)**

按照各个按键上标有的字母顺序，按一次输入第一个字母，按两次输入第二个字母，以此类推，直到出现您想要键入的字母，松开键即可。