

重新载入

重新下载目前的网页。

刷新

清空上次连接所要储存的数据。

高级功能

• 设定

➤ 连接设置：在该菜单下，您可对要连接的服务器进行参数设置，手机会在自动连接的服务器名称前加上*。用上/下侧键或  键选择您要修改的服务器，您可以进行如下设置：

1. 服务器主题：主题名主要是为了方便记忆。
2. 主页：输入主页的网址。
3. 登录：输入用户名。
4. 密码：输入登录的密码。

移动冲浪 33



5. IP地址：输入IP地址。

6. 端口类型：可选择安全或不安全连接两种类型。

7. 拨号：输入要接入该服务器所需拨的电话号码。

8. 模式：可选择模拟、数字或自动连接三种类型。

➤ WAP PUSH：您可以启动或关闭此功能。

➤ 冲浪定时：设置上网时限，当连接时间到达所设置的时限，自动断开连接，这样可以防止您因忘记断开和服务器的连接而白白浪费上网费用。

• 断开

断开和服务器的连接，这时您可以浏览已打开的网页，这样做可以为您节省上网所需的话费。

退出

退出WAP功能菜单。



34 移动冲浪

拼图

9格入门

- 新游戏：开始玩新游戏。
- 帮助：显示有关游戏的帮助文件。
- 当前游戏：继续上一次未完的游戏，相当于在自动存储以后进行载入游戏，但只有一个存储位置，按存储的先后，游戏自动被覆盖。
- 最高分：显示该游戏的最高分。

16格中级、25中级和甜心困难级菜单选项同9格入门。

拼图 35



声音

来电铃声设定

该菜单使您在呼叫、信息和告警时，在各种铃音中选择一种铃音。

用  键或上/下侧键选择您所喜欢的铃音，按  键确认您的设置。

用  键或上/下侧键调整音量，此时用左右软键在铃音和音量间切换。

提示类型

在此项下可用  键或上/下侧键选择以下不同的提示类型：振动+振铃、只有振动、关闭振动和先振动后振铃。最后按  键确认。

静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在开关机时，静音模式将自动关闭。

提示音

在此项下您可设定按键音。也可启动或关闭网络提示音和电力不足警示。



36 声音