

背景

背光颜色

在此项下可选择不同的背光颜色。

屏幕背景图案

在此项下可选择不同的屏幕背景图案。

屏幕保护

在此项下您可选择不同的手机屏幕保护。按键确认后，您可输入屏幕保护的时间。

问候语

在此项下您可设定开机时的问候语。

手机设置

日期与时间

• 控制

该菜单让您在手机上设定日期和时间。

用数字键或上下导航键设置日期，按左右导航键移动光标，按  键确认后切换到时间设置界面。设置时间，按  键确认。

• 显示

您可选择此功能来设定时间在主/子屏幕上的显示方式。选择方式有：数字、模拟、无。

我的物件

在此项下您可查看可用的内存空间。显示的是您所下载的铃声、墙纸和屏保占用内存的情况。

语言选择

用此菜单您可选择语言：中文、English、自动、繁体中文。

网络设定

• 搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

• 网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询SIM卡的情况）。用上下导航键在清单中选择，按  确认。

• 网络类别

可选择GSM-DCS和PCS网络类别。

对比调整

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度，用左右导航键调整显示对比度，按  键确认。

设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键 、 的快速功能。在待机状态下，按一下左/右软键就