

安全密码

—PIN码(4至8位数)

SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。如果您连续十次输错PUK码，SIM卡将会失效，请与网络运营公司联系更换新卡。

—PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。如果您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与网络运营公司联系更换新卡。

—手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机和查阅您的个人信息。

手机密码用于在开机和进入部分菜单时（短信、彩信的部分菜单、相册、录像、录音或多媒体文件夹）需要输入手机密码。

原始手机密码为1234，为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。

常用功能说明

开机

1. 长按 键打开手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将要求“输入PIN码”，输入正确的PIN码，按 [确认] 键。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。

若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

拨打电话

—使用数字键拨打电话

1. 待机，或主菜单界面下，按数字键输入电话号码。要修改显示屏上的数字，按导航键移动光标，然后短按 [删除] 键清除光标左侧的字符；长按 [删除] 键即清除光标所在行光标之前的数字。
2. 按 键拨打该号码；如果需要对该号码进

行其他操作，请您按 [操作] 键，可进行以下操作：拨号、保存、发送短信息。

—使用名片拨打电话

1. 在待机界面下，按 键打开名片列表，使用上下导航键滚动选择；或按所需记录的首字母（拼音）进行查找，然后按 [查看] 键，进入需要的记录。
2. 按 键拨打该记录下的默认电话号码；或按 [查看] 键进入该名片记录，使用上下导航键滚动至其他需要号码后，按 键呼叫。
3. 还可以进入名片菜单中的查找进行拨号。

—重拨最近已打、已接或未接电话

1. 在主菜单界面下，按上下导航键滚动至记录，并按 键进入。
2. 按左右导航键，在二级菜单已拨电话、已接电话和未接电话之间切换。
3. 使用上下导航键滚动至需要的电话号码后，按 键拨打该号码。