

| | |
|--------------------|-----------|
| 目 录 | |
| 目录..... | 1 |
| 前言..... | 4 |
| 外观示意图..... | 5 |
| 安全注意事项..... | 6 |
| 按键说明..... | 7 |
| 图标说明..... | 9 |
| 开始前的准备..... | 10 |
| 安装SIM卡..... | 10 |
| 安装电池..... | 10 |
| 取出电池..... | 11 |
| 电池充电..... | 11 |
| 访问密码..... | 12 |
| 常用功能说明..... | 13 |
| 开机..... | 13 |
| 拨打电话..... | 13 |
| 结束通话..... | 13 |
| 拒接来电..... | 13 |
| 关机..... | 13 |
| 接听电话..... | 13 |
| 调整音量..... | 14 |
| 听取语音留言..... | 14 |
| 紧急服务..... | 14 |
| 拨打国际电话号码..... | 14 |
| 分机速拨..... | 14 |
| 未接/已接/已拨电话..... | 14 |
| 呼叫等待..... | 15 |
| 保留通话..... | 15 |
| 快捷键功能..... | 15 |
| 通话菜单..... | 16 |
| 菜单结构..... | 17 |
| 通话记录..... | 19 |
| 未接电话..... | 19 |
| 已接电话..... | 19 |
| 已拨电话..... | 19 |
| 通话费用..... | 19 |
| 通话计时器..... | 20 |

| | |
|------------------|-----------|
| 记录选项..... | 20 |
| 手机设定..... | 21 |
| 个人化模式..... | 21 |
| 网络设定..... | 21 |
| 通话设定..... | 22 |
| 屏幕显示..... | 24 |
| 语言设定..... | 25 |
| 输入法选择..... | 25 |
| 时间和日期..... | 25 |
| 保密设置..... | 26 |
| 恢复出厂设定..... | 26 |
| 声音设定..... | 27 |
| 响铃音量..... | 27 |
| 启动/关闭静音..... | 27 |
| 铃声渐进..... | 27 |
| 响铃信号..... | 27 |
| 闹铃信号..... | 27 |
| 振动提示..... | 27 |
| 信息提示..... | 27 |
| 按键声音..... | 27 |
| 按键音量..... | 27 |
| 低电压报警声..... | 27 |
| 电话簿..... | 28 |
| 查找号码..... | 28 |
| 添加新号码..... | 28 |
| 组群功能..... | 29 |
| 邮件地址..... | 29 |
| 电话簿设定..... | 30 |
| 记忆库状态..... | 30 |
| 本机号码..... | 30 |
| 短消息..... | 31 |
| 信息宝典..... | 31 |
| 收件箱..... | 31 |
| 发送新信息..... | 32 |
| 听取留言..... | 32 |
| 已发信息..... | 32 |
| 未发信息..... | 32 |