

目 录

目录.....	1	结束通话.....	13
前言.....	4	紧急服务.....	13
安全注意事项.....	5	拨打国际电话.....	13
外观示意图.....	6	分机速拨.....	14
图标说明.....	7	关机.....	14
按键说明.....	8	菜单结构.....	15
开始前的准备.....	10	信息.....	16
安装SIM卡.....	10	信息宝典.....	16
安装电池.....	10	神州音话.....	16
取出电池.....	10	聊天交友.....	17
电池充电.....	11	写信息.....	17
安全密码.....	11	收件箱.....	20
常用功能说明.....	12	已发信息.....	21
开机.....	12	发件箱.....	22
拨打电话.....	12	草稿箱.....	22
利用电话本拨号.....	13	信息设置.....	22
拒接来电.....	13	小区广播.....	25
接听电话.....	13	语音信箱.....	25
调整通话音量.....	13	通话记录.....	26

未接来电.....	26	设置.....	35
已接来电.....	27	时间日期.....	35
已拨电话.....	27	短信时间校准.....	35
拒接来电.....	28	语言选择.....	35
通话计时.....	28	输入法设置.....	35
电话本.....	29	按键灯.....	36
查找.....	29	显示设置.....	36
添加.....	30	通话设置.....	36
删除记录.....	31	红外传输.....	38
复制.....	31	网络.....	39
拒接清单.....	31	安全设置.....	39
群组管理.....	32	恢复出厂设置.....	40
本机号码.....	32	附件.....	41
容量状态.....	32	闹钟.....	41
铃声.....	33	计算器.....	41
铃声选择.....	33	日历.....	42
音量调节.....	33	记事本.....	42
来电提示.....	34	日程安排.....	43
信息提示.....	34	秒表.....	45
按键音.....	34	录音机.....	45
低电压警告音.....	34	单位转换.....	45