

一 通话转移

该网络功能允许您将语音来电转移到您的语音信箱或您指定的其它号码中。

您可以根据具体情况进行选择。

• 无条件转移

无条件转移所有语音来电至指定号码。

若您需要这项功能时，按  键选择开启，然后输入您所要转至的指定号码。

查询状态是用来查询当前的转移状态。

• 遇忙时转移

手机遇忙时将来电转移至所指定号码。

• 无应答转移

当电话无应答时将来电转移至所指定号码。



• 无法到达转移

当您的手机不在服务区内或关机时将来电转移至所指定号码。

上述转移方式的可操作功能和转移的电话号码设置同无条件转移。

• 取消全部转移

取消全部呼叫转移服务。

一 呼叫等待

您可开启或关闭此功能。

开启此功能后，当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码或姓名将在屏幕上显示，

按  键可将此呼叫置忙音，按  键或

 键接听此电话，该电话被激活，前一通电话被保留，此时您可按  键直接进行两通电话之间的切换，您也可按  键进行以下选择：



• 电话本

进入电话本功能。

• 通话记录

进入通话记录功能。

• 通话切换

进行两通电话之间的切换。

按  键挂断当前正在通话的电话，此时您需按  键选择恢复才能继续保留中电话的通话。

一 通话限制

通话限制服务可以限制手机拨打或接收某些电话。当您申请此项服务时需要网络运营公司提供的PIN2码支持。

• 所有拨出电话

禁止所有电话呼出。

按  键选择此项后，显示开启、关闭、查看状态三个选项，手机将把您的设置发



送给网络，屏幕提示请输入通话禁止密码，也就是PIN2码，按数字键输入PIN2码确定即可。

• 所有来电

所有电话都不能呼入。

• 所有国际拨出

不能拨打国际长途。

• 漫游时来电

系统间漫游时不能呼入。

• 国际漫游拨出

国际漫游时不能拨出。

以上各项设置具体选项和操作请参考所有拨出电话。

• 取消全部限制

取消所有的呼叫限制。

红外传输

此项可让您开启或关闭红外线传输接口，开启此功能后，可以让您的手机和其他红外设备进行数据交换（例如PC机等）。