

图标说明

图标	功能描述
	电池强度 电池条越多，表示电量越多。
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹铃已启动。
	短消息 当收件箱内有未阅读的短信时，此符号会显示在待机屏幕上方。当短信已满，此图标会在待机屏幕上闪烁。
	情景模式中的标准模式。
	情景模式中的乘车模式。
	情景模式中的轻音模式。
	情景模式中的无声模式。
	情景模式中的自定义模式。

图标说明

按键说明

按键	功能描述
	右软键/ 开关机键 开启或关闭手机；接听电话。 进入主功能菜单。 在通话时按该键可设置免提等。
	左软键 若有未接来电，按此键可查看呼叫记录；若有新短信，则可查看新短信，否则进入短信菜单；挂断电话或拒绝接听。
	删除/结束键 删除字符功能。 挂断电话或拒绝接听。
	发送/接收键 拨打和接听电话。

按键说明

按键	功能描述
	导航键 按上键查看SIM卡中的电话本，按下键查看手机中的电话本；按左键可进入信息宝典功能，按右键进入快捷拨号列表。
	上下侧键 在通话过程中和待机界面下可调整听筒音量；上下翻滚菜单功能。
	字母数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。
	井号键 在编辑画面，按此键可变更输入法；长按该键可开启或关闭按键音。
	星号键 长按该键可开启或关闭键盘指示灯。

按键说明

开始前的准备

开始前的准备

安装SIM卡

- ! 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，使SIM卡上的镀金面向下朝向手机，切角位于右下方（如图所示），最后拉上SIM卡固定片。

