



## 图标说明

图标	描 述
	<b>网络信号强度</b> 直条纹越多，表示信号越强。
	<b>电池强度</b> 条纹越多，表示电池的电量越多。
	<b>未接来电</b> 表示您有未接电话。
	<b>来电防火墙</b> 表示您的手机已开启防火墙功能。
	<b>闹钟</b> 表示闹钟已设定并启动。关闭闹钟后，此图标消失。
	<b>短信息</b> 当刚收到文字短消息或收信箱内尚有未阅读的短消息，此符号会出现。
	<b>提示方式</b> 表示您的手机已设置的提示方式。

## 按键说明

按 键	描 述
	<b>左软键/右软键</b> 执行屏幕左/右下角所指示的功能。 在待机界面，按左软键进入主菜单界面，按右软键进入信息宝典。
	<b>菜单键</b> 在待机界面下，按此键进入显示设置界面，其他界面下执行屏幕中间所指示的功能。
	<b>导航键</b> 在待机界面下，上导航键进入电话本浏览、下导航键进入通话设置、左导航键进入铃声的各种设置功能、右导航键进入收件箱。在其他界面下可移动光标或翻阅选项。
	<b>数字键</b> 用于拨号及在编辑模式下输入文本。

	<b>拨打/接听键</b> 您可以拨打电话、接听来电。 在待机界面，按该键将显示您最近全部的电话列表。
	<b>开关机键/挂机键/取消键</b> 该键主要用于开关机，还用来结束通话或拒接来电。
	<b>上/下侧键</b> 通话过程中可调节通话音量。 按该键可点亮大小屏的背景灯。 可翻阅选项。
	<b>* 键</b> 用于输入*号；待机界面下，长按该键可进行当前模式的切换操作。
	<b># 键</b> 输入#号；待机界面下，长按该键进入手机锁界面，您需输入手机密码进行解码。