

图标说明

	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。		会议模式 表示会议模式已启动。
	闹钟 表示闹钟功能已设定并启动。		户外模式 表示户外模式已启动。
	电池强度 条纹越满，表示电池电量越多。		汽车模式 表示汽车模式已启动。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此图标将显示在屏幕上方并闪烁。		耳机模式 表示耳机模式已启动。
	短信息满 表示您的短信息已存满。		未接电话 表示您有未接电话。
	标准模式 表示标准模式已启动。		拒接电话 表示您有设为拒接的电话。
	静音模式 表示静音模式已启动。		

开始前的准备

安装SIM卡

- ❗ 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，直至完全滑入插槽中，然后拉上SIM卡固定片。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于右上方。



安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。



取出电池

将手机背面面对自己，然后向上推电池卡锁，将电池板取出。

- ❗ 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。