

• 编辑彩信内容

重新编辑彩信内容。

预览：依次播放每个页面。

编辑标题：编辑彩信的主题。

插入图片：插入图片。支持格式为：GIF、JPEG、WBMP。若当前页已有图片，选择是否替换。根据列表选择所需的图片文件。

（若列表空则提示相应信息）。

插入声音：插入声音。支持格式为MIDI。若当前页已有声音，选择是否替换。根据列表选择所需的声文件。（若列表空则提示相应信息）。

删除图片：删除当前页图片。

删除声音：删除当前页声音。

插入新页：当前彩信小于最大页数时（最大页数为8），可以插入新页。

删除本页：删除当前页。

本页播放时间：设置本页播放时间。

上一页：切换到当前页的上一页。

下一页：切换到当前页的下一页。

• 保存：将编辑好的彩信存入草稿箱。

• 发送并保存：将编辑好的彩信发送并保存到已发信息。

收件箱

查看您收到的短信息和彩信。

当有新信息时，手机会显示信息提示，未读短信图标将会出现在待机屏幕上方。此时直接按  键可进入收件箱，读取最新的信息。

阅读短信后，按  键选择一项处理该信息。

— 回复短信

回复短信给发送者。

— 回复彩信

回复彩信给发送者。

— 转发

您可将所选信息转发给第三方。



— 提取号码

提取发送者的手机号码。

对于短信，还可以提取短信内容中长度在3-20位的连续数字。

— 回复电话

回复电话给发信者。

— 删除

删除该条信息。

— 删除全部

删除收件箱内所有信息。

— 储存图片

您可将彩信中的图片储存至图片列表。

— 储存声音

您可将彩信中的声音储存至声音列表。

— 下载MMS

下载MMS至手机。

已发信息

查看您已经成功发送并保存的信息，并可以进行编辑和再次发送。

按  键读取已经成功发送并保存的信息，按  键选择一项处理该信息。

— 转发

您可将所选信息转发给第三方。

— 重发

重新发送所选信息。

— 编辑

编辑所选信息。

— 删除

删除所选信息。

— 全部删除

删除全部已发信息。

