

附件

闹钟

闹钟包括闹钟一、闹钟二：可同时开启使用两个，只开启使用任一个或者全部关闭停用。

在关机状态下仍可正常闹钟(电池有电)。

一闹钟一

• 开启

若闹钟已启动，此项前面打上✓；按键进入进行设置闹钟的时间，为24小时制，用导航键上下左右移动光标到需要改动的位置，键入数字键设置闹钟时间，按键确定。

• 关闭

若闹钟已关闭，此项前面打上✓；按键关闭。

• 铃声

选择闹钟铃声，有振动和3种铃声可选。

一闹钟二

选项和操作同闹钟一。

计算器

此计算器提供加、减、乘、除四种简单的算术运算，进入计算器默认的运算为加法运算。

导航键分别控制加、减、除、乘；

键用来输入负号；键用来输入小数点。

数字键用来输入操作数，当输入了数字以后，

键成为删除键，可以对以前的输入进行删除，

当只有一个操作数时，按键结束一个

操作数的输入，当有两操作数时，执行运算。

执行计算结束时，按键可以把当前结果作为

一个操作数进行计算。键用来清空计算器。

备忘录

输入日期、时间、标题以备定时提醒。开机状态有效，关机无效。最多可存20条。

一列表

进入此项后，您可选择查阅备忘录。选择其一后按键可对该条记录进行以下操作：

• 开启

提醒有效。

• 关闭

提醒无效。

• 修改

修改本条记录的日期、时间、标题。

• 删除

删除本条记录。

一添加

添加一条记录。

一删除全部

删除全部记录。

一铃声

选择提醒铃声，有振动和3种铃声可选。