

SAMSUNG

SGH-i450

**Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu**



Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır. Cihazınızı kullanmaya hemen başlamak için Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

Yönerge simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► *Başvuru*—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 (12. sayfaya başvuruyu gösterir)

→ *Sıra*—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: [🔍] → **Medya** → **Müzik çalar**'a basın (önce [🔍] tuşuna, ardından **Medya**'a, ardından **Müzik çalar**'a basmanız gerektiğini gösterir)

[] *Köşeli ayraçlar*—cihaz tuşları; örneğin: [⏻] (Güç tuşunu gösterir)

< > *Açılı ayraçlar*—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** seçenek tuşunu gösterir)

Telif hakları ve ticari markalar

Bu cihazı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bu ürün Symbian Ltd. tarafından lisanslanan yazılım içerir © 1998-2007. Symbian ve Symbian İşletim Sistemi Symbian Ltd. firmasının ticari markalarıdır.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari markasıdır.

symbian
OS



- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır—Bluetooth QD ID: B013276.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri	4
--------------------------------------	---

1. İletişim 11

Aramalar	11
Mesajlar	14
İşlem kayıtları	25
İletişim seçenekleri	28

2. Medya 33

Müzik çalar	33
Kamera	36
Galeri	38
Video Editor	39
Radıo	42
Flash® Player	44
RealPlayer®	44

Kaydedici	45
PC Studio	45

3. Kişisel Verimlilik 47

Rehber	47
Ajanda	51
Quickoffice®	52
Adobe® Reader®	54
Notlar	54

4. Web 56

Bir web sayfasını görüntüleme	56
Tarayıcı ayarlarını değiştirme	58
Yer imi ekleme	59
Yer imi kullanma	59

Bir web sayfasını kaydetme ve çevrimdışı görüntüleme	59
Web'ten dosya indirme	60

5. Bağlantı 61

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	61
USB ile bağlanma	64
Cihazınızı senkronize etme	66

6. Ek Programlar 68

Hesaplama	68
Saat	68
Dönüştür	70
Ses algılama	72
GPS verisi	73
Yer işaretleri	75

7. Cihaz Yönetimi 76

Dosya yöneticisi	76
Uygulama yöneticisi	77
Cihaz yöneticisi	78
Etkinleştirme anahtarı yöneticisi	80
Hafıza kartı yöneticisi	81
Bağlantı yöneticisi	82

8. Ayarlar 84

Genel ayarlar	84
Telefon ayarları	89
Bağlantı ayarları	92
Uygulama ayarları	94

9. Sorun giderme 97

İçindekiler 101

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cihazınızı en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.



Güvenlik uyarıları

Cihazı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Mobil cihazları ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'in önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için mobil cihazlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın.

Cihazınızın bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphenez olursa, cihazı derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

Cihazı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Cihazınızı kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, cihazı rahat bir şekilde tutun, düğmelere hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.



Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve sürüş sırasında mobil cihazların kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması cihazınıza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken cihazı kapatın

Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında cihazı kapatın veya kablolu kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde cihazınızı kapatın veya kablolu işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C / 32° F'nin altı veya 45° C / 115° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.

- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Cihazınızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Cihazınızın ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Cihazı ıslak ellerinizle tutmayın. Cihazınız sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler cihazın hareketli parçalarına zarar verdiğinden, cihazınızı tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için cihazı çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve cihazın doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Cihazın kamera flaşını veya ışığını çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Cihazınız ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik cihazlarla parazit yapmasından kaçının

Cihazınız kalp pilleri, ısıtma cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi cihazlar gibi koruması olmayan veya yeterli derece korunmayan elektronik cihazlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik cihazınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Cihazınızı normal pozisyonunda kullanın

Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.

Cihazınızın onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya çalışması cihazınıza zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Pilleri bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.

- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki mobil cihazların satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,829 watt olarak belirlenmiştir. Cihaz bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Uygunluk Beyanı, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil cihazlar web sitesini ziyaret edin.

Cihazınızın hücresel şebekeler ve internet üzerinden farklı türde aramalar yapmanızı, gelen aramaları yanıtlamanızı ve mesajlar gönderip alabilmenizi sağlar.

Aramalar

Cihazınızın arama işlevlerini nasıl kullanılacağını öğrenin. Temel arama işlevleri için Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. + karakteri girmek için [✱] düğmesine iki kez basın (bu karakter uluslararası erişim kodu yerine geçer).
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [📞] düğmesine basın.
3. Aramayı bitirmek için [📞] tuşuna basın.

Kartvizit listesinden arama yapma

1. Bekleme modunda, kartvizit listenizi açmak için [📇] → **Rehber**'e basın.
2. Bir kartvizit kaydına gidin veya kartvizit isminin ilk harflerini girerek kartviziti bulun.
3. Kartvizite ait varsayılan numarayı aramak için [📞] tuşuna basın.



Ayrıca, kartvizit bilgilerini açmak ve farklı bir numara veya arama türü (örn. görüntülü arama) seçmek için ○ tuşuna da basabilirsiniz.

Duraklatma girme

Otomatik yanıtlama sistemlerini ararken cihazın numarasıyla diğer numaralar arasına bir duraklatma girebilirsiniz.

Duraklatma girmek için aşağıdaki duraklatma türlerinden birini seçmek üzere [*****] tuşuna basın:

- **p** (otomatik duraklatma) - otomatik duraklatma girmek için [*****] tuşuna üç kez basın. Cihaz iki saniye duraklar ve ardından duraklatma sonrasındaki rakamları otomatik olarak iletir.
- **w** (el ile duraklatma) - el ile duraklatma girmek için [*****] tuşuna dört kez basın. Duraklatmadan sonra, kalan numaraları iletmek için <**Gönder**> tuşuna basmanız gerekir.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Cihazınız cevapsız aramaları ekranda gösterir.

Cevapsız bir aramayı geri aramak için

1.  düğmesine basın.
2. Cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [] tuşuna basın.
2. Numaraya gidin ve [] tuşuna basın.

Aramaları aktarma

Servis sağlayıcınız veya şebekeniz bu özelliği desteklemeyebilir.

Gelen numaraları başka bir numaraya aktarmak için

1. Bekleme modunda, [📞] → **Ayarlar** → **Telefon** → **Aktarma**'ya basın.
2. Bir arama türüne gidin ve ○ tuşuna basın.
3. Bir aktarma türüne gidin ve <**Seçenek**> → **Etkinleştir**'e basın.
4. Sesli aramalar için bir aktarma konumuna gidin (posta kutusu veya başka bir numara) ve ○ tuşuna basın.
5. Gerekirse bir telefon numarası girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Aramaları engelleme

Bu işlevi etkinleştirmek için servis sağlayıcınızdan bir engelleme şifresi almanız gerekir.

Belirli bir numaradan gelen aramaları engellemek için

1. Bekleme modunda, [📞] → **Ayarlar** → **Telefon** → **Arama engellim.**'ye basın.
2. Bir engelleme türüne gidin ve <**Seçenek**> → **Etkinleştir**'e basın.
3. Engelleme şifresini girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.



Engelleme şifresini üç kez yanlış girerseniz cihaz kilitletir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesajlar

Mesajlaşma işlevlerinin nasıl kullanıldığını öğrenin. Metin girmeye ilgili yönergeler için Hızlı Başvuru Kılavuzu'na bakın. Seçeneklerin açıklamaları için bkz. "İletişim seçenekleri" ► 28.

Mesaj klasörleri

Mesajlar'ı açtığınızda **Yeni mesaj** işlevini ve klasörleri görürsünüz:

- **Gelen Kutusu:** e-posta ve hücresel yayın mesajları haricinde alınan mesajlar
- **Klasörlerim:** mesaj şablonları ve kaydedilen mesajlar
- **Posta Kutusu:** alınan e-posta; bir posta kutusu oluştururken belirttiğiniz isim burada görüntülenir

- **Taslaklar:** henüz göndermediğiniz mesajlar
- **Gönderil. öge.:** son gönderilen mesajlar
- **Giden kutusu:** gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici depolama yeri
- **Raporlar:** kısa mesajlara ve multimedya mesajlarına ait iletim raporları; mesajı göndermeden önce mesaj seçeneklerinde bir iletim raporu istemeniz gerekir



- Bluetooth ile gönderilen mesajlar **Taslaklar** veya **Gönderil. öge.** klasörüne kaydedilmez.
 - Bir multimedya mesajını e-posta adresine gönderirseniz o mesaj için teslim raporu almayabilirsiniz.
-

Gelen Kutusu simgeleri

Gelen Kutusu'ndaki mesajlarınızın yanında aşağıdaki simgeleri görebilirsiniz:

Simge	Açıklama
	Okunmamış kısa mesaj
	Multimedya mesajı bildirimi
	Okunmamış multimedya mesajı
	Okunmamış akıllı mesaj
	Okunmamış servis mesajı
	Bluetooth bağlantısı üzerinden alınan veri
	Bilinmeyen mesaj türü

Giden Kutusu'nun durumu

Kapsama alanınızın dışındayken veya şebekeye ya da e-posta sunucusuna bağlantınızın olmadığı durumda, yeniden bağlantı kurana kadar mesajlarınız Giden Kutusu'nda kalır. Giden kutusunun durumu bir mesajın neden Giden Kutusu'nda tutulduğunu açıklar:

- **Gönderiliyor:** cihaz bağlı ve mesaj hemen gönderilecek
- **Sırada:** mesaj, başka bir mesajın ardından sıraya alınmış ve en kısa sürede gönderilecek
- **Tekrar gön. zamanı: (zaman):** mesaj gönderilemedi; belirtilen zamanda gönderilecek. Mesajı hemen tekrar göndermek için **<Seçenek> → Gönder'e** basın

- **Ertelendi:** mesaj daha sonra gönderilmek üzere programlandı
- **Başarısız:** cihaz mesajı göndermeyi birkaç kez denedi, ancak başaramadı

Kısa mesajlar



160 karakterden uzun olan kısa mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir ve bunun için ek ücret alınabilir.

Kısa mesaj gönderme

1. Bekleme modunda, [📄] → **Mesajlar** → **Yeni mesaj** → **Kısa mesaj**'a basın.
2. Bir telefon numarası girin veya kartvizit seçmek için ○ tuşuna basın.
3. Aşağı gidin ve metni girin.
4. Mesajı göndermek için ○ → **Gönder**'e basın.

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda, [📄] → **Mesajlar** → **Gelen Kutusu**'na basın.
2. Bir mesaja gidin ve ○ tuşuna basın.

Mesajları SIM karttan alma

SIM kartta saklanan kısa mesajlarınız varsa, bu mesajları görüntüleyebilmemiz için önce cihaza kopyalamanız gerekir.

1. Bekleme modunda, [📄] → **Mesajlar** → **<Seçenek>** → **SIM mesajları**'na basın.
2. **<Seçenek>** → **İşaretle/iş. kaldır** → **İşaretle**'ye (bir tane seçmek için) veya **Tümünü işaretle**'ye (tümünü seçmek için) basın.
3. **<Seçenek>** → **Kopyala** → **Gelen Kutusu**'na veya bir klasöre basın.

Artık mesajları cihazınızdaki klasörden görüntüleyebilirsiniz.

Multimedya mesajları

Multimedya mesajları gönderebilmeniz için öncelikle bir erişim noktası tanımlamış olmanız gerekir.

Bir erişim noktası tanımlama

Servis sağlayıcınız akıllı mesaj göndererek erişim noktası ayarlarını sağlayabilir. Erişim noktasını akıllı mesaj kullanarak otomatik olarak ayarlamak için bkz. "Akıllı mesaj verilerini veya ayarlarını cihazınıza kaydetme" ► 24.

Erişim noktasını el ile ayarlamak için

1. Bekleme modunda, [📠] → **Ayarlar** → **Bağlantı** → **Erişim noktaları**'na basın.
2. Aşağı ilerleyin ve var olan bir erişim noktasını seçmek için ○ tuşuna basın veya **<Seçenek>** → **Yeni erişim noktası**'na basın.

3. Erişim noktası seçeneklerini servis sağlayıcınızın verdiği yönergelere uygun olarak ayarlayın.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda, [📠] → **Mesajlar** → **Yeni mesaj** → **Multimedya mesajı**'na basın.
2. Bir telefon numarası girin veya kartvizit seçmek için ○ tuşuna basın.
3. Aşağı gidin ve konuyu girin.
4. Aşağı gidin ve metni girin.
5. Var olan bir multimedya nesnesi eklemek için **<Seçenek>** → **Nesne ekle** → bir nesne türüne basın. Yeni bir multimedya nesnesi oluşturmak için **<Seçenek>** → **Yeni ekle** → bir nesne türüne basın.

6. Mesajı göndermek için ○ → **Gönder'e** basın.



Çözünürlüğü yalnızca 176 x 144 veya daha düşük olan görüntüleri ekleyebilirsiniz.

Bir multimedia mesajını düzenleme

Multimedia mesajınızı göndermeden önce düzenleyebilirsiniz:

- Mesaj başlığına alan eklemek için **<Seçenek>** → **Adres alanları** → bir alan türüne basın
- Mesajın düzenini değiştirmek için **<Seçenek>** → bir metin konumuna basın
- Mesajın ön izlemesini görmek için **<Seçenek>** → **Ön izleme**'ye basın
- Bir öğeyi kaldırmak için **<Seçenek>** → **Kaldır** → bir öğeye basın



Slaytlara görüntü, ses veya video ekleyebilirsiniz; ancak, her slayta yalnızca tek tür medya ekleyebilirsiniz.

Multimedia mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda, [📧] → **Mesajlar** → **Gelen Kutusu**'na basın.
2. Bir mesaja gidin ve ○ tuşuna basın.

Telesekreteri dinleme

Telesekreter numaranız önceden servis sağlayıcınız tarafından ayarlandıysa telesekreterinize erişmek için [1] tuşuna uzun basabilirsiniz.

Telesekreter numaranız önceden ayarlanmadıysa veya telesekreter numaranızı değiştirmeniz gerekiyorsa

1. Bekleme modunda, [📧] → **Araçlar** → **Telesekr. ara**'ya basın.

2. Servis sağlayıcınız tarafından verilen telesekreter numarasını girin.

3. <Tamam> tuşuna basın.

Artık Bekleme modunda [1] tuşuna basarak telesekreterinize erişebilirsiniz.

E-posta mesajları

E-posta mesajları gönderebilmeniz veya alabilmeniz için öncelikle bir posta kutusu oluşturmanız gerekir.

Posta kutusu oluşturma

1. Bekleme modunda, [☰] → **Mesajlar** → **<Seçenek>** → **Ayarlar** → **E-posta** → **Posta kutuları**'na basın.
2. <Seçenek> → **Yeni posta kutusu**'na basın.
3. Posta kutusu ayarlama sihirbazını çalıştırmak için ○ tuşuna basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yeni posta kutusu Mesajlar'da otomatik olarak görüntülenir. Geçerli posta kutusunu değiştirmek için E-posta ayarlarına dönün ve "Kullanılan p. kutusu" seçeneğini diğer posta kutusuna ayarlayın.



POP3 protokolünü kullanıyorsanız çevrimiçi olduğunuzda posta kutusu otomatik olarak güncellenmez. Yeni mesajları görebilmeniz için bağlantıyı kesmeniz ve yeniden bağlanmanız gerekir.

E-posta mesajı gönderme

1. Bekleme modunda, [☰] → **Mesajlar** → **Yeni mesaj** → **E-posta**'ya basın.
2. Bir e-posta adresi girin veya kartvizit seçmek için ○ tuşuna basın.
3. Aşağı gidin ve konuyu girin.
4. Aşağı gidin ve metni girin.

5. <**Seçenek**> → **Ekle** → bir ek türüne basın (isteğe bağlı).

6. ○ → **Gönder**'e basın.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj Giden kutusunda tutulur.

E-posta mesajını görüntüleme

Bir posta kutusunu açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-postaları sunucudan aldıktan sonra bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Yeni mesajları çevrimiçi olarak görüntülemek için

1. Bekleme modunda, [☰] → **Mesajlar** → posta kutunuza basın.

2. <**Seçenek**> → **Bağlan**'a basın.

3. <**Seçenek**> → **E-posta al**'a basın.

Yeni mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek için

1. Yukarıdaki 1 - 3. adımları tekrarlayın.

2. <**Seçenek**> → **Bağlantıyı kes**'e basın.

E-posta eklerini görüntüleme veya kaydetme



E-posta ekleri (📎) cihazınıza zarar verebilecek virüsler içerebilir. Cihazınızı korumak için yalnızca güvendiğiniz kişiler tarafından gönderilen ekleri açın. Daha fazla bilgi için bkz. "Sertifika yönetimi" ► 88.

Bir eki görüntülemek için

1. Açık bir e-postada <**Seçenek**> → **Ekler**'e basın.

2. Eke ilerleyin ve  tuşuna basın.
Ekli dosya ilgili uygulama kullanılarak açılır.

Bir eki kaydetmek için

1. Açık bir e-postada <**Seçenek**> → **Ekler'e** basın.
2. Eke ilerleyin ve <**Seçenek**> → **Kaydet'e** basın.

E-posta mesajını silme

E-posta mesajını yalnızca cihazınızdan ya da hem cihazınızdan hem de posta sunucusundan silebilirsiniz.

Bir mesajı yalnızca cihazınızdan silmek için

1. Bekleme modunda,  → **Mesajlar** → posta kutunuza basın.

2. E-postaya gidin ve <**Seçenek**> → **Sil** → **Yalnızca telefon'a** basın.



E-posta başlığı siz mesajı posta sunucusundan silene kadar posta kutunuzda kalır.

Bir mesajı hem cihazdan hem de posta sunucusundan silmek için

1. Bekleme modunda,  → **Mesajlar** → posta kutunuza basın.
2. E-postaya gidin ve <**Seçenek**> → **Sil** → **Telefon ve sunucu'ya** basın.



Çevrimdışıysanız, tekrar bağlandığınızda mesajlar sunucudan silinir. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, silinen mesajlar posta kutusu bağlantısını kapattığınızda kaldırılır.

Sesli mesaj

Sesli not veya ses klipleri içeren sesli mesajlar gönderebilirsiniz. Sesli not veya ses klipi kaydetmek için bkz. "Kaydedici" ► 45.

Sesli mesaj gönderme

1. Bekleme modunda, [📞] → **Mesajlar** → **Yeni mesaj** → **Sesli mesaj**'a basın.
2. **<Seçenek>** → **Alıcı ekle**'ye basın.
3. Alıcıya gidin ve ○ → **<Tamam>** → bir numaraya basın (gerekirse).
4. Var olan bir ses klipini eklemek için:
 - a. **<Seçenek>** → **Ses klipi ekle** → **Galeri'den** seçeneğine basın.
 - b. Bir ses kliline gidin ve ○ tuşuna basın (6. adımı atlayın).

5. Yeni bir ses klipi kaydetmek ve eklemek için:

- a. **<Seçenek>** → **Ses klipi ekle** → **Yeni ses klipi**'ne basın.
- b. Kaydı bitirdiğinizde, ses klipini sesli mesaja otomatik olarak eklemek için **<Durdur>**'a basın.

6. **<Seçenek>** → **Gönder**'e basın.

Hücre yayını mesajları

Servis sağlayıcınız destekliyorsa, otomatik bildirimler veya güncel haberler sağlayan hücre yayınlarına abone olabilirsiniz. Yararlanabileceğiniz hücre yayınlarını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Hücre yayını konusu ekleme

Konu adları ve numaraları için servis sağlayıcınızla görüşün.

Hücre yayınları listesine bir konu eklemek için

1. Bekleme modunda, [📠] → **Mesajlar** → **<Seçenek>** → **Hücre yayını**'na basın.
2. **<Seçenek>** → **Konu** → **El ile ekle**'ye basın.
3. Konu adını ve numarasını girin, ardından **<Tamam>** tuşuna basın.

Bir hücre yayınına abone olma

1. Bekleme modunda, [📠] → **Mesajlar** → **<Seçenek>** → **Hücre yayını**'na basın.
2. Bir konuya gidin ve **<Seçenek>** → **Abone ol**'a basın.
Cihazınız artık yeni mesajları otomatik olarak alacaktır.
3. Aboneliği iptal etmek için **<Seçenek>** → **Abonelikten çık**'a basın.



Bazı bağlantı ayarları hücre yayınlarını engelleyebilir. Uygun bağlantı ayarlarını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Hücre yayını konusunu görüntüleme

1. Bekleme modunda, [📠] → **Mesajlar** → **<Seçenek>** → **Hücre yayını**'na basın.
2. Bir konu klasörüne gidin ve ○ tuşuna basın.
3. Bir konuya gidin ve ○ tuşuna basın.

Yeni hücre yayını mesajları için otomatik bildirim ayarlama

Yeni hücre yayını mesajları geldiğinde bildirim almak için

1. Bekleme modunda, [📠] → **Mesajlar** → **<Seçenek>** → **Hücre yayını**'na basın.

2. Bir konuya gidin ve <Seçenek> → **Önemli olar. işaretle**'ye basın.
3. Otomatik bildirimleri durdurmak için <Seçenek> → **Önemli işaret. kaldır**'a basın.

Akıllı mesajlar

Cihazınız resimli mesajlar, kartvizitler, zil sesleri, ajanda etkinlikleri, tarayıcı yer imleri ve ayarlar gibi çok farklı türde akıllı mesajlar alabilir. Servis sağlayıcınız, cihazınıza ayarlar yüklemek için kullanabileceğiniz akıllı mesajlar gönderebilir.

Akıllı mesaj verilerini veya ayarlarını cihazınıza kaydetme

1. Bekleme modunda, [📧] → **Mesajlar** → **Gelen Kutusu**'na basın.
2. Bir mesaja gidin ve ○ tuşuna basın.

3. <Seçenek>'e basın ve akıllı mesajın türüne göre verileri veya ayarları kaydedin:
 - **Kartvizit: Kartviziti kaydet**'i seçin
 - **Zil sesi: Galeri**'ye kaydetmek için **Kaydet**'i seçin
 - **Ajanda kaydı: Ajandaya kaydet**'i seçin
 - **WAP mesajı: Yer imlerine ekle** veya **Rehber'e ekle**'yi seçin
 - **SMS servis numarası: Kaydet**'i seçin.
 - **Telesekreter sunucu numarası: Rehber'e ekle**'yi seçin
 - **Erişim noktası ayarları: Kaydet**'i seçin
 - **E-posta ayarları: Kaydet**'i seçin

Ayrıca, uzak posta kutunuzda kaç yeni e-postanız olduğunu belirten bir E-posta iletisi de alabilirsiniz.

Servis mesajları

Servis sağlayıcınızdan süresi dolduğunda otomatik olarak silinen servis mesajları alabilirsiniz. Servis mesajlarını Gelen Kutusu'nda görüntüleyebilirsiniz (mesajı servis sağlayıcısından indirmeniz gerekebilir). Servis mesajları hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

İşlem kayıtları

Aramalar, paket veriler ve diğer iletişim etkinlikleriyle ilgili işlem kaydı bilgilerinin nasıl görüntülendiğini öğrenin.

Son aramalar

Cevapsız aramalar, gelen aramalar ve aranan numaralarla ilgili son işlem kayıtlarını görüntüleyebilir ve silebilirsiniz.

Son arama kayıtlarını görüntüleme

Son cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları görüntülemek için

1. Bekleme modunda, [📞] → **İşlem kyd.** → **Son aramalar'a** basın.
2. Bir arama türüne gidin ve ○ tuşuna basın.



Arama kaydından bir numarayı aramak için numaraya gidin ve [📞] tuşuna basın.

Son arama kayıtlarını silme

Tüm son arama kayıtlarını bir kerede silebilir, tek bir son arama kaydını silebilir veya işlem kaydından bir numarayı silebilirsiniz.

Tüm son arama kayıtlarını silmek için

1. Bekleme modunda, [📞] → **İşlem kyd.** → **Son aramalar'a** basın.
2. <Seçenek> → **Son aramaları sil'e** basın.

3. Onaylamak için <Evet> tuşuna basın.

Tek bir arama kaydını silmek için

1. Bekleme modunda, [🔍] → **İşlem kyd.** → **Son aramalar** → bir arama türü'ne basın.
2. <Seçenek> → **Listeyi temizle**'ye basın.
3. Onaylamak için <Evet> tuşuna basın.

İşlem kaydından tek bir numarayı silmek için

1. Bekleme modunda, [🔍] → **İşlem kyd.** → **Son aramalar** → bir arama türü'ne basın.
2. Numaraya ilerleyin ve [C] tuşuna basın.
3. Onaylamak için <Evet> tuşuna basın.

Arama süresi

Son aramanızın, aranan numaranın, gelen aramanın veya tüm aramaların süresini görüntülemek için [🔍] → **İşlem kyd.** → **Arama süresi**'ne basın.

Tüm arama sürelerini sıfırlamak için

1. Bekleme modunda, [🔍] → **İşlem kyd.** → **Arama süresi**'ne basın.
2. <Seçenek> → **Sayaçları temizle**'ye basın.
3. Kilit kodunu girin (varsayılan kilit kodu **00000000** olarak ayarlanmıştır) ve ardından <Tamam> tuşuna basın.

Paket veri

Gönderilen veya alınan paket verinin miktarını görüntülemek için [🔍] → **İşlem kyd.** → **Paket veri**'ye basın.

Paket veri sayaçlarını sıfırlamak için

1. Bekleme modunda, [🔍] → **İşlem kyd.** → **Paket veri**'ye basın.
2. <Seçenek> → **Sayaçları sıfırla**'ya basın.

3. Kilit kodunu girin (varsayılan kilit kodu **00000000** olarak ayarlanmıştır) ve ardından **<Tamam>** tuşuna basın.

İletişim kaydı

İletişim bilgilerini görüntüleyebilir ve işlem kayıtlarını iletişim kaydı için filtreleyebilirsiniz.

İletişim kaydını görüntüleme

1. Bekleme modunda, [📞] → **İşlem kyd.**'na basın.
2. İletişim kaydına geçmek için sağa gidin.



Birden fazla parçadan oluşan bir kısa mesaj gibi bazı işlemler tek bir iletişim kaydı olarak görüntülenir.

İşlem kayıtlarını filtreleme

1. Bekleme modunda, [📞] → **İşlem kyd.**'na basın.

2. İletişim kaydına geçmek için sağa gidin.
3. **<Seçenek>** → **Filtrele**'ye basın.
4. Bir filtre türüne gidin ve ○ tuşuna basın.

İletişim kaydını silme

İşlem kaydı içeriğinin tamamını silmek için

1. Bekleme modunda, [📞] → **İşlem kyd.**'na basın.
2. İletişim kaydına geçmek için sağa gidin.
3. **<Seçenek>** → **İşlem kaydını sil**'e basın.
4. Onaylamak için **<Evet>** tuşuna basın.

İşlem kaydı süresi

İletişim bilgilerinin işlem kaydında saklanacağı süreyi değiştirebilirsiniz. Belirtilen süreden sonra hafızada yer açmak için işlemler otomatik olarak silinir.

İşlem kaydı süresini ayarlamak için

1. Bekleme modunda, [☞] → **İşlem kyd.**'na basın.
2. <**Seçenek**> → **Ayarlar**'a basın.
3. <**Seçenek**> → **Değiştir**'e basın.
4. Bir süreye gidin ve ○ tuşuna basın.



İşlem kaydı yok seçeneğini seçerseniz iletişim bilgileri kaydedilmez.

İletişim seçenekleri

Kısa mesaj seçenekleri

Bekleme modunda, [☞] → **Mesajlar** seçeneğine basın. Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için → <**Seçenek**> → **Ayarlar** → **Kısa mesaj**'a basın:

- **Mesaj merkezleri:** tanımlı tüm mesaj merkezlerini görüntülemenizi veya yeni mesaj merkezi eklemenizi sağlar (<**Seçenek**> → **Yeni msj. merkezi**)
- **Kull. mesaj merkezi:** kısa mesaj gönderirken kullanılacak mesaj merkezini ayarlamınızı sağlar
- **Karakter kodlaması:** bir karakter kodlaması türü seçmenizi sağlar (Unicode için **Tam destek** maksimum mesaj uzunluğunu yarıya yakın düşürür)
- **Rapor al:** mesaj teslim edildiğinde rapor almanızı sağlar
- **Mesaj geçerliliği:** mesajın geçerli olacağı süreyi ayarlamınızı sağlar; mesaj belirtilen süre içinde teslim edilemezse, mesaj merkezinden kaldırılır
- **Mesaj gönd. biçimi:** metin mesajlarını başka biçime dönüştürmenizi sağlar
- **Tercih edilen bağlantı:** bir şebeke bağlantısı türü ayarlamınızı sağlar

- **Aynı merkezl. cevapla:** yanıt mesajı alırken aynı mesaj merkezini kullanmanızı sağlar

Multimedya mesajı seçenekleri

Bekleme modunda, [📧] → **Mesajlar** seçeneğine basın. Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için → **<Seçenek>** → **Ayarlar** →

Multimedya mesajı'na basın:

- **Görüntü boyutu:** multimedya mesajlarına eklenecek görüntülerin boyutunu ayarlamanızı sağlar (bir e-posta adresine mesaj gönderilirken, boyut otomatik olarak **Küçük** değere ayarlanır)
- **MMS oluşturma modu:** multimedya mesaj oluşturma modunu ayarlamanızı sağlar
- **Kull. erişim noktası:** multimedya mesajları gönderirken kullanılacak bir erişim noktası ayarlamanızı sağlar
- **Multimedya alımı:** multimedya mesajlarını almak için bir seçenek ayarlamanızı sağlar

- **Adsız msj. izin ver:** adsız göndericilerden gelen mesajlara izin vermenizi veya reddetmenizi sağlar
- **Reklamları al:** reklamları almanızı veya engellemeınızı sağlar
- **Rapor al:** mesaj teslim edildiğinde rapor almanızı sağlar
- **Rap. gön. izin verme:** multimedya mesajlar için iletim raporlarını reddetmenizi sağlar
- **Mesajın geçerliliği:** mesajın geçerli olacağı süreyi ayarlamanızı sağlar; mesaj belirtilen süre içinde teslim edilemezse, mesaj merkezinden kaldırılır

E-posta seçenekleri

Bekleme modunda, [📧] → **Mesajlar** seçeneğine basın. Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için → **<Seçenek>** → **Ayarlar** → **E-posta**'ya basın:

- **Posta kutuları:** tanımlı posta kutuları listesini görüntülemenizi sağlar; her posta kutusu için aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Bağlantı ayarları

- **Gelen e-posta:** gelen e-posta seçeneklerini ayarlamanızı sağlar
- **Giden e-posta:** giden e-posta seçeneklerini ayarlamanızı sağlar

Kullanıcı ayarları

- **İsmim:** kullanıcı isminizi ayarlamanızı sağlar
- **Mesajı gönder:** e-postanın hemen mi gönderileceğini yoksa sunucuya tekrar bağlandığınızda mı gönderileceğini ayarlamanızı sağlar
- **Kendime de gönder:** giden e-posta mesajlarının kopyalarını kaydetmenizi sağlar

- **İmza ekle:** e-postanıza imza eklemenizi sağlar
- **Yeni e-posta bildirimleri:** yeni e-posta aldığınızda bir simge görüntülenmesini sağlar

Alım ayarları

- **Alınacak e-posta:** e-posta başlıklarını veya ekleriyle birlikte mesajların tamamını almanızı sağlar (mesajların tamamı için bir boyut sınırı belirleyebilirsiniz)
- **Alma miktarı:** bir kerede alınacak başlık sayısı üst sınırını ayarlamanızı sağlar
- **IMAP4 klasörü yolu (IMAP4):** sunucuyla senkronize olacak klasörün yolunu ayarlamanızı sağlar
- **Klasör abonelikleri (IMAP4):** posta kutusuna bağlanmanızı ve klasörleri güncellemenizi sağlar

Otomatik alım

- **E-posta bildirimleri:** yeni e-posta aldığınızda bildirilmesini sağlar
- **E-posta alımı:** e-postayı sunucudan otomatik olarak almanızı sağlar
- **Kullanılan p. kutusu:** mesajlar için bir posta kutusu ayarlamanızı sağlar

Servis mesajı seçenekleri

Bekleme modunda, [📧] → **Mesajlar** seçeneğine basın. Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için → **<Seçenek>** → **Ayarlar** →

Servis mesajı'na basın:

- **Servis mesajları:** servis mesajlarını almanızı sağlar
- **Mesajları indir:** yeni servis mesajlarının otomatik olarak mı yoksa el ile mi alınacağını ayarlamanızı sağlar

Hücre yayını mesajı seçenekleri

Bekleme modunda, [📶] → **Mesajlar** seçeneğine basın. Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için → **<Seçenek>** → **Ayarlar** → **Hücre yayını'na** basın:

- **Alım:** hücre yayını mesajlarını almanızı sağlar
- **Dil:** hücre yayını mesajlarını **Tümü** veya **Seçili** dillerde almanızı sağlar
- **Konu algılaması:** var olan bir konuya ait olmayan bir hücre yayını mesajı aldığınızda, konu numarasının otomatik olarak kaydedilmesiniz sağlar

Diğer mesaj seçenekleri

Bekleme modunda, [📧] → **Mesajlar** seçeneğine basın. Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için → **<Seçenek>** → **Ayarlar** → **Diğer'e** basın:

- **Gönd. mesajı kaydet:** giden mesajların kopyalarını kaydetmenizi sağlar
- **Kayıtlı mesaj sayısı: Gönderil. öge.** klasöründe saklanacak kayıtlı mesaj sayısının üst sınırını ayarlamanızı sağlar; yeni mesajlar kaydedildikçe eskileri silinir
- **Kullanılan hafıza:** mesajların saklanmasında kullanılacak hafıza konumunu belirlemenizi sağlar

Cihazınızdaki medya uygulamalarını kullanmayı öğrenin: Müzik çalar, Kamera, Galeri, Video Düzenleyici, Radyo, Flash Player, RealPlayer ve Kaydedici.

Müzik çalar

Müzik çalar uygulamasıyla MP3, AAC veya WMA müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Cihazınıza dosya ekleme

Müzik dosyalarını internet'ten indirerek veya PC Studio (PC Studio'nun yardımına bakın), microSD hafıza kartı ya da Windows Media Player'dan aktararak cihazınıza ekleyebilirsiniz.

Müzik kütüphanesine dosya ekleme

Dosyaları müzik kütüphanesine otomatik olarak eklemek için

1. Müzik dosyalarını cihazınıza ekleyin.
2. Bekleme modunda, [📁] → **Medya** → **Müzik çalar**'a basın.
Veya cihazın ön bölümünü aşağı kaydırın.
3. <**Seçenek**> veya <⚙️> → **Müzik kütüph.** **güncelle**'ye basın.

Müzik dosyalarını çalma

1. Bekleme modunda, [📁] → **Medya** → **Müzik çalar**'a basın.
Veya cihazın ön bölümünü aşağı kaydırın.
2. Bir çalma listesine gidin.

3. <Seenek> veya <> → al/Oynat'a basın.
4. alma sırasında ařağıdaki tuřları kullanın:

Tuř	İřlev
Yatay modda	
	almayı duraklatmanızı veya devam ettirmeniz sağılar
▲/▼	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağılar
Gezinme (Yukarı)	Geri atlamanızı ve geri taramanızı (uzun basın) sağılar
Gezinme (Ařağı)	İleri atlamanızı ve ileri taramanızı (uzun basın)
Gezinme (Sol)	Para listesini açmanızı sağılar
Gezinme (Sağı)	almayı durdurmanızı sağılar

Tuř	İřlev
Dikey modda	
	almayı duraklatmanızı veya devam ettirmeniz sağılar
▲/▼	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağılar
Gezinme (Sol)	Geri atlamanızı ve geri taramanızı (uzun basın) sağılar
Gezinme (Sağı)	İleri atlamanızı ve ileri taramanızı (uzun basın)
Gezinme (Yukarı)	Para listesini açmanızı sağılar
Gezinme (Ařağı)	almayı durdurmanızı sağılar

Veya çalmayı kontrol etmek için dokunmatik tekerleği kullanın.

Yapılacak işlem	Şunu yapın
Çalmayı duraklatma veya devam ettirme	Dokunmatik tekerleğin ortasına dokununuz
İleri veya geri atlama	Parmağınızı dokunmatik tekerlekte yukarı veya aşağı kaydırın
İleri veya geri tarama	Dokunmatik tekerleğin üst veya alt bölümüne dokununuz ve kaldırmayınız



.mmf dosyalarında çalma duraklatılamaz

Aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

- Parçaları karışık olarak çalmak için <**Seçenek**> veya  → **Rasgele çalma**'ya basın.
- Parçayı veya tüm parçaları sürekli çalmak için <**Seçenek**> veya  → **Başa dön**'e basın.
- Müzik çaları, arkaplanda müzik çalacak şekilde kapatmak için <**Seçenek**> veya  → **Arkaplanda çal**'a basın.

Parça listesi oluşturma

Özel bir parça listesi oluşturmak için

1. Bekleme modunda,  → **Medya** → **Müzik çalar** → **Parça listeleri**'ne basın.
2. <**Seçenek**> → **Yeni parça listesi** → hafıza türüne basın (gerekirse).

3. Parça listesi için isim girin ve  tuşuna basın.
4. Bir parçayı parça listesine eklemek için o parçaya gidin ve  tuşuna basın.

Kamera

Cihazınız dijital fotoğraf çekmenizi (jpg biçiminde) veya video kaydetmenizi (mp4 biçiminde) sağlar.

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda,  → **Medya** → **Kamera**'ya basın.
2. Cihazı saat yönünün tersine (sola) 90° çevirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarları yapın (bkz. "Kamera modundayken tuşları kullanma").

4. Fotoğrafı çekmek için  veya  tuşuna basın.

Kamera modundayken tuşları kullanma

Tuş	İşlev
Gezinme (Yukarı veya Aşağı)	Görüntüyü yakınlaştırmayı veya uzaklaştırmayı sağlar
Gezinme (Sağ)	Video kamera moduna geçmenizi sağlar
1	Dizi modu ve Normal mod arasında geçiş yapmanızı sağlar
2	Flaşı açıp kapatmanızı sağlar
3	Fotoğrafın kaydedileceği hafızayı değiştirmenizi sağlar
4	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar
6	Beyaz dengesi modunu değiştirmenizi sağlar

Tuş	İşlev
7	Renk tonunu değiştirmenizi sağlar
8	Fotoğraf çekilmeden önce geçecek süreyi ayarlamanızı sağlar
*	Ayar kısayollarına bakın
0	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar (bkz. "Kamera" ► 95)
#	Ekrandaki simgeleri gizlemenizi veya görüntülemenizi sağlar

Fotoğrafi görüntüleme

1. Bekleme modunda, [📷] → **Medya** → **Galeri** → **Görüntüler**'e basın.
2. Bir görüntüye gidin ve ○ tuşuna basın.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda, [📷] → **Medya** → **Kamera**'ya basın.
2. Cihazı saat yönünün tersine (sola) 90° çevirin.
3. Kamera kaydediciyi başlatmak için sağa kaydırın (alfanümerik tuşlara doğru).
4. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarları yapın (bkz. "Video Kamera modundayken tuşları kullanma").
5. Kayıt işlemini başlatmak için ○ veya [📷] tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için [📷] tuşuna basın.

Video Kamera modundayken tuşları kullanma

Tuş	İşlev
Gezinme (Yukarı veya Aşağı)	Görüntüyü yakınlaştırmayı veya uzaklaştırmayı sağlar
Gezinme (Sol)	Kamera moduna geçmenizi sağlar
1	Sesi kapatmanızı veya açmanızı sağlar
2	Flaşı açıp kapatmanızı sağlar
3	Videonun kaydedileceği hafızayı değiştirmenizi sağlar
4	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar
6	Beyaz dengesi modunu değiştirmenizi sağlar
7	Renk tonunu değiştirmenizi sağlar

Tuş	İşlev
*	Ayar kısayollarına bakın
0	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar (bkz. "Kamera" ► 95)
#	Ekrandaki simgeleri gizlemenizi veya görüntülemenizi sağlar

Video dosyası yürütme

1. Bekleme modunda, [📷] → **Medya** → **Galeri** → **Video klipler** tuşuna basın.
2. Bir videoya gidin ve  tuşuna basın.

Galeri

Tüm ortam dosyalarınızı ve akış için internet bağlantılarınızı Galeriden yönetebilirsiniz.

Ortam dosyası açma

1. Bekleme modunda, [🔍] → **Medya** → **Galeri**'ye basın.

Ortam dosyalarınız, dosya türüne göre otomatik olarak düzenlenir.

2. Bir ortam klasörüne gidin ve ○ tuşuna basın.
3. Bir ortam dosyasına gidin ve ○ tuşuna basın.

Galeri'ye akış için internet bağlantısı ekleme

1. Bekleme modunda, [🔍] → **Medya** → **Galeri** → **Akış bağlantıları**'na basın.
2. <Seçenek> → **Yeni bağlantı** → hafıza türüne basın (gerekirse).
3. Bir isim ve web adresi girerek ○ tuşuna basın.

İnternet'ten akış içeriği oynatma

1. Bekleme modunda, [🔍] → **Medya** → **Galeri** → **Akış bağlantıları**'na basın.
2. Bir bağlantıya gidin ve ○ tuşuna basın.
RealPlayer başlatılır ve internet'e bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur.
3. <Evet>'e basın.

Video Editor

Video Düzenleyici'yi kullanarak videoları düzenleyebilir veya fotoğrafları ya da videoları birleştirerek video oluşturabilirsiniz.

Video'yu kırpma

1. Bekleme modunda, [🔍] → **Medya** → **Video Editor** → **Edit video**'ya basın.

2. Bir video dosyası seçin.
3. Oynatmayı başlatmak için  düğmesine basın.
4. Yeni videonun başını ve sonunu işaretleyin:
 - Yeni videonun başlamasını istediğiniz noktada **<Start>**'a basın.
 - Yeni videonun bitmesini istediğiniz noktada **<End>**'e basın.
5. **<Options>** → **Settings**'e basın ve video dosyasını kaydetmeyle ilgili görüntü kalitesi, isim öneki ve saklanacağı konum gibi özellikleri değiştirin.
6. Bitirdiğinizde **<Options>** → **Save**'e basın.
Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz videoyu otomatik olarak oynatmaya başlar.

Videoya ses ekleme

1. Bekleme modunda,  → **Medya** → **Video Editor** → **Edit video**'ya basın.
2. Bir video dosyası seçin.
3. Oynatmayı başlatmak için  düğmesine basın.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için **<Options>** → **Audio**'ya basın:
 - **Audio dubbing**: Kaydettiğiniz seslerden birini ekleyin.
 - **Live dubbing**: Yeni ses kaydederek videoya ekleyin.
5. Var olan bir sesi eklemek için **<Options>** → **Start dubbing** → sese basın.
Yeni bir ses eklemek için **<Record>**'a basın ve sesi kaydedin.
Ses eklendikten sonra, cihaz videoyu otomatik olarak oynatmaya başlar.

6. **<Options>** → **Settings**'e basın ve video dosyasını kaydetmeyle ilgili görüntü kalitesi, isim öneki ve saklanacağı konum gibi özellikleri değiştirin.
7. Bitirdiğinizde **<Options>** → **Save**'e basın.
Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz videoyu otomatik olarak oynatmaya başlar.

Slayt gösterisi hazırlama

En sevdiğiniz fotoğrafları birleştirerek bir slayt gösterisi hazırlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, [📷] → **Medya** → **Video Editor** → **Make photo movie**'ye basın.
2. İsteddiğiniz fotoğrafları seçin ve **<Done>**'a basın.
3. Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - Renk tonunu değiştirmek veya özel efekt uygulamak için **<Seçenek>** → **Effect**'e basın.

- Bir fotoğraf veya metin ekleyin ve **<Seçenek>** → **Insert** → **Insert photos** veya **Insert text clip**'e basın.
 - Slayt gösterinizin bir video klipten veya fotoğraftan diğerine geçişini değiştirmek için **<Seçenek>** → **Transition**'a basın.
 - Slayt gösterinize ses eklemek için **<Seçenek>** → **Narration** → **Insert**'e basın.
 - Görüntülerin sürelerini ayarlamak için **<Seçenek>** → **Duration** → bir değere basın.
 - Fotoğrafların sırasını değiştirmek için **<Seçenek>** → **Move**'a basın.
 - Video dosyasını kaydetmeyle ilgili görüntü kalitesi, isim öneki ve saklanacağı konum gibi özellikleri değiştirmek için **<Seçenek>** → **Settings**'e basın.
4. Bitirdiğinizde **<Seçenek>** → **Save**'e basın.
Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz videoyu otomatik olarak oynatmaya başlar.

Resimli anlatım oluşturma

Fotoğrafları ve videoları birleştirerek resimli anlatımlar oluşturabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, [📷] → **Medya** → **Video Editor** → **Storyboard**'a basın.

2. İstediğiniz fotoğrafları ve videoları seçerek **<Done>**'a basın.

Fotoğraflardan film yapmak için kullandığınız seçenekleri kullanabilirsiniz. Bir önceki bölüme bakın.

Ayrıca, seçili videoyu kırpma veya videoya ses eklemek için **Edit clip** seçeneğini de kullanabilirsiniz.

3. Bitirdiğinizde **<Seçenek>** → **Save**'e basın.

Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz videoyu otomatik olarak oynatmaya başlar.

Radyo

FM radyo ile en beğendiğiniz kanalları dinleyebilirsiniz.

FM radyoyu dinleme

1. Kulaklığı çok işlevli girişe veya kulaklık girişine takın.
2. Bekleme modunda, [📷] → **Medya** → **Radyo**'ya basın.
3. Kullanılabilir radyo kanallarını aramak için  veya  tuşunu seçin.

Cihaz Yatay moddayken, dokunmatik tekerleği yukarı veya aşağı kaydırın.

4. Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Bir radyo kanalına elle erişmek için frekansını girin, <Seçenek>'e veya <⚙️> → **Elle ayarlama**'ya basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.
- Sesi hoparlöre vermek için <Seçenek>'e veya <⚙️> → **Hoparlörü etkinleştir**'e basın.
- Radyo dinlerken diğer işlemlere erişmek için <Seçenek>'e veya <⚙️> → **Arkaplanda çal**'a basın.

Sevdiğiniz radyo kanallarının listesini ayarlama

Kanal listesini ayarladıktan sonra, radyo ekranından <⏮> veya <⏭> tuşlarını seçerek kanallara erişebilirsiniz.

Radyo kanallarını otomatik ayar işleviyle kaydetme

1. Kanal listesine erişmek için radyo ekranında <Seçenek>'e veya <⚙️> → **Kanallar**'a basın.
2. <Seçenek>'e veya <⚙️> → **Kanalları oto. kayd.** seçeneğine basın.
3. Onaylamak için <Evet>'e basın (bu işlem önceki kanal ayarlarını değiştirir).
4. Bitirdiğinizde <Geri>'ye basın.

Radyo kanalını elle kaydetme

1. Radyo ekranında istediğiniz radyo kanalına gidin.
2. <Seçenek>'e veya <⚙️> → **Kanalı kaydet**'e basın.
3. Boş bir konum seçin.
4. Kanal adını girin ve <Tamam>'a basın.

Flash® Player

Cihazınızda Flash (swf) dosyalarını görüntülemek için Flash Player bulunur.

Bir Flash dosyasını görüntülemek için

1. Bekleme modunda, [F5] → **Medya** → **Flash oy.**'a basın.
2. Flash dosyasına gidin ve  tuşuna basın (bir hafız kartında saklanan dosyaları bulmak için sağa gidin).

RealPlayer®

Cihazınızda farklı ortam dosyalarını ve internet'ten akış içeriğini görüntülemek için RealPlayer bulunur. RealPlayer şu uzantılara sahip dosyaları destekler: 3gp, mp4, rm, ram, ra ve rv.

Bir ortam dosyasını RealPlayer'da oynatma

1. Bekleme modunda, [F5] → **Medya** → **RealPlayer**'ya basın.
2. <**Seçenek**> → **Aç** → **En son klipler**'e veya **Kayıtlı klip**'e basın.
3. Bir ortam dosyasını bulun ve  tuşuna basın.

Akış web içeriğini RealPlayer ile oynatma

Web tarayıcınızdan akış web içeriğine bir bağlantıyı tıklattığınızda, RealPlayer içeriği tampon belleğe alır ve oynatır (bkz. "Bir web sayfasını görüntüleme" ► 56). Daha sonra akış içeriğine ait seçenekleri kullanmak için seçenek tuşlarını ve ses tuşlarını kullanabilirsiniz.

Kaydedici

Kaydedici'yi sesli notlar ve ses klipleri kaydetmek ve bunları çalmak için kullanabilirsiniz.

Ses klipi kaydetme

1. Bekleme modunda,  → **Medya** → **Kaydedici**'ye basın.
2. Kayıt işlemini başlatmak için  tuşuna basın.
3. Kaydetmeyi bitirdiğinizde **<Durdur>**'a basın.
Ses klipi otomatik olarak kaydedilir.

Ses klipi çalma

1. Bekleme modunda,  → **Medya** → **Kaydedici**'ye basın.
2. **<Seçenek>** → **Galeri'ye git**'e basın.

3. Bir ses kliline gidin ve  tuşuna basın.
Çalma otomatik olarak başlar.
4. Çalma denetimleri için ekran üzerindeki açıklamaları izleyin.

PC Studio

PC Studio CD-ROM'unda bulunan PC Studio uygulaması, kişisel bilgilerinizi yönetmenizi ve dosyaları cihazınızla senkronize etmenizi sağlayan Windows tabanlı bir programdır. Daha fazla bilgi için programı yükleyin ve PC Studio'nun yardımına bakın.

PC Studio'yu yükleme

1. PC Studio CD'sini Windows uyumlu bir PC'ye yerleştirin.
2. Kurulum programının dilini seçin.

3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.



Yükleme sırasında, kurulum programı gerekli USB sürücülerini otomatik olarak yükler.

PC Studio'yu kullanma

Cihazınızı PC Studio yüklü bir bilgisayara bağlamak için cihazın USB modunu değiştirmeni gerekir (Bkz. "PC Studio'yu kullanma" ► 65).

Rehberi yönetmeyi, ajanda etkinliklerini zamanlamayı, notlar oluşturmayı ve Quickoffice ile Adobe® Reader® uygulamalarını kullanmayı öğrenin.

Rehber

İsimler, telefon numaraları ve adresler gibi kişisel bilgileri saklamak için kartvizitleri ve grupları kullanmayı öğrenin.

Yeni kartvizit oluşturma

Kartvizitleri cihazınızın hafızasında veya bir SIM kartta saklayabilirsiniz.

Yeni kartviziti cihazın hafızasında oluşturma

1. Bekleme modunda, [📁] → **Rehber**'e basın.

2. **<Seçenek>** → **Yeni kartvizit**'e basın.

3. Kartvizit bilgilerini girin.



Ek bilgi alanlarını doldurmak için **<Seçenek>** → **Bilgi ekle** → bir ayrıntı türüne basın. Kartvizite bir görüntü atamak için **<Seçenek>** → **Küçük görüntü ekle** → bir görüntüye basın.

4. Bilgi girmeyi tamamladığınızda kartviziti kaydetmek için **<Tamam>**'a basın.

Yeni kartviziti SIM kartta oluşturma

1. Bekleme modunda, [📁] → **Rehber**'e basın.

2. **<Seçenek>** → **SIM kartvizitleri** → **SIM rehberi**'ne (SIM kart) basın.

3. **<Seçenek>** → **Yeni SIM kartviziti**'ne basın.

4. Kartvizit bilgilerini girin.

5. Bilgi girmeyi tamamladığınızda kartviziti kaydetmek için <Tamam>'a basın.

Kartvizit arama

1. Bekleme modunda, [🔍] → **Rehber**'e basın.

2. Kartvizit adının ilk birkaç karakterini arama kutusuna girin.

Kartvizitler listelenerek, girdiğiniz harflere en yakın isimler işaretlenir.

3. Bir kartvizite gidin ve açmak için ○ tuşuna basın.

Kartvizitleri kopyalama

Kartvizitleri bir hafıza konumundan diğerine kopyalamak için

1. Kartvizit listesini açın:

- a. Bekleme modunda, [🔍] → **Rehber**'e basın (cihaz hafızası).

- b. Bekleme modunda, [🔍] → **Rehber** → **<Seçenek>** → **SIM kartvizitleri** → **SIM rehberi**'ne (SIM kart) basın.

2. Bir kartvizite gidin ve **<Seçenek>** → **Rehber'e Kopyala**'yı veya **SIM reh.'ne kopyala**'yı seçin.



Bir hafıza kartı taktıysanız kartvizitleri karta veya karttan kopyalayabilirsiniz.

<Seçenek> → **Kopyala** → **Hafıza kartına**'ya veya **Hafıza kartından**'a basın.

Varsayılan numarayı veya adresi ayarlama

Bazı kartvizitlerde birden fazla numara veya adres olabilir.

Tek bir numarayı veya adresi varsayılan olarak atamak için

1. Kartvizit listesini açın (bkz. "Kartvizitleri kopyalama" ► 48).

2. Bir kartvizite gidin ve  tuşuna basın.
3. <Seçenek> → Varsayılanlar'a basın.
4. Varsayılan bir türe gidin ve  tuşuna basın.
5. Bir numaraya gidin ve  tuşuna basın.
6. Bitirdiğinizde <Geri>'ye basın.

Bir kartvizite hızlı arama numarası atama

Sekiz adete kadar kartvizite hızlı arama numarası atayabilirsiniz. ([2] - [9] arası); [1] kendi telesekreterinizin hızlı arama numarası olarak ayrılmıştır.

Hızlı arama numarası atamak için

1. Bekleme modunda, [] → **Rehber**'e basın.
2. Bir kartvizite gidin ve  tuşuna basın.
3. Telefon numarasına gidin ve <Seçenek> → **Hızlı aramaya ata**'ya basın.
4. Bir hızlı arama numarasına gidin ve  tuşuna basın.
5. Gerekirse <Evet>'e basın.

Bir kartvizite veya gruba zil sesi atama

Herhangi bir kartvizite veya gruba zil sesi atayabilirsiniz.

Zil sesi atamak için

1. Bekleme modunda, [] → **Rehber**'e basın.
2. Bir kartvizite veya gruba gidin ve  tuşuna basın.
3. <Seçenek> → **Zil sesi**'ne basın.

4. Bir zil sesline gidin ve  tuşuna basın.



Tek bir kartvizit için cihazınız, kartvizite son atanan zil sesini kullanır. Örneğin bir gruba zil sesi atarsanız ve daha sonra o gruptaki bir kartvizite farklı bir zil sesi atarsanız, o kişi aradığında cihaz kartvizite atanan zil sesini kullanır.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizit grupları oluşturabilir ve tüm gruba e-posta ya da mesaj gönderebilirsiniz.

1. Bekleme modunda, [Rehber'e basın.
2. Grup listesine geçmek için sağa gidin.
3. **<Seçenek>** → **Yeni grup**'a basın.
4. Bir isim girin ve  tuşuna basın.
5. Yeni grubunuza gidin ve açmak için  tuşuna basın.

6. **<Seçenek>** → **Üye ekle**'ye basın.

7. Ekleme istediğiniz her kartvizite gidin ve  tuşuna basın.
8. Kartvizitleri seçmeyi bitirdiğinizde bunları gruba kaydetmek için **<Tamam>**'a basın.

Kartvizitlerinizi senkronize etme

Kartvizitleri geçerli senk profilini kullanarak senkronize etmek için

1. Bekleme modunda, [Rehber'e basın.
2. Bir kartvizite gidin ve **<Seçenek>** → **Senkronizasyon** → **Başlat**'a basın.
3. Bir senk profile veya cihaza gidin ve  tuşuna basın.



Senk profillerini veya ayarlarını değiştirerek için bkz. "Cihazınızı senkronize etme" ► 66.

Ajanda

Randevuları, doğum günlerini veya diğer etkinlikleri takip etmek için ajandayı kullanın.

Ajanda etkinliği oluşturma

1. Bekleme modunda, [📅] → **Ekstra** → **Ajanda**'ya basın.
2. Bir tarihe gidin ve <**Seçenek**> → **Yeni kayıt** → bir etkinlik türüne basın:
 - **Toplantı** - belirli bir tarihi ve zamanı hatırlatır
 - **Not** - genel metin
 - **Yıldönümü** - belirli bir tarihi her yıl hatırlatır
 - **Yapılacak** - belirli bir görev hakkında not
3. Bu alanları doldurun ve etkinliğinizle ilgili ayarları yapın.
4. Bitirdiğinizde kaydetmek için <**Tamam**>'a basın.



Senkronizasyon alanında bir etkinliğin **Özel** mi (yalnızca siz görebilirsiniz), **Genel** mi (senkronizasyon yaptıktan sonra verilerinize erişen herkes görebilir) yoksa **Yok** (senkronize değil) olarak mı ayarlanacağını belirtebilirsiniz.

Ajanda görünümünü değiştirme

1. Bekleme modunda, [📅] → **Ekstra** → **Ajanda**'ya basın.
2. <**Seçenek**> → bir görüntü türüne basın.

Etkinlik alarmini durdurma

Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte alarm bir dakika süreyle çalar. Alarmı durdurmak için <**Durdur**>'a basın. Alarmı susturmak için <**Sustur**>'a basın. Alarmın kısa süre sonra tekrar çalmasını sağlamak için <**Sustur**> → <**Ertele**>'ye basın.

Ajanda Seçeneklerini Değiştirme

Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için herhangi bir ajanda görünümünde <**Seçenek**> → **Ayarlar**'a basın:

- **Ajanda alarmı sesi:** kişiselleştirilmiş alarm sesi ayarlamanızı sağlar
- **Alarm erteleme süresi:** ajanda alarmları için erteleme süresi ayarlamanızı sağlar
- **Varsayılan görünüm:** Ajanda açıldığında görüntülenecek görünümü ayarlamanızı sağlar
- **Hafta başlangıcı:** haftalık görünümde gösterilecek ilk günü ayarlamanızı sağlar
- **Hafta görünm. başlığı:** haftalık görünüm başlığını hafta numarası veya gün olarak ayarlamanızı sağlar



Quickoffice uygulamasını kullanarak cihazınızdaki Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını açabilirsiniz.

Quickoffice belgesini açma

1. Bekleme modunda, [📁] → **Ekstra** → **Quickoffice**'e basın.
2. Uygulamalar (Quickword, Quicksheet ve Quickpoint) arasında geçiş yapmak için sağa gidin.
3. Bir belgeye gidin ve ○ tuşuna basın.
4. Bir belgeyi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın:

Seçenek	Açıklama
Yakınlaştır/ Uzaklaştır	Belgenin bir bölümünü büyütmenizi sağlar
Çalışma sayfası	Başka çalışma sayfasına geçmenizi sağlar
Git	Belgenin üstüne veya altına geçmenizi sağlar
Bulma seçenekleri	Metin bulmanızı sağlar
Oto. kaydırmayı başlat	Belgeyi otomatik olarak kaydırmanızı sağlar
Tekrar boyutlandır	Bir sütunun veya satırın boyutunu değiştirmenizi sağlar
Kaydır	Sola veya sağa gitmenizi sağlar

Seçenek	Açıklama
Tam ekran	Görüntüleme için tam ekranı kullanmanızı sağlar

Quickoffice'i güncelleme

Quickmanager uygulamasını kullanarak program güncellemelerini, yeni Quickoffice ürünlerini veya kampanyaları indirebilirsiniz.

Quickoffice uygulamasını güncellemek için

1. Bekleme modunda,  → **Ekstra** → **Quickoffice'e** basın.
2. **Quickmanager** uygulamasına geçmek için sağa gidin.
3. Bir Quickmanager öğesine gidin ve  tuşuna basın.

Adobe® Reader®

Adobe Reader uygulamasını kullanarak PDF belgeleri açabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Bir PDF belgesini açmak için

1. Bekleme modunda, [🔍] → **Ekstra** → **Adobe PDF**'ye basın.
2. <**Seçenek**> → **Dosya tara**'ya basın.
3. Varsayılan bir hafıza türüne gidin ve ○ tuşuna basın.
4. Bir dosya türüne gidin ve ○ tuşuna basın.
5. Bir dosyaya gidin ve ○ tuşuna basın.
6. Bir belgeyi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> tuşuna basın:

Seçenek	Açıklama
Yakınlaş./Uzaklaştır	Belgenin bir bölümünü büyütmenizi sağlar
Bul	Metin bulmanızı sağlar
Görünüm	Görüntüleme için tam ekranı kullanmanızı veya belgeyi döndürmenizi sağlar
Git	Başka sayfaya geçmenizi sağlar

Notlar

Notlar uygulamasını kullanarak metin notları oluşturabilir ve bunları diğer cihazlarla senkronize edebilirsiniz.

Not oluştur

1. Bekleme modunda, [📝] → **Ekstra** → **Notlar**'a basın.
2. <**Seçenek**> → **Yeni not**'a basın.
3. Metni girin.
4. Metni girmeyi tamamladığınızda notu kaydetmek için <**Tamam**>'a basın.

Notları diğer cihazlarla senkronize etme

1. Bekleme modunda, [📝] → **Ekstra** → **Notlar**'a basın.
2. Bir nota gidin ve <**Seçenek**> → **Senkronizasyon** → **Başlat**'a basın.
3. Bir senk profiline veya cihaza gidin ve ○ tuşuna basın.

Cihazınızın dahili web tarayıcısını kullanarak kablosuz web'e bağlanabilirsiniz. Web'e bağlanmak için şunlar gerekir:

- Veri aramalarını destekleyen kablosuz bir şebekeye abone olmak
- Veri servisini SIM kartınız için etkinleştirmek
- Bir servis sağlayıcıdan internet erişim noktası edinmek
- Web ayarlarınızı tanımlamak



Cihazınız kablosuz web'e erişecek şekilde önceden ayarlanmıştır. Web'e erişemiyorsanız yeni tarayıcı ayarlarını indirmek için servis sağlayıcınızla görüşün.



Bir web sayfasını görüntüleme

1. Bekleme modunda, [🔍] → **Web'e** basın.

Cihaz yer imleri ve klasörlerden oluşan bir liste görüntüler

2. Bir web sayfasına erişin:

- Bir yer imine veya klasöre gidin ve ○ tuşuna basın
- Bir web adresi girin ve ○ tuşuna basın.

3. Bir web sayfasında gezinirken araç çubuğunu görüntülemek veya gizlemek için ○ tuşuna uzun basın:

Simge	Açıklama
	Sık kullanılan bağlantılar
	İleri
	Ana sayfa
	Sayfa genel bakışı
	Yeniden yükle
	Bul
	Durdur

4. Web bağlantısını kapatmak için <**Kapat**> seçeneğine basın.



- Cihazınızda "Hafıza yetersiz" uyarısı görüntülenirse, sistem hafızasını boşaltmak için çalışan diğer uygulamaları kapatın ve sonra tarayıcıyı yeniden başlatın.
- Şifreli bir bağlantı kurduğunuzda cihaz bir güvenlik işareti (🔒) görüntüler.

Web'te gezinirken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**>'e basın.

- **Web adresine git:** girilen web sayfasına gitmenizi sağlar
- **Yer imleri:** yer imi listesini açmanızı sağlar
- **Yer imi olarak kaydet:** geçerli sayfa için yeni bir yer işareti oluşturmaınızı sağlar
- **Ekranı döndür:** geniş görünüme geçmenizi sağlar
- **Gezinme seçenek.:** son ziyaret ettiğiniz sayfaların ekran görüntülerini görmeyi ve geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi sağlar

- **Yakınlaştırma seçnk.:** bir web sayfasını yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar
- **Pencere:** kablosuz web'te gezinirken tüm açılan pencereleri engellemenizi veya açılan pencerelerin tarayıcınızda görüntülenmesine izin vermenizi sağlar
- **Gizlilik verilerini sil:** kablosuz web'te gezinirken aktarılan tanımlama bilgileri, önbellekteki veriler, geçmiş ve form ya da şifre gibi verileri silmenizi sağlar
- **Araçlar:** sayfaları çevrimdışı görüntülemek için kaydetmenizi, bir web sayfasını göndermenizi veya web sayfasıyla ilgili bilgileri görüntülemenizi sağlar
- **Bul:** bir web sayfasında metin aramanızı sağlar

- **Ayarlar:** tarayıcı ayarlarını değiştirmenizi sağlar

Tarayıcı ayarlarını değiştirme

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için tarayıcıda **<Seçenek>** → **Ayarlar**'a basın:

- **Genel:** erişim noktası, ana sayfa, geçmiş, güvenlik ve Java seçeneklerini ayarlamanızı sağlar
- **Sayfa:** web içeriğinin yüklenmesi ve görüntülenmesiyle ilgili seçenekleri ayarlamanızı sağlar
- **Gizlilik:** yer imi ve tanımlama bilgisi seçeneklerini ayarlamanızı sağlar
- **Web beslemelr.:** sayfanın otomatik olarak güncellenmesini sağlar

■ ■ Yer imi ekleme

1. Bekleme modunda, [📁] → **Web'e** basın.
2. <**Seçenek**> → **Yer imi yöneticisi** → **Yer imi ekle**'ye basın.
3. Yer iminin ismi, adresi ve erişim noktası bilgilerinin yanı sıra istenirse bir kullanıcı adı ve şifre de girin.
4. <**Seçenek**> → **Kaydet**'e basın.

■ ■ Yer imi kullanma

Web'te gezinirken yer imlerine de erişebilirsiniz (bkz. "Yer imi ekleme" ► 59). Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Seçenek**> → **Yer imleri**'ne basın:

Simge	Açıklama
	Erişim noktasının başlangıç sayfası

Simge	Açıklama
	Otomatik yer imleri klasörü
	Oluşturduğunuz klasör
	Varsayılan klasör
	Web beslemeleri klasörü
	Yer imi

■ ■ Bir web sayfasını kaydetme ve çevrimdışı görüntüleme

Bir web sayfasını kaydettiğinizde, sayfanın bir kopyasını web'e bağlanmadan görüntüleyebilirsiniz. Kaydedilen kopya otomatik olarak güncellenmediğinden, sayfanın son halini almak için web'e düzenli olarak yeniden bağlanmanız gerekir.

Bir web sayfasını kaydetme

1. Web sayfasına erişmek için tarayıcınızı kullanın (bkz. "Bir web sayfasını görüntüleme" ► 56).
2. <Seçenek> → Araçlar → Sayfayı kaydet'e basın.

Web sayfası cihazınıza kaydedilir

Kaydedilen bir web sayfasını görüntüleme

1. Bekleme modunda, [🔍] → Web'e basın.
2. Kayıtlı sayfalar'a gidin ve ○ tuşuna basın.
3. Kayıtlı bir web sayfasına gidin ve ○ tuşuna basın.
4. Web sayfasını güncellemek için <Seçenek> → Gezinme seçenek. → Yeniden yükle'ye basın.

Web'ten dosya indirme

Web'ten dosya indirdiğinizde, cihazınız bunları Galeride karşılık gelen bir klasörde saklar. Örneğin, cihazınız indirilen görüntüleri Görüntüler klasöründe saklar.



CAUTION

Web'ten indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riski azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.



Bazı ortam dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini veya bilgisayar veri kablosunu kullanarak verilerin cihazınıza veya cihazınızdan nasıl aktarılacağını öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

10 metre (30 fit) uzaklıktaki Bluetooth özelliği etkin olan diğer kablosuz cihazlarla bağlantı kurabilirsiniz. Cihazların arasındaki duvarlar veya diğer engeller kablosuz bağlantıyı engelleyebilir veya zayıflatır.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Bekleme modunda,  → **Bağlantı** → **Bluetooth'a** basın.
2. **Bluetooth'a** gidin ve  tuşuna basın.
3. Cihazınızın diğer cihazlar tarafından görünebilir olmasını sağlamak için **Telefon görünürlüğü**'ne gidin ve  tuşuna basın.
4. Görünürlük için bir seçenek belirleyin ve  tuşuna basın.

Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda,  → **Bağlantı** → **Bluetooth'a** basın.
2. Eşleşen cihazlar listesini açmak için sağa gidin.
3. **<Seçenek>** → **Yeni eşleşmiş cihaz'a** basın.

Cihazınız Bluetooth özelliği etkin cihazları bulur ve listeler:

Simge	Cihaz türü
	Cep telefonu
	Bilgisayar
	Kulaklık
	Ahizesiz araç seti
	Ses cihazı
	Bilinmeyen cihaz

4. Bir cihaza gidin ve  tuşuna basın.
5. Bluetooth parolasını girin ve  tuşuna basın.



Bluetooth özelliği etkin diğer aygıtlarla eşleştirmek için her iki aygıtın da aynı parolayı kullanması gerekir. Kulaklıklar veya ahizesiz araç setleri **0000** gibi sabit bir parola kullanabilir.

6. Aygıtın onay gerekmeden veri göndermesini ve almasını sağlamak için **<Evet>** tuşuna basın. Aksi takdirde, onay gerektirmek için **<Hayır>** tuşuna basın.

Eşleşmiş cihaz seçeneklerini değiştirme

Eşleşmiş cihaz listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Seçenek>**'e basın:

- **Yeni eşleşmiş cihaz:** Bluetooth özelliği etkin başka cihaz aramanızı sağlar
- **Kısa isim ver:** eşleşen aygıt için kısa isim belirtmenizi sağlar

- **Yetkili olarak ata/Yetkisiz olarak ata:** diğer cihazın otomatik olarak mı bağlanacağını yoksa izin mi gerekeceğini belirtmenizi sağlar
- **Sil:** bir cihazı listeden çıkarmanızı sağlar
- **Tümünü sil:** listedeki tüm cihazları kaldırmanızı sağlar.
- **Çıkış:** eşleşen cihaz listesini kapatmanızı sağlar

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Gönderilecek bir dosya veya öğe seçin.
2. **<Seçenek>** → **Gönder**'e basın.
3. **Bluetooth ile** seçeneğine gidin ve  tuşuna basın.

4. Eşleşen bir cihaza gidin ve  tuşuna basın.
5. Gerekirse bir parola girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Başka bir aygıt telefonunuza erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için **<Evet>** tuşuna basın.
2. Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için tekrar **<Evet>** tuşuna basın (gerekirse).



Kabul edilen öğeler Gelen Kutunuza alınır.  simgesi mesajların Bluetooth ile alındığını gösterir.

Uzak SIM modunu etkinleştirme

Uyumlu bir ahizesiz araç setiyle birlikte Uzak SIM modunu kullanmak için

1. Cihazınıza onaylanmış bir ahizesiz araç setinden bağlanın.
2. Bekleme modunda, [📶] → **Bağlantı** → **Bluetooth** → **Uzak SIM modu** → **Açık**'a basın.

Artık, yalnızca bağlandığınız ahizesiz araç setini kullanarak cihazınızdaki SIM kart üzerinden arama yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Bu özelliği kapatmak için [📶] → **Uzak SIM mod.** **çık**'a basın.

USB ile bağlanma

USB bağlantısı için varsayılan bir eylem ayarlama

Cihazınızı bilgisayar veri kablosunu kullanarak bir bilgisayara bağladığınızda cihazınızın gerçekleştireceği varsayılan eylemi ayarlamak için

1. Bekleme modunda, [📶] → **Bağlantı** → **USB** → **USB modu**'na basın.
2. Varsayılan USB modunu seçin (**Ortam yürütücüsü**, **PC Studio** veya **Veri aktarma**).



Varsayılan bir USB modu kullanmak yerine cihazınızı ayrıca **Bağlantıda sor** seçeneğine de ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı kullanırsanız, bilgisayara her bağlandığınızda cihazınız bir USB modu seçmenizi isteyecektir.

PC Studio'yu kullanma

1. USB bağlantısını **PC Studio** olarak değiştirin.
2. Bilgisayar veri kablosunu kullanarak cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
3. PC Studio'yu çalıştırın ve kişisel verilerinizi ve ortam dosyalarınızı yönetin.

Daha fazla bilgi için PC Studio'nun yardımına bakın.

Windows Media Player ile Senkronize Etme

Cihazınızı Windows Media Player 11 ile senkronize ederek müzik dosyalarını cihazınıza kopyalayabilirsiniz.

1. USB bağlantısını **Ortam yürütücüsü** olarak değiştirin.
2. Bilgisayar veri kablosunu kullanarak cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.

3. Bilgisayarınızda açılır bir pencere görüntülediğinde **Dijital medya dosyalarını bu aygıtı eşitle**'yi seçin.
4. Cihazınızın ismini girin ve **Son**'u tıklayın.
5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. **Eşitlemeyi Başlat**'ı tıklayın.
7. Senkronizasyon tamamlandığında cihazla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Cihaza bir bellek kartı takın.
2. USB bağlantısını **Veri aktarma** olarak değiştirin.
3. Bilgisayar veri kablosunu kullanarak cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.

4. Bilgisayarınızda açılan bir pencere görüntülendiğinde **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç'**ı seçin.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.
6. İşlem tamamlandığında cihazla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Cihazınızı senkronize etme

Cihazınızdaki verileri bir bilgisayarla veya başka kablosuz cihazla senkronize etmeyi öğrenin.

Yeni senkronizasyon profili oluşturma

Cihazınızda PC Studio için bir senkronizasyon profili bulunur.

Yeni senkronizasyon profili oluşturmak için

1. Bekleme modunda, [🔌] → **Bağlantı** → **Senk**'e basın.
2. **<Seçenek>** → **Yeni senk. profili**'ne basın.
3. Ayarları var olan bir profilden kopyalamak için **<Evet>** tuşuna ya da yeni ayarlar tanımlamak için **<Hayır>** tuşuna basın.
4. Şunları tanımlayın:
 - **Senk. profili ismi:** profil için bir isim girmenizi sağlar
 - **Uygulamalar:** senkronize edilecek uygulamaları ayarlamanızı sağlar
 - **Bağlantı ayarları:** ağ bağlantısı için seçenekleri belirlemenizi sağlar
5. Yeni profilinizi kaydetmek için **<Geri>** tuşuna basın.

Veri Senkronizasyonu

1. Cihazınızı Bluetooth özelliği etkin olan başka bir kablosuz cihaza bağlayın (bkz. "Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arama ve eşleştirme" ► 61).
2. Bekleme modunda, [🔌] → **Bağlantı** → **Senk**'e basın.
3. **<Seçenek>** → **Senkronize et**'e basın.
4. Gerekirse, bir cihaza gidin ve ○ tuşuna basın.

Cihazınız ilerleme bilgisini ekranın alt bölümünde görüntüler.



Senkronizasyon işlemi tamamlandığında, değişen verilerin listesini görmek için **<Seçenek>** → **İşlem kaydını göster**'e basın.

Ek Programlar

Hesaplama, Saat, Dönüştür, Ses Algılama, GPS verisi ve Yer işaretleri programlarını kullanmayı öğrenin.

Hesaplama

Hesaplamayı kullanmak için,

1. Bekleme modunda,  → **Ekstra** → **Hesaplama**'ya basın.
2. Temel matematik işlemlerini gerçekleştirmek için alfanümerik tuşları ve gezinme tuşlarını kullanın.



Ondalık girmek için [#] tuşuna basın. Sonucu temizlemek için [C] tuşuna basın. İşlevler arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna basın.

3. Hesaplamalar yaparken aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Seçenek>**'e basın:

- **Son sonuç:** Son yapılan hesaplamanın sonucunu eklemenizi sağlar
- **Hafıza:** hesaplayıcının geçici hafızasını kaydetmenizi, almanızı veya silmenizi sağlar.
- **Ekranı temizle:** ekrandaki tüm hesaplamaları temizlemenizi sağlar.



Saat

Saat uygulamasını kullanarak saat ayarlarını yapabilir, alarmları kurabilir ve bir dünya saati oluşturabilirsiniz.

Saat ayarlarını değiştirme

1. Bekleme modunda, [🕒] → **Ekstra** → **Saat'e** basın.
2. **<Seçenek>** → **Ayarlar**'a basın (bkz. "Tarih ve saat" ► 86).

Yeni alarm ayarlama

1. Bekleme modunda, [🕒] → **Ekstra** → **Saat'e** basın.
2. Sağa giderek Alarm görünümüne geçin.
3. **<Seçenek>** → **Yeni alarm**'a basın.
4. Alarm bilgilerini ayarlayın.
5. **<Tamam>**'a basın.

Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken, kapatmak için **<Durdur>**'a veya belirli bir süre sonra tekrar çalması için **<Ertele>**'ye basın. Alarmı en çok beş kez erteleyebilirsiniz.



Saat alarmının ses düzeyi geçerli profil ayarınızı etkilemez.

Yeni dünya saati oluşturma

Dünya saatini kullanarak, başka bir şehirdeki veya ülkedeki saati görebilirsiniz.

Yeni dünya saati oluşturmak için

1. Bekleme modunda, [🕒] → **Ekstra** → **Saat'e** basın.
2. Sağa giderek Dünya görünümüne geçin.

3. <Seçenek> → **Şehir ekle**'yi seçin.
4. Bir şehri seçin ve ○ tuşuna basın veya listede şehrin ismini bulmak için ilk harflerini girerek ○ tuşuna basın.
5. Gerekirse başka şehir eklemek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
6. Şehir eklemeyi bitirdiğinizde <Çıkış>'a basın.

Dönüştür

Dönüştür uygulamasını kullanarak ölçüleri ve para birimlerini çevirebilirsiniz. Para birimlerini dönüştürmek için ilk olarak taban para birimini ve kur oranını ayarlamanız gerekir.

Para birimi ve kur oranı ekleme



Taban para biriminin değeri her zaman 1'dir.

Diğer para birimleri bir birim taban para birimine göre hesaplandığından diğer para birimlerinin kur oranlarını girmeniz gerekir. Kur oranları çok sık değişir. Dönüştürmenin doğru olmasını sağlamak için geçerli kur oranını girmelisiniz.

1. Bekleme modunda, [⏏] → **Ekstra** → **Dönüştür**'e basın.
2. Tür olarak **Para birimi** görüntülenene kadar sağa gidin.
3. <Seçenek> → **Para birimi oranları**'na basın.
4. Bir para birimine gidin ve <Seçenek> → **P. birimine isim ver**'e basın.
5. Taban para biriminin adını girin ve ○ tuşuna basın.

6. <Seenek> → T. para birimi yap'a basın.

7. Onaylamak için ○ tuşuna basın.

Diğer para birimlerini ve kur oranlarını eklemek için

1. Yukarıdaki 1 - 4. adımları tekrarlayın.

2. Yeni para biriminin adını girin ve ○ tuşuna basın.

3. Yeni para birimine gidin ve kur oranını girin.

Para birimlerini dönüştürme

1. Bekleme modunda, [] → **Ekstra** → **Dönüştür**'e basın.

2. Tür olarak **Para birimi** görüntülenene kadar sağa gidin.

3. Aşağı giderek **Birim**'i seçin ve sağ giderek dönüştürmek istediğiniz para birimini seçin.

4. Aşağı giderek **Miktar**'ı seçin ve dönüştürülecek rakamı girin.

5. Aşağı giderek **Birim**'i seçin ve sağ giderek hedef para birimini seçin.

Cihaz dönüştürme sonucunu görüntüler.

Ölçüleri dönüştürme

1. Bekleme modunda, [] → **Ekstra** → **Dönüştür**'e basın.

2. Ölçü türünü değiştirmek için sağa gidin.

3. Aşağı giderek **Birim**'i seçin ve gerekirse taban birimi değiştirmek için sağa gidin.

4. Aşağı giderek **Miktar**'ı seçin ve taban değeri girin.

5. Aşağı giderek **Birim**'i seçin ve gerekirse dönüştürülecek birimi değiştirmek için sağa gidin.

Cihaz dönüştürme sonucunu görüntüler.

Ses algılama

Ses Algılama uygulamasını kullanarak sesli komutlarla aramalar yapabilir, kartvizit bilgilerini görebilir, uygulamaları başlatabilir ve kısa mesajlar gönderebilirsiniz.

İsimle arama işlevini kullanma

1. Bekleme modunda, [🗨️] → **Araçlar** → **Voice Signal**'a basın.

"Say a command" (Bir komut söyleyin) sesini duyacaksınız.

2. Sinyal sesinden sonra "Call" (Ara) diyerek ardından Rehber'deki bir kişinin adını söyleyin.
3. Benzer isimler varsa cihaz en uygun 3 olasılığı görüntüler ve komutunuzla en çok eşleşen ismi ve numarayla okur.

4. Okunan isim veya numara sizin istediğiniz değilse "No" (Hayır) deyin ve istediğinizi duyana kadar tekrarlayın.
5. İstediğiniz ismi duyduğunuzda "Yes" (Evet) deyin.

Kartvizitleri bulma

1. Bekleme modunda, [🗨️] → **Araçlar** → **Voice Signal**'a basın.

"Say a command" (Bir komut söyleyin) sesini duyacaksınız.

2. Sinyal sesinden sonra "Look up" (Bul) diyerek kartvizitin tam adını (adı ve soyadını) söyleyin.
3. Benzer isimler varsa cihaz en uygun 3 olasılığı görüntüler ve komutunuzla en çok eşleşen ismi ve numarayla okur.

- Okunan isim veya tür sizin istediğiniz değilse "No" (Hayır) deyin ve istediğinizi duyana kadar tekrarlayın.
- İstediğiniz ismi duyduğunuzda "Yes" (Evet) deyin.

Uygulamaları sesle açma

- Bekleme modunda, [🗨️] → **Araçlar** → **Voice Signal**'a basın.
"Say a command" (Bir komut söyleyin) sesini duyacaksınız.
- "Open" (Aç) deyin ve ardından bir uygulama adı söyleyin.

Kısa mesaj gönderme

- Bekleme modunda, [🗨️] → **Araçlar** → **Voice Signal**'a basın.
"Say a command" (Bir komut söyleyin) sesini duyacaksınız.

- "Send SMS" (SMS gönder) deyin ve ardından bir alıcı adı söyleyin.
- Alıcı seçilmiş olarak düzenleyici açıldığında mesaj metnini girin.



GPS verisi

Gezinmenize, konumunuzu görmenize veya yolculuk bilgilerini izlemenize yardımcı olması için GPS verisini görüntüleyebilirsiniz. GPS verisini kullanmanız için öncelikle Bluetooth kablosuz bağlantı veya kablosuz şebeke bağlantısı üzerinden bir konumlama yöntemini etkinleştirmenize gerekir.

Konumlama yöntemini etkinleştirme

- Bekleme modunda, [🗨️] → **Araçlar** → **GPS verisi**'ne basın.

2. **<Seenek>** → **Konumlama ayarları'a** basın.
3. Bir konumlama yöntemine gidin (**Bluetooth GPS** veya **Şebeke tabanlı**) ve **<Seenek>** → **Etkinleştir**'e basın.



Bluetooth GPS'yi etkinleştirirseniz Bluetooth kullanan bir cihazla eşleştirmeniz gerekir (bkz. "Bluetooth özelliğı etkin bir cihazı arama ve eşleştirme" ► 61). Bir konumlama yöntemini etkinleştirdikten sonra, GPS verisini başlattığınızda cihazınız o bağlantıyı açmayı dener.

GPS verisiyle gezinme

1. Bekleme modunda, [📶] → **Aralar** → **GPS verisi** → **Gezinme**'ye basın.
2. **<Seenek>** → **Hedefi belirle** → **Koordinatlar**'a basın.

3. Hedefinizin enlemini ve boylamını girerek tuşuna basın.

Cihazınız hedefiniz için yönünüzü, geçerli hızınızı ve yolculuğun süresini görüntüler.

4. GPS yardımıyla gezinme işlevini durdurmak için **<Seenek>** → **Gezinmeyi durdur**'a basın.

Geçerli konumunuzu görüntüleme

Bekleme modunda, [📶] → **Aralar** → **GPS verisi** → **Konum**'a basın.

Yolculuk bilgilerini izleme

1. Bekleme modunda, [📶] → **Aralar** → **GPS verisi** → **Yolc. mesafesi**'ne basın.
2. **<Seenek>** → **Başlat**'a basın.

Cihazınız mesafe, süre ve hız gibi yolculuk bilgilerini izler.

3. Yolculuk bilgilerinin izlenmesini durdurmak için **<Seenek>** → **Durdur**'a basın.

Yer iřaretleri

Yer iřaretlerini kullanarak geerli konumunuzu kaydedebilir veya yeni yer iřaretlerini elle girebilirsiniz.

Yer iřareti eklemek iin:

1. Bekleme modunda,  → **Aralar** → **Yer iřaretleri**'ne basın.
2. **<Seenek>** → **Yeni yer iřareti** → **Geerli konum**'a veya **Ei ile girin**'e basın.



Geerli konumunuzu otomatik olarak eklemek iin, cihazınızın etkin bir baėlantısının olması gerekir.

3. Gerekirse yer iřareti ile ilgili bilgileri girin.
4. Yer iřareti bilgilerini girmeyi tamamladıėınızda **<Tamam>**'a basın.

Dosyaları, uygulamaları, cihaz yapılandırılmalarını, etkinleştirme anahtarlarını ve bağlantıları nasıl yöneteceğinizi öğrenin

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisini kullanarak dosyalarınızı veya klasörlerinizi bulabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Dosya veya klasör bulma

1. Bekleme modunda,  → **Ekstra** → **Dosya yön.** seçeneğine basın.
2. **<Seçenek>** → **Bul**'a basın.
3. Varsayılan bir hafıza türüne gidin ve  tuşuna basın.

4. Bulma alanına metni girin ve  tuşuna basın.
5. Bulunan sonuçlardaki bir dosyayı veya klasörü açmak için o dosyaya veya klasöre gidin ve  tuşuna basın.

Yeni klasör oluşturma

1. Bekleme modunda,  → **Ekstra** → **Dosya yön.** seçeneğine basın.
2. **<Seçenek>** → **Yeni klasör**'e basın.
3. Bir klasör ismi girin ve  tuşuna basın .

Bir dosyayı veya klasörü taşıma

1. Bekleme modunda,  → **Ekstra** → **Dosya yön.** seçeneğine basın.

2. Dosya veya klasöre gidin ve <Seçenek> → **Klasöre kopyala** → bir hafıza türüne basın (gerekirse).
3. Bir klasöre gidin ve ○ tuşuna basın.
4. Gerekirse, bir alt klasöre gidin ve ○ tuşuna basın.
5. ○ düğmesine basın.

Uygulama yöneticisi

Cihazınız Symbian İşletim Sistemi ve Java platformu, Micro Edition (J2ME™) için hazırlanmış uygulamaları destekler. Cihazınız diğer işletim sistemleri veya Java platformları (PersonalJava™ dahil) için geliştirilen uygulamaları desteklemez. Uygulamaları cihazınıza indirmek için bkz. "Web'ten dosya indirme" ► 60.

Yeni bir uygulama yükleme

1. Bekleme modunda, [📁] → **Yükleme** → **Uyg. yön.** seçeneğine basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve <Seçenek> → **Yükle**'ye basın.
3. Ekrandaki bilgileri ve yönergeleri izleyin.



Uygulama yöneticisi, yükleme sırasında bir uygulamanın dijital imzalarını ve sertifikalarını otomatik olarak doğrulamaya çalışır ve uygulama normal güvenlik koşullarına uymuyorsa bir uyarı mesajı görüntüler. Cihazınızı ve verilerinizi korumak için geçerli dijital imzaları veya sertifikaları olmayan uygulamaları yüklemeyin.

Yükleme seçeneklerini değiştirme

Bekleme modunda, [🔍] → **Yükleme** → **Uyg. yön.** seçeneğine basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için → **<Seçenek>** → **Ayarlar** 'a basın:

- **Yazılım yükleme:** yüklemelere izin verilmesini veya verilmemesini sağlar
- **Çev. içi sert. kontrolü:** uygulama yüklenirken çevrimiçi sertifikaların denetlenmesini sağlar
- **Standart web adresi:** çevrimiçi sertifikaların denetlenmesi için standart bir web adresi ayarlamanızı sağlar

Bir uygulamayı kaldırma

1. Bekleme modunda, [🔍] → **Yükleme** → **Uyg. yön.** seçeneğine basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve **<Seçenek>** → **Kaldır**'a basın.

3. Onaylamak için **<Evet>**'e basın.



Cihaz yöneticisi

Bu özellik şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sunulmuyor olabilir. Sunuluyorsa, Cihaz yöneticisi cihaz yapılandırmasında servis sağlayıcınızın yardımcı olmasına izin verir. Bir yapılandırma oturumu başlatabilmeniz için öncelikle bir sunucu profili tanımlamanız gerekir.

Sunucu profili tanımlama

1. Bekleme modunda, [🔍] → **Araçlar** → **Cihaz yön.** seçeneğine basın.
2. **<Seçenek>** → **Yeni sunucu profili**'ne basın.

3. Aşağıdaki sunucu seçeneklerini servis sağlayıcınızın verdiği yönergelere uygun olarak ayarlayın:

- **Sunucu ismi:** sunucuya isim vermenizi sağlar
- **Sunucu kimliği:** karşı sunucunun kimliğini ayarlamayı sağlar
- **Sunucu şifresi:** cihaz yöneticisinin cihazınızın senkronizasyonu için kullanması gereken şifreyi ayarlamayı sağlar
- **Erişim noktası:** bir erişim noktası ayarlamayı sağlar
- **Ana makine adresi:** ana sunucunun web adresini ayarlamayı sağlar
- **Bağlantı noktası:** cihaz yöneticisi için kullanılacak bağlantı noktasını ayarlamayı sağlar
- **Kullanıcı ismi:** bu profil için bir kullanıcı adı belirlemenizi sağlar

- **Şifre:** bu profil için bir kullanıcı şifresi ayarlamayı sağlar
- **Yapılandır. izin ver:** sunucunun cihazınızı yapılandırmasına izin vermenizi sağlar
- **Tüm istek. oto. kabul:** yeni yapılandırma isteklerinin otomatik olarak kabul edilmesini sağlar
- **Ağ kimlik doğrulaması:** ağ kimlik doğrulamasının zorunlu olmasını sağlar

4. Seçenekleri ayarlamayı tamamladığınızda <Geri> tuşuna basın.

Bir yapılandırma oturumu başlatma

1. Bekleme modunda, [🔍] → **Araçlar** → **Cihaz yön.** seçeneğine basın.
2. Bir sunucu profiline gidin ve <**Seçenek**> → **Yapılandırma. başlat**'a basın.
3. Onaylamak için <**Evet**>'e basın.

4. Gerekirse bir erişim noktasına gidin ve  tuşuna basın.

Etkinleştirme anahtarı yöneticisi

Dijital içerik indirdiğinizde, web sitesinden bu dosyaya erişmenize izin veren bir etkinleştirme anahtarı satın almanız gerekebilir.

Etkinleştirme anahtarlarını görüntüleme

1. Bekleme modunda,  → **Araçlar** → **Etkin. anh.** seçeneğine basın.
2. Bir klasöre gidin ve  tuşuna basın:
 - **Geçerli anaht.:** tüm geçerli etkinleştirme anahtarları
 - **Geçrsz. anhtırlr.:** süresi dolmuş etkinleştirme anahtarları

- **Kullnlmyn. an.:** artık cihazda bulunmayan ortam dosyalarına ait etkinleştirme anahtarları

3. Bir etkinleştirme anahtarına gidin ve  tuşuna basın.

Süresi dolan etkinleştirme anahtarlarını geri yükleme

Etkinleştirme anahtarınızın süresi dolduğunda, ortam dosyasını kullanmanız için ek haklar satın almanız gerekir.

Süresi dolan etkinleştirme anahtarlarını geri yüklemek için

1. Bekleme modunda,  → **Araçlar** → **Etkin. anh.** seçeneğine basın.
2. **Geçrsz. anhtırlr.**'a gidin ve  tuşuna basın.
3. Bir etkinleştirme anahtarında gidin ve **<Seçenek>** → **Yeni anahtar al** seçeneğine basın.

4. Onaylamak için **<Evet>**'e basın.
5. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Hafıza kartı yöneticisi

Hafıza kartı yöneticisini kullanarak verileri yedekleyebilir, geri yükleyebilir, hafıza kartını şifreyle koruyabilir veya hafıza bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bir hafıza kartını ilk kez kullanırken öncelikle kartı biçimlendirmeniz gerekir.

Hafıza kartını biçimlendirme



Cihazınız FAT16 veya FAT32 dosya sistemlerini destekler.

1. Hafıza kartını takma (Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın).

2. Bekleme modunda, [] → **Ekstra** → **Hafıza**'ya basın.
3. **<Seçenek>** → **Haf. kartını biçimle**'ye basın.
4. Onaylamak için **<Evet>**'e basın.

Verileri bir hafıza kartına yedekleme

1. Bekleme modunda, [] → **Ekstra** → **Hafıza**'ya basın.
2. **<Seçenek>** → **Tel. hafıza. yedekle**'ye basın
3. Onaylamak için **<Evet>**'e basın.

Verileri bir hafıza kartından geri yükleme

1. Bekleme modunda, [] → **Ekstra** → **Hafıza**'ya basın.
2. **<Seçenek>** → **Karttan geri yükle**'ye basın.
3. Onaylamak için **<Evet>**'e basın.

Hafıza kartını şifreyle koruma



Bu özelliği desteklemeyen cihazlar (örn. bilgisayarlar), şifre koruma etkin durumdayken kartı okuyamaz. Kartı bu tür cihazlarda kullanmadan önce şifre korumasını kaldırın.

1. Bekleme modunda, [🔑] → **Ekstra** → **Hafıza**'ya basın.
2. **<Seçenek>** → **Şifre koy**'a basın.
3. Bir şifre girin ve şifreyi onaylayın (en çok 8 karakter).
4. Şifreyi kaldırmak için **<Seçenek>** → **Şifreyi kaldır**'a basın. Cihaz şifreyi tekrar girmenizi ve onaylamanızı ister.

Hafıza bilgilerini görüntüleme

Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntülemek için

1. Bekleme modunda, [🔑] → **Ekstra** → **Hafıza**'ya basın.
2. **<Seçenek>** → **Hafıza bilgileri**'ne basın.



Bağlantı yöneticisi

Bağlantı yöneticisini kullanarak veri bağlantıları ile ilgili bilgileri görüntüleyebilir ve bağlantıları açıp kapayabilirsiniz.

Bağlantı bilgilerini görüntüleme

1. Bekleme modunda, [🔑] → **Bağlantı** → **Bağl. yön.** seçeneğine basın.
2. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için bir bağlantıya gidin ve **<Seçenek>** → **Bilgiler**'e basın:
 - **İsim**: geçerli erişim noktası veya modem (çevirmeli bağlantı kullanılıyorsa)

- **Taşıyıcı:** veri bağlantısının türü
- **Durum:** bağlantının durumu
- **Toplam:** gönderilen ve alınan toplam veri miktarı
- **Alınan:** alınan veri miktarı
- **Gönderil.:** gönderilen veri miktarı
- **Süre:** bağlantının açık olduğu süre
- **Hız:** geçerli aktarma ve indirme hızları
- **Eriş. nok.:** kullanılan erişim noktasının adı
- **Payışml.:** aynı bağlantıyı kullanan uygulamaların sayısı

Açık bir bağlantıyı kapatma

1. Bekleme modunda, [🔌] → **Bağlantı** → **Bağl. yön.** seçeneğine basın.
2. Bir bağlantıya gidin ve <**Seçenek**> → **Bağlantıyı kes**'e basın.
3. Onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Cihazınızın ayarlarını öğrenin Cihazınızın ayarlarına erişmek için

1. Bekleme modunda, [🔍] → **Ayarlar**'a basın.
2. Bir kategoriye gidin (**Genel**, **Telefon**, **Bağlantı** veya **Uygulamalar**) ve ○ tuşuna basın.



Aynı ayarlara diğer menülerden de erişebilirsiniz: <**Seçenek**> → **Ayarlar**'a basın.

■ Genel ayarlar

Kişiselleştirme

Ekranınızın görünümünü ve işleyişini, Bekleme modunu, sesleri ve dilleri değiştirebilirsiniz (**Temalar** ayarları için Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın).

Ekran

- **Parlaklık** - ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar
- **Yazı tipi boyutu** - ekrandaki metnin boyutunu ayarlamanızı sağlar
- **Açılış notu/logosu** - cihazı açtığınızda görüntülenecek bir yazı veya görüntü ayarlamanızı sağlar
- **Aydınlatma süresi** - aydınlatma kapanmadan önce geçecek süreyi ayarlamanızı sağlar
- **Kararma zamanı** - kararmış ışığın tam olarak kapanmasından önce geçecek süreyi ayarlamanızı sağlar

Bekleme modu

- **Etkin bekleme** - Bekleme modunda uygulama kısayollarının ve ajanda etkinliklerinin görüntülenmesini sağlar
- **Kısayollar** - Bekleme modu için seçenek tuşu kısayollarını ayarlamanızı sağlar
- **Etkin bekleme uygu.** - Bekleme modunda görüntülenecek uygulama kısayollarını ayarlamanızı sağlar

Zil sesleri

- **Zil sesi** - gelen sesli aramalar için zil sesi ayarlamanızı sağlar
- **Video araması sesi** - gelen video aramaları için zil sesi ayarlamanızı sağlar
- **Zil sesi türü** - zil sesi türü ayarlamanızı sağlar
- **Zil sesi yüksekliği** - zil sesleri ve mesaj uyarıları için ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

- **Mesaj uyarı sesi** - gelen kısa mesajlar veya multimedya mesajları için ses ayarlamanızı sağlar
- **E-posta bildirim tonu** - gelen e-posta mesajları için ses ayarlamanızı sağlar
- **Ajanda alarmı sesi** - ajanda etkinlikleri için ses ayarlamanızı sağlar
- **Saat alarmı sesi** - saat alarmı için ses ayarlamanızı sağlar
- **Titreşimli uyarı** - gelen aramalar ve mesajlar için titreşimli uyarı ayarlamanızı sağlar
- **Tuş sesleri** - tuş sesleri için ses seviyesi ayarlamanızı sağlar
- **Uyarı sesleri** - cihazı bir uyarı sesi verecek şekilde ayarlamanızı sağlar (örn. pil azaldığında)

Dil

- **Telefon dili** - ekran dilini ayarlamanızı sağlar (tüm menüler ve uygulamalar için)
- **Yazma dili** - mesaj yazarken geçerli olan dili ayarlamanızı sağlar (tüm metin düzenleyiciler ve sözlükler için)
- **Metin tahmini** - Metin tahminini kapatıp açmanızı sağlar (tüm metin düzenleyiciler için)

Tarih ve saat

Tarih, saat ve alarmların görünümünü ve işleyişini değiştirebilirsiniz.

- **Saat** - geçerli saati ayarlamanızı sağlar (am ve pm arasında geçiş yapmak için [C] tuşuna basın)
- **Saat dilimi** - saat dilimini ayarlamanızı sağlar
- **Tarih** - geçerli tarihi ayarlamanızı sağlar
- **Tarih biçimi** - tarih biçimini ayarlamanızı sağlar
- **Tarih ayırıcı** - tarih ayırıcıyı ayarlamanızı sağlar
- **Zaman biçimi** - saat biçimini ayarlamanızı sağlar
- **Zaman ayırıcı** - saat ayırıcıyı ayarlamanızı sağlar
- **Saat türü** - ekran için saat türünü ayarlamanızı sağlar
- **Saat alarmı sesi** - saat alarmı için ses ayarlamanızı sağlar
- **Alarm erteleme süresi** - alarmların tekrar çalmaları için geçmesi gereken süreyi ayarlamanızı sağlar
- **İş günleri** - alarmların çalacağı günleri ayarlamanızı sağlar
- **Şebeke operatörü saati** - tarih ve saatin otomatik olarak güncelleneceği şebekeyi ayarlamanızı sağlar

Donanım

Cihazı, varsayılan donanım olarak kulaklık veya kablosuz araç kiti kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz: <Seçenek> → **Varsayılan yap**'a basın. Her iki donanım için aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- **Varsayılan tercih** - donanım için varsayılan tercihi ayarlamanızı sağlar
- **Otomatik cevaplama** - donanımı, gelen aramaları otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamanızı sağlar (cihaza bağlıyken)

Güvenlik

Güvenlik kodunu ayarlayabilir ve güvenlik sertifikalarını veya güvenlik modüllerini yönetebilirsiniz.

Telefon ve SIM kart

- **PIN kodu istenmesi** - cihazı, her açılışta bir PIN kodu isteyecek şekilde ayarlamanızı sağlar
- **PIN kodu** - cihaz için bir PIN kodu ayarlamanızı sağlar
- **PIN2 kodu** - PIN2 kodunu ayarlamanızı sağlar (bazı SIM kartlarla birlikte verilir)
- **Tel. oto kilitlenme süresi** - cihazın otomatik olarak kilitlenmesi için geçecek süreyi ayarlamanızı sağlar
- **Kilit kodu** - cihaz için bir kilit kodu ayarlamanızı sağlar
- **Kapak kapalıyken tuşlar...** - cihaz kapalıyken tuşların otomatik olarak kilitlenmesini sağlar
- **SIM kart değişirse kilit** - SIM kart değiştiğinde cihazın otomatik olarak kilitlenmesini sağlar

- **Dahili kullan. grubu** - cihazı, giden ve gelen aramaları belirli bir kullanıcı grubuyla sınırlanacak şekilde ayarlamayı sağlar
- **SIM servislr. onayla** - cihazı, bir SIM servisi kullandığınızda onay mesajı görüntülenecek şekilde ayarlamayı sağlar

Sertifika yönetimi

Cihazınızda, farklı çevrimiçi servislerin ve yazılımların kimliğini ve özgünlüğünü doğrulayacak dijital sertifikalar kullanılır. Bu sertifikalar kişisel verilerinizin güvenliğini korumanıza ve virüslerden veya diğer tehlikeli yazılımlardan korunmanıza yardımcı olur. Sertifika yönetiminde sertifika bilgilerini görüntüleyebilir, sertifikaları silebilir veya aşağıdaki güven ayarlarını değiştirebilirsiniz:

- **İnternet** - cihazı, bu sertifikayı kullanan web sunucularını doğrulayacak şekilde ayarlamayı sağlar

- **Çev. içi sertifika kont.** - cihazı, sertifikanın iptal edilen sertifikalar listesinde olup olmadığı denetlenecek şekilde ayarlamayı sağlar
- **VPN** - cihazı, bu sertifikayı kullanan VPN bağlantılarını doğrulayacak şekilde ayarlamayı sağlar

Güvenlik modülü

Cihazınızdaki güvenlik modüllerini yönetebilirsiniz.

Konumlama

Cihazınızın küresel konumlama bilgilerini almak için kullanacağı yöntemleri ve sunucuları kontrol edebilirsiniz.

Konumlama yöntemleri

- **Bluetooth GPS** - cihazı, küresel konumlama bilgilerini almak üzere Bluetooth özelliğini kullanacak şekilde ayarlamayı sağlar

- **Şebeke tabanlı** - cihazı, küresel konumlama bilgilerini almak üzere hücresel şebekeyi kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar

Konumlama sunucusu

- **Erişim noktası** - küresel sunucu için bir erişim noktası ayarlamanızı sağlar
- **Sunucu adresi** - küresel konumlama sunucusu için bir web adresi ayarlamanızı sağlar

Orij. tel. ayarları

Ayarları varsayılan orijinal ayarlara döndürebilirsiniz. Cihazı sıfırlamak için kilit kodunu girmeniz gerekir. Kodu girdikten sonra, cihaz yeniden başlatılır.

■ ■ Telefon ayarları

Arama

Cihazınızda, numarası belli olan aramalar, arama bekletme, hızlı arama ve diğer arama ayarlarını denetleyebilirsiniz.

- **Numaramı gönder** - numaranızı, tercihlerinize veya şebeke ayarlarına göre göndermenizi sağlar
- **Arama bekletme** - bir arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyarmasını sağlar
- **Aramayı SMS'le reddet** - reddettiğiniz arayan kişilere kısa mesaj göndermenizi sağlar
- **Mesaj metni** - reddedilen arayan kişilere gönderilecek mesajı ayarlamanızı sağlar
- **Video arama görüntü** - video araması sırasında kullanılacak görüntüyü ayarlamanızı sağlar

- **Oto. tekrar arama** - bağlanmayan bir aramanın otomatik olarak yeniden aranmasını sağlar
- **Arama süresini göster** - arama süresinin görüntülenmesini sağlar
- **Arama sonrası özet** - aramadan sonra bir özet görüntülenmesini sağlar
- **Hızlı arama** - hızlı aramaya izin verilmesini sağlar
- **Her tuşla cevaplama** - gelen aramanın herhangi bir tuşa basarak yanıtlanmasını sağlar ([ⓘ], [📞] ve [▲/▼] hariç).
- **Arama sırasında uyarı** - bir arama sırasında mesaj geldiğinde sesli uyarı ayarlamanızı sağlar
- **Yan ses seviyesi tuşu** - zil sesini kapatmak veya bir arama sırasında basıldığında aramaları reddetmek için [▲/▼] tuşlarını ayarlamanızı sağlar
- **Slaydı devreye sok** - cihazı açtığınızda gelen aramanın yanıtlanmasını sağlar

Aktarma

Gelen aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz. Aramaları aktarırken, aktarılacak aramaları alacak bir numara veya gecikme süresi belirtmeniz gerekir.

Sesli aramalar

- **Tüm sesli aramalar** - tüm sesli aramaların aktarılmasını sağlar
- **Meşgulse** - telefon meşgulken gelen aramaların aktarılmasını sağlar
- **Cevaplanmıyorsa** - cevaplamadığınız aramaların aktarılmasını sağlar
- **Ulaşılamıyorsa** - kapsama alanı dışındayken gelen aramaların aktarılmasını sağlar
- **Bulunamıyorsa** - cihazınız kapalıyken gelen aramaların aktarılmasını sağlar

Veri ve video aramaları

- **Tüm veri ve vid. ara.** - tüm veri ve video aramalarının aktarılmasını sağlar
- **Meşgulse** - telefon meşgulken gelen aramaların aktarılmasını sağlar
- **Cevaplanmıyorsa** - cevaplamadığınız aramaların aktarılmasını sağlar
- **Ulaşılamıyorsa** - kapsama alanı dışındayken gelen aramaların aktarılmasını sağlar
- **Bulunamıyorsa** - cihazınız kapalıyken gelen aramaların aktarılmasını sağlar

Arama engellm.

- **Yapılan aramalar** - tüm giden aramaları engellemenizi sağlar
- **Uluslararası aramalar** - uluslararası aramaları engellemenizi sağlar

- **Kendi ülk. dış. yrt. ar.** - kendi ülkeniz dışında başka ülkelere yapılan uluslararası aramaları engellemenizi sağlar
- **Gelen aramalar** - tüm gelen aramaları engellemenizi sağlar
- **Yurtdışındyk. gelen ara.** - kendi şebekenizin kapsama alanının dışındayken gelen aramaları engellemenizi sağlar

Şebeke

Şebeke modlarını ve seçim yöntemlerini denetleyebilirsiniz.

- **Şebeke modu** - UMTS veya GSM şebekesini veya her ikisini de (Çift mod) kullanmanızı sağlar
- **Operatör seçimi** - cihazı, hücresel şebeke listesini otomatik veya el ile seçecek şekilde ayarlamanızı sağlar



Diğer şebekeden servis almak için kendi şebekenizle dolaşım anlaşması olan bir şebeke seçmeniz gerekir.

- **Hücre bilg. gösterimi** - Mikro Hücresel Şebeke'nin ne zaman kullanılacağını belirtmenizi sağlar
- **Operatör ayarları** - kullandığınız SIM karta göre servis sağlayıcınıza danışın

Bağlantı ayarları

Bluetooth

Bluetooth kablosuz özelliklerini denetleyebilirsiniz.

- **Bluetooth** - Bluetooth özelliğini açıp kapatmanızı sağlar
- **Telefon görünürlüğü** - cihazınızın Bluetooth kullanan diğer cihazlar tarafından görünüp görünmeyeceğini ve ne kadar süreyle görünür olacağını ayarlamanızı sağlar
- **Telefonumun ismi** - cihazınız için bir isim ayarlamanızı sağlar

- **Uzak SIM modu** - cihazınıza bağlı Bluetooth kullanan ahizesiz araç kiti veya kulaklık üzerinden arama yapabilmeniz için cihazınızdaki SIM karta erişimi etkinleştirmenizi sağlar

USB

Cihazınızı bir bilgisayara bağladığınızda nasıl çalışacağını belirleyebilirsiniz.

- **USB modu - Ortam yürütücüsü** (medya dosyalarını kopyalamak için Windows Media Player ile senkronizasyon yaparken), **PC Studio** (dosyaların senkronizasyonu için PC Studio'yu kullanırken) veya **Veri aktarma** (dosyaları aktarmak için bir hafıza kartı kullanırken)
- **Bağlantıda sor** - bir bilgisayara bağlanırken kullanılacak modun sorulmasını sağlar

Erişim noktaları

Erişim noktaları bağlantılarını, şifreleri ve ana sayfaları belirleyebilirsiniz.

- **Bağlantı ismi** - erişim noktası bağlantısı için bir isim ayarlamanızı sağlar
- **Veri taşıyıcı** - veri iletim türünü ayarlamanızı sağlar
- **Erişim noktası ismi** - erişim noktası için web adresini ayarlamanızı sağlar
- **Kullanıcı ismi** - bie kullanıcı ismi ayarlamanızı sağlar
- **Şifre sorma** - erişim noktasına bağlandığınızda şifre sorulmasını sağlar
- **Şifre** - erişim noktası için bir şifre ayarlamanızı sağlar
- **Doğrulama** - bir kimlik doğrulama modu ayarlamanızı sağlar
- **Ana sayfa** - web servisine bağlanan erişim noktaları için bir ana sayfa ayarlamanızı sağlar

Ayrıca, Erişim noktaları için gelişmiş ayarlar da tanımlayabilirsiniz: <**Seçenek**> → **Gelişmiş ayarlar**'a basın.

- **Ağ türü** - bir ağ türü ayarlamanızı sağlar (IPv6 veya IPv4)
- **Telefonun IP adresi** (yalnızca IPv4) - cihazınızın IP adresini ayarlamanızı sağlar
- **DNS adresi** (IPv4) - birincil ve ikincil etki alanı sunucusu (DNS) adreslerini ayarlamanızı veya otomatik algılama için 0.0.0.0 girmenizi sağlar
- **DNS adresi** (IPv6) - birincil ve ikincil etki alanı sunucusu (DNS) adreslerini veya **Otomatik** (otomatik algılama için) ya da **Bilinen** (bilinen IPv6 adresleri için) seçeneklerini ayarlamanızı sağlar
- **Yakın kopya su. adr.** - yakın kopya sunucusunun IP adresini ayarlamanızı sağlar
- **Yakın kopya port no.** - yakın kopya sunucusunun port numarasını ayarlamanızı sağlar

Paket veri

GPRS şebekesi kullanırken paket veri bağlantılarını denetleyebilirsiniz.

- **Paket veri bağlantısı** - paket veri bağlantısını **Gerektiğinde** (bir uygulamanın paket veri göndermesi gerekirse) veya **Var olduğunda** (GPRS şebekesi üzerinde kullanılabilir paket veri bağlantısı olduğunda) açmanızı sağlar.
- **Erişim noktası** - paket veriyi bir bilgisayara göndermek için bir erişim noktası ismi ayarlamanızı sağlar (PC Studio'nun yardımına bakın)

Yapılandırma

Servis sağlayıcınızın gönderdiği şebeke yapılandırmalarını görüntüleyebilirsiniz. Yapılandırmaları uygulamak için **<Seçenek>** → **Kaydet**'e basın.

Er. nk. ismi kntrl.

SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini destekliyorsa paket veri bağlantılarının kullanımını kontrol edebilirsiniz. Bu servisi açıp kapatmak veya izin verilen erişim noktalarını değiştirmek için **<Seçenek>** tuşuna basın.

Uygulama ayarları

RealPlayer

RealPlayer'ın video veya akış ortamı oynatırken nasıl çalışacağını kontrol edebilirsiniz.

Video

- **Kontrast** - video oynatma için kontrastı ayarlamanızı sağlar
- **Başa dön** - video oynatmada başa dönülmesini sağlar

Akış (Yakın kopya)

- **Yakın kopya kullan** - yakın kopya sunucusu kullanılmasını sağlar
- **Yakın kopya su. adr.** - yakın kopya sunucusunun adresini ayarlamanızı sağlar
- **Yakın kopya port no.** - yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını ayarlamanızı sağlar

Akış (Şebeke)

- **Varsayılan eriş. nok.** - varsayılan erişim noktası ayarlamanızı sağlar
- **Çevrimiçi süresi** - RealPlayer kapalıyken çevrimiçi olarak kalınacak süreyi ayarlamanızı sağlar
- **En düş. UDP bağı. nk.** - sunucu bağlantı noktaları aralığının alt sınırını ayarlamanızı sağlar
- **En yük. UDP bağı. nk.** - sunucu bağlantı noktaları aralığının üst sınırını ayarlamanızı sağlar

Kamera

Görüntü veya video çekimi sırasında kameranin nasıl çalışacağını denetleyebilirsiniz.

Görüntü

- **Görüntü kalitesi** - görüntüleri Yüksek, Normal veya Temel kalitede çekmenizi sağlar
- **Çek. görüntü göster** - Kamera moduna dönmeye önce çekilen görüntünün gösterilmesini sağlar
- **Görüntü çözünürlüğü** - yeni görüntüler için çözünürlüğü ayarlamanızı sağlar
- **Varsay. görüntü ismi** - yeni görüntüler için varsayılan etiket belirlemenizi sağlar
- **Kullanılan hafıza** - yeni görüntülerin kaydedileceği konumu ayarlamanızı sağlar
- **Işık ölçümü** - Matris, Spot veya Orta ağırlıklı ışık ölçümü kullanmanızı sağlar

Video

- **Uzunluk** - video çekimini kısa veya en uzun süreli olacak şekilde ayarlamanızı sağlar
- **Video çözünürlüğü** - yeni videolar için çözünürlüğü ayarlamanızı sağlar
- **Varsayılan video ismi** - yeni videolar için varsayılan etiket belirlemenizi sağlar
- **Kullanılan hafıza** - yeni videoların kaydedileceği konumu ayarlamanızı sağlar

Ses kaydedici

Ses kliplerinin kalitesini ve hafıza konumunu belirleyebilirsiniz.

- **Kayıt kalitesi** - Yüksek veya MMS uyumlu ses klipleri kaydetmenizi sağlar
- **Kullanılan hafıza** - yeni ses kliplerinin kaydedileceği konumu ayarlamanızı sağlar

Uyg. yöneticisi

Cihazınızın yeni uygulamalar yüklenirken nasıl davranacağını belirleyebilirsiniz.

- **Yazılım yükleme** - yalnızca imzalı güvenlik sertifikaları olan programların mı (Sadece imzalı) yoksa tüm programların mı yükleneceğini ayarlamanızı sağlar
- **Çev. içi sert. kontrolü** - uygulamaların bir güvenlik sertifikası kontrolünü geçmesi gerektiğini belirtmenizi sağlar
- **Standart web adresi** - güvenlik sertifikaları kontrol edilirken kullanılacak bir standart web adresi ayarlamanızı sağlar

İşlem kaydı

Arama ve paket verisi bilgilerinin İşlem kayıtlarında ne süreyle saklanacağını ayarlayabilirsiniz.

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sorunlarınız varsa, lütfen servis yetkisini aramadan önce aşağıdaki yordamları deneyin.

Servis merkezini arama

Sorunu gidermeye çalışmanıza rağmen cihazınızla ilgili sorun devam ediyorsa, aşağıdaki bilgileri not edin ve yerel satıcınızla veya Samsung satış sonrası servisle görüşün.

- Cihazınızın model numaraları
- Cihazınızın seri numaraları
- Sorunun açık bir tanımı

Samsung ile irtibat kurmak için ülkenizdeki irtibat telefonlarını, web adreslerini veya posta adreslerini kullanın.

Cihazınızı açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
SIM kart takın	SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Kilitli	Otomatik kilit özelliği etkin. Cihazı kullanmanız için <Kilit aç> seçeneğine basıp kodu girmeniz gerekir. Otomatik kilit özelliğini kapatmak için 1. [🔑] → Ayarlar → Genel → Güvenlik → Telefon ve SIM kart'a basın. 2. Telefonun otomatik kilitlenme süresini Yok olarak ayarlayın.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN kodu	Cihazı ilk kez kullandığınızda veya PIN kodu istenmesi etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kodu istenmesi özelliğini kapatmak için 1.  → Ayarlar → Genel → Güvenlik → Telefon ve SIM kart'a basın. 2. PIN kodu istenmesini Kapalı olarak ayarlayın.
PIN bloke edildi. PUK kodunu girin	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Cihazınız bir sinyal göstermiyor (şebeke simgesinin yanında hiçbir çubuk görünmüyor)

- Cihazınızı yeni açtıysanız, cihazınızın şebeke bulması ve sinyal alması için yaklaşık 2 dakika bekleyin.
- Tünellerde veya asansörlerde sinyal alamayabilirsiniz. Açık bir yere geçin.
- Kapsama alanının dışında olabilirsiniz. Kapsama alanına girdiğinizde bir sinyal almanız gerekir.

Güvenlik, PIN veya PUK kodunu unuttunuz

Varsayılan kilit kodu **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bunu veya başka bir kodu unutur ya da kaybederseniz satıcınızla veya servis sağlayıcınızla görüşün.

Ekranınızda beyaz çizgiler görünüyor

Cihazınızı uzun bir süre kullanmayıp açtıysanız veya cihazı kapatmadan pilini çıkardıysanız ekranda beyaz çizgiler görünebilir. Ekranın kısa bir süre içinde düzelmesi gerekir.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor

- [↶] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Aramak için bir kartvizit seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor

- Kartvizit bilgisinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Dahili mikrofonu ağzınıza daha yakın tutun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Görüşmenin ses kalitesi düşük

- Cihazın üst kısmındaki dahili anteni engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Pil düzgün olarak şarj olmuyor veya şarj sırasında cihaz bazen kendi kendine kapanıyor

- Cihazı şarj cihazından çıkarın, pili çıkarıp tekrar takın ve yeniden şarj etmeyi deneyin.

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda, cihazınız daha fazla güç harcar ve ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Cihazınız sizden bazı verileri silmenizi istiyor

Kullanılabilir hafıza miktarı az. Verilerinizi bir hafız kartına taşıyın veya uygulamalardaki eski öğeleri silin.

Bir uygulama donup kalıyor (yanıt vermiyor)

1. Uygulama listesini açmak için [📁] tuşuna basın.
2. Yanıt vermeyen uygulamaya giderek [C] tuşuna ve ardından <Evet>'e basın.
3. Uygulamayı tekrar başlatın.

Bluetooth özelliği etkin bir cihaz bulamıyorsunuz

- Her iki cihazda da Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- Cihazların arasındaki mesafenin 10 metreden az olduğundan ve aralarında duvar veya başka engeller olmadığından emin olun.
- Her iki cihazın görünebilirlik durumunun **Gizli** olarak ayarlanmadığından emin olun.
- Her iki cihazın Bluetooth kablosuz teknolojiyle uyumlu olduğundan emin olun.

İçindekiler

Adobe Reader, 54

ajanda

etkinlik alarmlarını durdurma, 51

etkinlikler oluşturma, 51

görünümleri değiştirme, 51

seçenekleri değiştirme, 52

aramalar

aktarma, 13, 90

arama, 11

cevapsız aramalar, 12

duraklatma girme, 12

engelleme (bloke etme), 13, 91

son aranan numaraları görüntüleme, 12

bekleme modu, 85

Bluetooth

diğer cihazlara bağlanma, 61

etkinleştirme, 61

seçenekleri değiştirme, 62

veri alma, 63

veri gönderme, 63

cihaz yöneticisi

sunucu profillerini tanımlama, 78

yapılandırma başlatma, 79

dil, 86

donanım, 87

dosyalar ve klasörler

bulma, 76

dosya yöneticisi, 76

taşıma, 76

yeni klasörler oluşturma, 76

dönüştür

- kur oranlarını ayarlama, 70
- ölçüleri dönüştürme, 71
- para birimleri ekleme, 70
- para birimlerini dönüştürme, 71

ekran, 84

erişim noktaları, 93

etkinleştirme anahtarları, 80

Flash Player *bkz. ortam*

Galeri *bkz. ortam*

GPS

- gezinme, 74
- konumlama yöntemlerini etkinleştirme, 73
- yolculuk bilgilerini izleme, 74

güvenlik, 87

hafız kartları

- biçimlendirme, 81
- koruma, 82
- veri yedekleme, 81
- verileri geri yükleme, 81

Kaydedici *bkz. ortam*

müzik çalar

- cihaza dosya ekleme, 33
- müzik kütüphanesine dosya ekleme, 33
- parça listeleri oluşturma, 35

notlar

- not oluşturma, 55
- senkronize etme, 55

ortam

- akış içeriğine erişme, 39, 44
- Flash dosyalarını oynatma, 44
- Galeri'de ortam dosyaları açma, 39
- ortam dosyalarını oynatma, 39, 44
- ses klipleri kaydetme, 45
- ses kliplerini çalma, 45

paket veri, 26, 94

PC Studio

- kullanma, 65
- USB modunu ayarlama, 64
- yükleme, 45

PDF *bkz. Adobe Reader*

Radyo, 42

RealPlayer *bkz. ortam*

rehber

- hızlı arama numaraları atama, 49
- kartvizit grupları oluşturma, 50
- kartvizit oluşturma, 47
- kartvizitleri arama, 48
- senkronize etme, 50
- varsayılan numaraları veya adresleri atama, 48
- zil sesleri atama, 49

saat

- alarmları ayarlama, 69
- alarmları durdurma, 69
- ayarları değiştirme, 69
- dünya saati oluşturma, 69

sertifikalar, 88

ses algılama, 72

tarih ve saat, 86

uygulamalar

desteklenen, 77

seçenekleri değiştirme, 78

sertifikaları doğrulama, 77

yükleme, 77

Video Düzenleyici, 39

yer işaretleri, 75

zil sesleri, 85

Quickoffice

belgeleri açma, 52

belgeleri bulma, 53

quickoffice'i güncelleme, 53

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz,

Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : SGH-i450

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[V]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.09.28

(yayın yeri ve tarihi)

Y. S. Park

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

- * Yklenen yazılıma veya servis saęlayıcısına veya lkenize baęlı olarak bu kılavuzdaki bazı aıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- * lkenize baęlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS



Web: <http://www.samsung.com/tr>

Fax: + 90 212 211 48 51

Address

Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Őti.

Bykdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok,

Kat: 24, Daire 92, 34394 Esentepe, İSTANBUL

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Turkish. 03/2008. Rev. 1.0