

目 录

目录.....	1	结束通话.....	13
前言.....	4	紧急服务.....	13
安全注意事项.....	5	拨打国际电话.....	13
外观示意图.....	6	利用电话本拨号.....	13
图标说明.....	7	关机.....	13
按键说明.....	8	菜单结构.....	14
开始前的准备.....	9	电话本.....	15
安装SIM卡.....	9	增加联系人.....	15
安装电池.....	9	电话分组.....	16
取出电池.....	9	可用内存空间.....	16
电池充电.....	10	本机号码.....	16
安全密码.....	10	短信息.....	17
常用功能说明.....	12	信息宝典.....	17
开机.....	12	神州音话.....	17
拨打电话.....	12	新增.....	18
拒接来电.....	12	收件箱.....	19
接听电话.....	12	发件箱.....	20
调整音量.....	12	草稿箱.....	21

选项.....	21	征服者.....	29
内存.....	22	下载的游戏.....	30
主频道信息.....	23	助手.....	32
照相.....	24	日志.....	32
多媒体.....	25	提醒.....	33
我的照片.....	25	计算器.....	35
我的图像.....	25	汇率换算.....	35
我的声音.....	26	闹钟.....	35
内存.....	26	计时器.....	35
移动冲浪.....	27	健康情报.....	35
移动冲浪.....	27	手机设置.....	37
彩信乐园.....	27	声音.....	37
书签.....	27	显示.....	37
到指定网址.....	28	照相.....	37
收信箱.....	28	语言选择.....	38
高级功能.....	28	呼叫.....	38
退出.....	28	保密设置.....	40
游戏.....	29	网络设定.....	41
拼图.....	29	其它.....	42