

多媒体

此功能让您能够方便、快捷的浏览手机上所有的多媒体信息。

在待机界面，按  键选择进入多媒体。



我的图片

此功能可以让您浏览本机所有图片。选择此项后，显示所有图片列表。按  键可进行：

- 删除
删除已选中的图片。



— 设为墙纸
把此图片设置为墙纸。

— 详情
可以查看该张图片的详细信息：如名称、格式、大小及分辨率。

— 全部删除
删除所有储存的图片。

按  键可放大显示所选图片，再按  可查看该图片的详细信息。

按  键可进行：

- 删除
删除已选中的图片。
- 设为墙纸
把此图片设置为墙纸。
- 彩信发送
以彩信的方式发送此图片。



— 彩信发送
具体操作和功能请参考《彩信帝国服务手册》。

— 图片信息
显示该图片的详细信息。

我的铃声

此功能可以让您收听本机中所有的铃声。

按  键选择进入我的铃声，按导航键可以选择铃声，选中的铃声即会自动播放。

按  键可查看该铃声详细信息，如：名称、格式和大小。

按  键可进行：

- 删除
删除已选中的铃声。
- 设为铃声
把此铃声设置为来电提



示音。

— 全部删除
删除所有储存的铃声。

我的相册

此功能可以让您浏览所有拍摄保存的照片。具体选项和操作请参考我的图片。

我的录像

此功能可以让您浏览所有拍摄保存的录像。

用导航键选择录像，按  键进入我的录像，按导航键选择录像文件名，按  键播放所选录像。按  键可进行以下操作。

- 删除
删除已选中的录像。

