

### 一详情

查看录像的详细信息。

### 一全部删除

删除所有储存的录像。



以自己添加喜欢的网址。

下载铃声和下载图片的网络设置和移动冲浪相同，都需要设置，请到互联网之浏览器设置中进行相关操作。

### 内存使用

此功能显示本手机的内存使用的情况，包括已用空间和可用空间的容量。

### 我的录音

此功能可以让您收听所有保存的录音。具体选项和操作请参考附件中录音机之我的录音。

### 铃声下载

提供各种铃声的下载地址。

默认网址是<http://wap.ehoo.cn/ringtone>，您也可以自己添加喜欢的网址。

### 图片下载

提供各种图片的下载地址。

默认网址是<http://wap.ehoo.cn/image>，您可

## 彩客相机

本手机可数码拍照、录像。强大的照像功能可以让您在不同的情况下选择不同的拍照模式，并提供多款精美的相框让您选择。

在待机界面，按 菜单键，然后按导航键选择彩客相机，最后按 选择进入彩客相机。也可以在待机界面下按 键直接进行拍照。



### 拍照

您可以在拍照前对您即将要拍的相片进行一些设置。

进入拍照界面后，在预览状态下，按 键进入拍照功能的设置界面，在此功能中您可以选择不同分辨率、图像质量、曝光模式、快门音效、定时设置以及是否用相框进行拍照。

#### 一分辨率

在拍摄时您可以跟据照片的不同用途选择不同的分辨率：640\*480、128\*140、48\*48。

#### 一图象质量

可根据不同需求选不同的图象质量标准，有高分辨率、标准分辨率、经济型三个选项可供选择。

