

4. 点击“返回”按钮，返回到多媒体信息界面。
 5. 点击信息列表的标题，进入读取收件箱信息界面，您可以阅读这条信息的详细内容。
- 点击“选项”按钮，您可以预览、回复、转发该多媒体信息。
- 若想删除该条信息，请点击“删除”按钮进行删除操作，在删除界面点击“确定”按钮则作删除，点击“取消”按钮则不作删除，返回原界面。
- 您也可以点击“保存”按钮，将图像文件和音频文件分别保存。

! 当您的话机无法接收彩信时，网络将发送一条提示信息提醒您有彩信，并提供给您可以查看的网站，您可登陆到该网站查看此多媒体信息。

发件箱

可存放已发送的多媒体信息。

在多媒体信息界面中，点击“发件箱”图标，屏幕显示已发信息列表。具体图标和功能请参考收件箱。



草稿箱

多媒体信息在发出前可存储在草稿箱和收藏夹中。

当您在写信息界面编辑信息时，您可以随时点击“编辑”按钮，再点击“保存”，选择“存入草稿箱”，该信息即被保存在草稿箱中。



在草稿箱界面，具体图标和功能操作请参考收件箱。

收藏夹

各个信箱的多媒体信息都可以保存入收藏夹中。在收藏夹界面，具体图标和功能操作请参考收件箱。



垃圾箱

存放被删除信息，这些信息未永久删除以前，仍可使用。

在多媒体信息界面中，点击“垃圾箱”，显示全部被删除到垃圾箱中的信息：

1. “写信息”按钮、“显示”按钮和某些功能操作请参考收件箱。
2. 点按“清空”按钮将永久删除垃圾箱里的所有信息。

