

- **发送**: 确认后直接发送此信息。
- **英文**: 输入EMAIL地址。
- **添加收件人**: 添加其他收件人。
- **编辑**: 返回编辑界面编辑信息内容。
- **添加主题**: 给多媒体信息添加主题。
- **发送选择**: 可以对发送信息的接收回执, 优先级和有效时长等选项进行选择。
- **储存**: 存储此信息。

#### 一短信 (SMS)

该选项可让您编辑各种文字信息, 编辑完一条短信息后, 按  键, 输入收件人号码, 再按  键可直接发送。

您也可以在编辑界面按  键进行以下操作:

- **发送**: 将该条短信发送到您指定的号码。
- **ABC**: 在编辑信息时可以输入英文字母。
- **123**: 在编辑信息时可以输入数字。
- **T9选项**: 可选择有关T9的输入法, 如简体笔划、拼音、English等。
- **储存**: 存储此信息。
- **取消**: 取消该条短信的编辑。

- **启动静音**: 关闭编辑界面的按键音。
- **格式**: 可将该短信文本进行字型、大小写和文字对齐方式的选择。
- **插入**: 在编辑短信时插入预设的表情动画、访问卡、日志、符号等。
- **帮助**: 查看帮助文件。

在输入收件人号码时, 按  键, 您可以进行以下操作:

- **电话本**: 进入电话本列表以选择添加收件人。
  - **添加信息群组**: 您可添加信息群组名单作为收件人。
  - **编辑**: 返回编辑界面编辑信息内容。
- 在输入收件人号码后, 按  键, 您可以进行以下操作:
- **发送**: 确认后直接发送此信息。
  - **添加收件人**: 添加其他收件人。
  - **编辑**: 返回编辑界面编辑信息内容。
  - **发送选择**: 可以对发送信息的接收信息和有效时长等选项进行选择。
  - **储存**: 存储此信息。

#### 收件箱

在此项下可存放所有已读或未读的多媒体信息或短信。不同的信息会以不同的图标表示。

 多媒体信息图标  短信图标

其中黑体粗体显示表示未读信息; 正常字体显示表示已读信息。

当有新信息时, 手机会发出信息提示音, 并有相应的文字提示。此时按  键阅读此条新信息, 若按  键取消阅读, 则短信息图标  会在待机屏幕上方出现以提示您有未读信息。

#### 一彩信

进入已收信息列表界面后, 按上/下导航键选择一条彩信, 按  键可选择以下选项:

- **显现**: 此项可让您浏览该信息的详细内容。此时按  键可对该信息进行以下操作:
- **回复**: 可让您直接给发件人回复信息。
- **转发**: 将收到的信息转发给第三方。
- **重复开始**: 再次浏览该信息的详细内容。
- **详情**: 查看该信息的主题、发件人等。
- **回电**: 您可直接拨叫该号码。

**删除**: 删除该条信息。

**解开**: 分离出收到的图片、声音等 (当信息中有图片或声音时有此选项)。

**帮助**: 查看帮助文件。

- **回复**: 可让您回复接收的信息。
- **转发**: 将收到的信息转发给第三方。
- **详情**: 查看该信息的主题、发件人等。
- **删除**: 可删除选中的一条信息。
- **删除已读信息**: 删除已读取的信息。
- **删除全部**: 删除收件箱中的全部信息。
- **回电**: 可让您呼叫该号码。

#### 一短信息

进入已收信息列表界面后, 按上/下导航键选择一短信, 按  键选择以下选项:

- **阅读**: 让您浏览该短信的详细内容, 此时按  键可对该短信进行以下操作:
- **回复**: 可让您回复接收的短信。
- **回复在原信息**: 附带原信息回复接收的短信。
- **转发**: 将收到的短信转发给第三方。
- **呼叫**: 您可直接拨叫该号码。