

听取语音留言

您可通过菜单(信息->语音信箱)直拨您的语音信箱,以听取留言。语音信箱号码由您的网络运营公司提供。

紧急服务

无需SIM卡,您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码,详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

若要拨打国际电话,请先长按  键以显示“+”号(+号代表国际拨接前码),然后输入国家代码、区域代码及电话号码,按  键即可拨打该号码。

分机速拨

在输入电话号码后,若要输入分机号码,请长按  键,显示屏上出现“P”后再输入拨打的分机号码。

未接/已接/已拨/拒接电话

您有三种方式浏览最近通话记录的电话号码以及与该电话号码相关的时间、日期等信息。

- 1.来电未接听时,“未接来电”字样与未接数目将显示在屏幕上,按  键显示最近未接来电号码列表,再按上下导航键进行翻阅。
- 2.选择“通话记录”,按  或  键进入后即可选择未接、已接或已拨电话子菜单。选择其一后按  键可显示号码列表。详情可参考“通话记录”功能介绍。
- 3.在待机界面,按  键将显示最近已拨出的电话列表。

MP3播放

您的手机支持MP3音乐文件以及*.mid,*.amr等格式音乐文件的播放,在待机状态下,您可以方便的通过长按  键来打开MP3播放列表,播放或停止播放手机中存储的音乐文件(详见“媒体播放器”介绍)。

通话菜单

本手机提供多种可以在通话中使用的功能(许多是网络服务,需要向网络运营商申请)。

在通话状态下,按  键可进入通话菜单,按  键选择扬声器可激活免提扩音,在免提激活的情况下,再按  键关闭扩音。

在通话菜单中,您可以进行如下操作:

• 电话本

进入电话本浏览状态。

• 保留/交换

在通话中,如果要接听或拨打另一个电话,同时又不挂断当前的电话,请选择该项。

在同时进行两个通话时,选择此项可在当前通话和被保持通话之间进行切换。

• 挂断通话

只挂断当前的通话。

• 静音

可以对话筒的开/关进行设置。开启此选项后,对方将听不到您的讲话。

通话结束后,此功能自动关闭。

• 连入电话会议

连入电话会议(有两个通话时才会出现此选项,此功能需网络支持)。

• 语音记事

对当前通话进行录音。

• 信息

进入信息菜单。由于网络占用的限制,通话过程中彩信功能被禁止。

关机

在待机模式下长按  键可关闭您的手机。