

设定

闹钟

当闹钟处于启动状态时，闹铃符号会在屏幕上出现。按任一键都可以终止闹钟的铃响。原闹钟设置不变。无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

手机设定

此选项允许您对手机的一些参数进行调整：语言选择、对比调整、翻盖模式。

-语言选择

此菜单允许您选择操作语言的不同类型：中文、English、自动。

-对比调整

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度。用上下翻滚键调整屏幕显示对比度，按  键确认。

-翻盖模式

此选项允许你设置翻盖打开功能，按上下翻滚键选择后，按  键进行确认。选择启动，当来电时，可以打开翻盖直接接听来话；选择关闭，当来电时，打开翻盖后需按接听键才能接听来话。

保密设定

保密设定菜单允许您通过设置或修改各种密码，来达到防止手机的非授权使用和保护手机中的个人信息等目的。

-PIN码

PIN码为SIM卡密码，可设置PIN码以防止他人未经许可而使用您的SIM卡。

• 输入PIN密码

此项用来启动或关闭PIN码。输入正确的PIN码后按  键确认，您可通过上下翻滚键选择启动或关闭PIN码。当您启用PIN码后每次开机时手机会提示您输入PIN码。

• 更改

首先输入旧PIN码，按  键确认，接着输入新PIN码，按  键确定后再次输入新密码加以确认。

-PIN2码

PIN2码由网络运营公司提供，支持一些特殊功能，详情请咨询网络运营公司。

-手机密码

在此项您可设定手机密码以避免他人未经许可使用你的手机。若启动此功能，当你更换SIM卡后，手机开机时将提示你输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间会增加。开启或关闭设定时，需输入手机密码（原始密码为0000）。关闭设定时手机将自动恢复为原始密码。更改密码方式同PIN码。

-隐私

• 帮助

在此项您可查看该功能的有关帮助信息。

• 信息

此功能可供您选择更换SIM卡后是否自动删除存储在手机内的短消息。

• 呼叫

此功能可供您选择手机关机后是否自动删除存储在手机内的通话记录。

• 防火墙

此功能可供您选择更换SIM卡后是否自动删除存储在防火墙里的电话号码。

-系统密码

系统密码需网络支持，详情请与网络运营公司联系。您可更改密码，更改方式同PIN码。

-固定拨号

此功能可设定您的手机在拨号时的限制。此功能启动后，您的手机将只能拨打限定清单中的号码，此功能需PIN2码支持。

-计费

在此项下您可选择计费类型和启动所选货币的计费功能，此功能需PIN2码支持。