

结束通话

通话完毕后，按  或  键即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  或  键即可。

拒接来电

按  或  键即可拒接来电。

关机

在待机模式下，按住  键关闭您的手机。

接听电话

当有电话呼入时，手机会响铃或振动，屏幕上将显示来电者的电话号码（需网络支持）。如果电话本上有该号码的记录，则显示的是该号码所对应的姓名而不显示电话号码，请按  或  键接听。您也可将接听模式设定成任意键接听。

常用功能说明

常用功能说明 17 

调整音量

在通话过程中，按手机上下翻滚键来调整听筒音量。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要拨打国际电话，请先持续按住  键以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码。按  或  键即可呼叫该国际电话。

利用电话本拨号

进入电话本菜单后，选择“查看号码”菜单项按  键进入，选择查阅SIM卡或手机中号码后，在电话列表中用上下翻滚键选择您想要拨打

常用功能说明

 18 常用功能说明

的电话号码，再按  键即可拨出该号码。

重拨未接/已接/已拨电话

本手机可存储您最近未接、已接和已拨的电话号码，若要重拨这些电话号码：

在待机模式下按  键，再用上下翻滚键选择最近未接、已接和已拨的电话号码，选中后按  键拨出该号码。按  键可对该号码进行拨号、发送短消息、存储等操作。

通话菜单

当您在通话的同时可按  键进入通话功能选项，按上下翻滚键可翻动选项，按  键确定。

• 免提

此项可以暂时将通话转为免提扩音模式。

常用功能说明

常用功能说明 19 

• 呼叫保持

将通话中的电话保持，以便拨打另一电话号码。

• 发送短消息

此项可进入短消息功能。

• 静音

此项可以暂时将此端设为静音，以防止此端的声音被他方听到。

• 姓名列表

此项可直接进入电话本中的姓名列表。

• 发送DTMF

用于拨打分机号码或自动应答机等。

• 结束通话中电话

将通话中的电话结束。

常用功能说明

 20 常用功能说明