

**结束通话**

通话完毕后，按  键即可结束通话。  
若拨出电话后想取消，同样按  键即可。

**紧急服务**

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。  
不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

**拨打国际电话**

拨打国际电话，请先长按数字键“0”以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

**利用电话本拨号**

进入电话本后，用上/下导航键找到要呼叫的电话号码，然后直接按  键即可拨出该号码。

**关机**

任何菜单下长按  键可关闭您的手机。

**菜单结构****电话本**

电话本菜单  
-增加联系人  
-电话分组  
-可用内存空间  
-本机号码  
已存电话列表

**短信息**

信息宝典  
神州音话  
新增  
收件箱  
发件箱  
草稿箱  
选项  
内存  
主频道信息

**彩客相机**

拍照  
彩客帝国  
我的相册  
设置

**多媒体**

我的图像  
我的声音  
内存

**移动冲浪**

移动冲浪  
彩信乐园  
书签  
到指定网址  
收信箱  
高级功能  
退出

**游戏**

下载的游戏  
征服者  
拼图

**助手**

日志  
提醒  
计算器  
汇率换算  
闹钟  
计时器  
健康情报

**手机设置**

声音  
-来电铃声设定  
-提示类型

**-静音模式**

-提示音  
-录音机

**显示**

-屏幕背景  
-问候语

**语言选择**

呼叫  
-呼叫转移  
-查阅通话记录  
-计量表  
-号码显示  
-呼叫等待  
-自动重拨  
-黑名单  
-语音信箱号码

**保密设置**

-键盘上锁  
-PIN码  
-PIN2码  
-手机密码  
-隐私  
-系统密码  
-呼叫限制  
-固定拨号  
-计费  
网络设定  
其它  
-数据  
-省电模式  
设定快捷键  
日期与时间