

## 高级…

## — 设定

在该菜单下，您可进行以下操作：

## • 资源配置

在该菜单下，您可以添加新的服务器，并可以对要连接的服务器进行参数设置，手机会在自动连接的服务器名称前加上\*。

**服务器主题：**主题名主要是为了方便您记忆。

**主页：**输入主页的网址。

**优先连接：**可选择GPRS、GSM和无GPRS。

**GSM设置：**对GSM网络的相关参数进行设置。

**GPRS设置：**对GPRS网络的相关参数进行设置。

以上参数详情可咨询当地网络运营商。当您设置完GPRS的参数后，即可使用GPRS功能自由浏览您喜欢的内容或下载您需要的信息。但首先需要您的SIM卡开通GPRS业务方可享受GPRS的各种服务。

## • 冲浪定时

设置上网时限，当连接时间到达所设置的时限，自动断开连接，这样可以防止您因忘

记断开和服务器的连接而白白浪费上网费用。

## — 断开

断开和服务器的连接，这时您可以浏览已打开的网页，这样做可以为您节省上网所需的话费。

## — 删除cookies

删除浏览网页时的记录信息和个人信息。

## 退 出

退出移动冲浪功能菜单。

## 实用工具

## 实用工具

此项用于管理一些日常使用工具：提醒、计算器、汇率换算、闹钟、计时器和信息宝典。

## 服务

服务是网络运营商为您提供的增值服务，即STK功能。

您的手机支持STK功能。如果SIM卡和网络运营公司不支持该种服务，本功能将不能使用。

要获得更多信息请与网络运营公司联系。

如在中国大陆地区，对于使用中国移动通信神州行服务的用户，该菜单就会显示为“移动梦网”；而对于中国联通的如意通SIM卡，则该项服务不可用。

## 提 醒

此项用于将要处理的礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单等任务。

如果您是第一次添加任务，您可以直接选择任

务菜单后再选择进行以下操作：

## — 新建任务

此项可以编辑带描述内容的任务。

• 写：选择新建任务的类型为写后，您可以编辑以下所需项：

**题目：**按  键可输入该任务的题目（此项为必填项）。

**描述：**按  键可输入该任务的一些简单描述（此项为必填项）。

**类别：**按  键后，您可以选择此任务的类别，可供选择的有购物清单、工作、私人、呼叫、主意、礼物和无。

**到期日/时间：**选择开启此项后，您可以定义此任务的到期日期及时间，按  键确认。

**闹钟：**设置好到期时间与日期后闹钟功能可用（否则不能输入），可以设置任务到前何时进行闹铃提醒：无、在到期时间、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。