

您可选择设置该类型开启或关闭，手机就把您的设置发送给网络，屏幕显示请输入限制密码，按数字键输入限制密码确定即可。



- **禁止国际拨出**  
不能拨打国际长途。设置同禁止所有拨出。
- **仅可拨回本国**  
只能拨打所属的GSM系统的电话号码（如在海外时只能拨打本国电话）。设置同禁止所有拨出。
- **禁止所有来电**  
所有电话都不能呼入。设置同禁止所有拨出。
- **禁止漫游来电**  
网络间漫游时不能呼入。设置同禁止所有拨出。

• **取消所有限制**

取消所有的通话限制。按 键选择此项后，屏幕显示请输入限制密码，按数字键输入限制密码确定即可。

• **修改限制密码**

若您想修改限制码，按 键选择此功能，屏幕先提示输入旧限制码，然后输入新限制码，再次输入新限制码确定，此时限制码已修改成功。



— **网络设置**

• **自动设置**

手机会自动选择您所在区域内可用网络。

• **手动设置**

手机会找到可用的网络并将其列表并显示出来。您可选择您想使用的网络，但该网络必须与您的本地网络运营商有漫游协议。

— **翻盖接听**

您可开启或关闭此功能。开启此功能后，当有来电时打开翻盖便可直接接听。



— **合盖挂机**

您可开启或关闭此功能。开启此功能后，合上翻盖便可拒绝接听来电或结束通话。



— **自动应答**

您可开启或关闭此功能。此接听方式仅在手机接上耳机时方起作用。开启此功能后，手机会在短暂铃声后自动接听电话。



— **本机号码**

显示装入本机SIM卡的号码和机主的姓名（若原来未编辑，则显示为无）。按 键可进入编辑本机号码界面，然后选择按 键您可修改机主姓名或号码。



— **主叫号码隐藏**

您可选择在打电话给对方时，您的手机号码是否会显示在对方的屏幕上。您可开启或关闭此项功能，也可查询当前状态。该项服务需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

