

—删除计时信息

可以删除以上的计时信息。按  [确认] 键进行删除，或  [退出] 键退出删除操作。

计费信息

在该菜单中，可查阅通话的计费信息。该项功能需网络服务支持，请与相关网络运营商联系。按上下导航键滚动至需要的选项，按  [确认] 键进入。

—最近电话计费

记录最近一次通话的费用。

—所有电话计费

记录所有通话的费用。

—删除话费记录

清除所有的电话费用记录。此功能需PIN2码支持。

—费率

可查询费率，或正确输入PIN2码后，重新设置费率。

—话费限额

可查询话费限额，或正确输入PIN2码后，重新设置话费限额（部分SIM卡不需要用户输入PIN2码，即可对以上部分进行设置或删除）。

GPRS信息

进入该菜单，可查阅上网浏览的数据流量信息。该项功能需网络服务支持，请与相关网络运营商联系。子菜单包括：当前连接、所有连接、和上次连接。按上下导航键滚动至需要的选项，按  [确认] 键进入；还可选择清除记录，删除相关信息。

操作完成之后，按  [退出] 键回到上级菜单，或短按  键回到主菜单。

服务

在主菜单界面下选择**服务**，按左右导航键可以看到以下三个三级菜单。

呼叫转移

启动该功能，可转移来电至用户设定的电话号码（该项业务为网络支持的服务，请向有关网络运营商申请）。

本手机中提供了数项不同条件的电话转移。

在每一项中，都有如下三个选项，按上下导航键滚动至需要的选项：

• 开

设定号码、语音信箱。可在前者中，直接输入设定的电话号码，或者按  [查找] 键在名片中查找已存的电话号码作为设定转移的电话号码，并按  [确认] 键存储该号码。

选择**语音信箱**，手机会先自动查询是否已设定了语音信箱号码。如果没有，手机将自动跳至短消息中的语音信箱设置；如已经设定，手机将与网络相连，并启动该项功能。

• 关

该项转移功能将被关闭。

• 状态查询

手机将显示该项转移功能当前的状态。

以下是不同条件下的电话转移，按上下导航键滚动至需要的选项。按  [确认] 键进入：

—无条件转移

启动该项转移功能，所有的来电都将被无条件地转移至已设定的电话号码。

—无应答转移

启动该项转移功能，在设置的时间后未接的所有来电都将被转移到已设定的电话号码（需设置无应答转移时间）。

—遇忙转移

启动该项转移功能，当忙线时，所有的来电都被转移到设定的电话号码。

—无网络或关机

启动该项转移功能，当手机不在服务区或关机