

安全注意事项

请阅读以下简明的规则，并遵守这些规则，谨防危险或违法。

交通安全第一

开车时，勿使用未安装车载装置的手机，如果要使用，应首先停好车辆。

加油时应关机

在加油站或靠近易燃物品和化学物品的地方，勿使用手机。

乘飞机时应关机

乘坐飞机时，必须关闭手机，在飞机上使用手机是违法的。

在医院里应关机

请遵守有关规定和条例，避免在医疗设备（如起搏器和助听器）附近使用手机。

干扰

所有手机都可能因受到无线电波的干扰而影响通话质量。

合理使用

仅在正常位置（对着耳朵）使用手机，不要无故用手触摸天线。

专业服务

只有专业的维修人员才能安装或维修本手机。

连接其它设备

连接其它设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导，不要连接不配套的产品。

配件

仅使用指定电池和配件，否则可能会损坏手机。

按键说明

按键	功能
	左/右软键 此键执行出现在其上方屏幕上所指示的功能。
	发送/接收键 按该键拨打电话及接听来电。 按该键将显示您最近的已拨电话记录。
	结束/开关键 用来结束通话或拒接来电。 按住该键几秒即可开机或关机。
	WAP键 长按该键可直接连接WAP。
	导航键 可在电话本功能表或设定的选项中翻阅。 上导航键：可直接进入电话本中的查找号码功能。 下导航键：可直接进入电话簿功能。 左导航键：可直接进入快捷菜单功能。 右导航键：可直接进入附件功能。
	上侧键 在待机模式下长按可切换外显示屏不同的显示模式。 来电时可将振动或铃声临时切换为静音。
	下侧键 在待机模式下可调节响铃音量。 在通话过程中可调节通话音量。
	数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。