

3. 选择分类，按  键进入选择分类界面，您可以选择分类群组类型，本手机默认的分类为未分类。

4. 选择铃声（若您选择的分类群组为SIM卡则此项为默认），按  键进入铃声选择界面，在此您可对存储在本机中的电话设置不同的铃声。

5. 选择手机栏，按  键进入手机的输入界面，在此您可以存储所需的手机号码。

6. 选择座机栏（SIM卡群组无此项），按  键进入座机的输入界面，在此您可以存储所需的座机号码。

7. 选择E-mail地址栏（SIM卡群组无此项）：在此您可以输入相应的E-mail地址。以上所需各栏设置完成后，先按  键，再按  键确定即可保存所有操作。



### 删除记录

在电话本功能界面，选择删除记录，显示删除记录的操作功能界面，在此您可选择删除SIM卡或手机中全部记录，选择后手机将提示您是否删除所有SIM卡或手机中的全部记录，按  键选择“是”则删除，按  键选择“否”则返回原界面。

### 复制

选择此项后，您可将全部存储的记录从SIM卡复制到本机或从本机复制到SIM卡中。

### 拒接清单

显示目前本机拒接的电话号码清单。

按  键可以继续添加新的拒接电话。

按  键，则可选择删除某一个或全部拒接电话。



### 群组管理

在电话本功能界面，选择群组管理，进入群组管理界面。在此您可对电话本记录进行归类，形成电话群组便于查找。按  键您可进行：

#### 一添加群组

增加新的分类，按  键选择新增，输入新的分类名称后，按  键该分类即被增加。

#### 一重命名群组

重新对某一群组进行命名；

#### 一删除群组

删除已选中的分类及该分类中的所有联系人；只有用户自己增加的分类才可以被删除或编辑，默认的系统群组不可删除或编辑。



在群组管理界面，按  键可查看该群组中所有联系人信息，再按  键可查看某一联系人详细信息，按  键可进行添加、删除和清空成员等操作，在非SIM卡群组中的成员还可进行任意改变所在组（除SIM卡组）的操作。

### 本机号码

按  键可进入本机号码界面，显示装入本机SIM卡的号码和机主的姓名（若原来未编辑，则显示为无）。

您也可以按  键对记录进行增加、编辑、删除操作。

### 容量状态

您可以查看本手机SIM卡和手机上电话号码的存储情况。

