

铃 声


此功能让您轻松设置来电、短信息等提示音。在待机界面，按  键，然后按导航键选择铃声，或者在待机界面下，按右导航键直接进入铃声。

进入铃声菜单后，会出现该菜单的功能表，在该功能表中，您可以为不同环境自由地进行个性化的铃声设置。



铃声选择

选择此项后，手机显示语音来电和短消息两个选项，其中语音来电用来设置有来电时的铃声，短消息选项用来设置有新短消息时的提示音。



音量调节

在此功能选项，可以调节各种铃声音量的大小，包括响铃音量、信息音量、通话音量、按键。进入各选项后，按上下导航键可以实现音量的大小的调节。



来电提示

在此功能选项，有响铃、先振动后响铃、振动、静音四个选项可供选择来设置有来电时的各种提示风格。



信息提示

在此功能选项，有响铃、静音、振动三个选项可供选择来设置有新信息时的各种提示风格。



按键音

在此功能选项，您可开启或关闭按键的声音。

低电压警告音

设置低电压时，声音的开启或关闭。