

一常用短语

显示全部 15条常用短语，其中1至10条用户不可编辑，11至15条为用户自己编辑短语。按上下导航键进行滚动，按  键弹出菜单(编辑、删除)，选择“编辑”即可对该短语进行编辑，编辑完成后按  键即可对其进行保存，选择“删除”即可删除当前短语，并把该短语置为“未定义”。

清空信箱

在待机状态下，按  键进入主菜单，依次选择“信息”、“清空信箱”进入删除信息界面。要删除所有信箱中的全部信息，请选择“全部信箱”，并在手机上显示“全部删除？”，按  键确认。

要分别删除其他信箱中的全部信息，您可以分别选择“收件箱”、“已发信箱”、“未发信箱”、“草稿箱”，并在手机上显示“全部删除？”，按  键确认后信息即被删除。

小区广播

小区广播信息是由网络运营商向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等。详情请与网络运营商联系。

一小区广播收件箱

显示小区广播的信息内容，并可对小区广播进行删除、呼叫等操作。

一信道

显示小区广播信道的状况信息，并可对小区广播信道进行添加、删除等操作。

一小区广播语言

可以对小区广播的语言进行选择，包括简体中文和英语。

一小区广播设置

显示小区广播的开关设置，包括开启和关闭两种方式。

语音信箱

接收新的语音邮件。

当您收到一个新语音邮件，您将收到短信提示有新语音消息，您可以进入您的语音邮箱进行阅读；如果语音信息号码设置不正确，则直接显示错误号码，超时后返回待机状态。