

3. 屏幕上显示字母候选框时，不按按键1秒钟后或按  键输入光标处的字母，按  键关闭字母候选框，取消字母的输入。

4. 屏幕上显示字母候选框时，按下另一标有字母的数字键后将输入候选框内光标处的字母；然后候选框内显示该键上的所有字母，光标定位在第一个字母上，即可进行下一字母的输入。

一输入单词

1. 使用数字键(2~9)可以输入单词，单词中每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。例如，需要输入单词about，您只需按一下(1)键输入a，按一下(1)键输入b，按一下(6)键输入o，按一下(8)键输入u，最后按一下(8)键输入t。

2. 当所需的单词出现在候选框内时，按导航键可移动光标选择相应的单词，按  键输入光标处的单词。

3. 可通过按  键删除上一个字母，或按  键放弃该单词的输入。

4. 单词输入具有联想的功能，即不必按全单词

对应的键也能输入该单词。例如，输入about时，按两次(2)键后about就出现在候选框内。

5. 按  键或(0)键即可输入光标处的单词。

一切换大小写

通过按  键可切换大小写。输入单词时可在“全部小写”、“首字母大写”和“全部大写”之间切换。

一输入空格

通过按(0)键输入空格。

一输入数字

通过长按数字键(0~9)输入相应的数字。

一输入符号

点按(1)键屏幕显示符号候选框，通过按导航键或(2/8/4/6)键移动光标选择相应符号，通过按  键或(5)键输入光标处的符号。点按  键关闭符号候选框。

拼音输入法

1. 输入拼音

点按标有拼音字母的数字键输入所需汉字的拼音字母，屏幕显示包括拼音和汉字候选框。若输入有误，可通过按  键清除所输入的前一个拼音字母，按  键清除所有的拼音字母。

2. 选择拼音

若有多种拼音字母组合同时显示在候选框内，点按  键使光标移动到所需的拼音上，候选框内将显示与该拼音匹配的汉字。

3. 选择汉字

a. 若所需汉字不在候选框内，按上/下导航键进行翻页查找。

b. 若所需汉字在候选框内，可按左/右导航键使光标移动到所需的汉字上。

4. 输入汉字

按  键进行确定输入光标处的汉字，也可长按所需汉字的序号对应的数字键输入该汉字。

5. 输入联想字

输入与拼音匹配的汉字后，候选框内显示该汉字的联想字，可继续点按标有拼音字母的数字键输入所需汉字的拼音字母（即：返回到输入拼音状态）；也可参照以下步骤输入联想字。

a. 按左/右导航键使光标移动到所需的联想字上；然后按  键进行确定输入光标处的联想字，也可长按所需联想字的序号对应的数字键输入该联想字。

b. 输入一个联想字后，候选框内继续显示该联想字的联想字，可重复a步骤输入联想字；也可按  键或  键退出联想状态。

c. 当屏幕上显示联想字候选框而光标未定位在联想字上时，可长按所需联想字的序号对应的数字键输入该联想字；也可按  键使光标定位在联想字上，然后参照a步骤输入联想字。

6. 输入符号

a. 点按(1)键屏幕显示符号候选框，通过按导航键或(2/8/4/6)键移动光标选择相应符号，通过按  键或(5)键输入光标处的符号。按