

**呼叫等待**

当您在通话时，有另外一个电话号码插拨进来，您可以按  键拒绝接听，也可以按  键进入选项选择（需把呼叫等待功能设置为启动状态）：

- **保持并接听：**保留当前通话，并接听新来电。
- **释放并接听：**挂断当前通话，并接听新来电。

**保留通话**

1. 通话时当您同时还想拨出另一个电话，您可以按  键后选择切换来保留目前的电话。

若您未接通另一个电话，按  键后选择切换来恢复保留中的电话。

2. 当您同时有通话中及保留中的电话时，可按  键后选择切换将通话中的电话保留，同时切换至原本保留中的电话。

3. 当通话中的电话结束时，按  键后选择切换来恢复保留中的电话。

**关机**

在待机模式下长按  键可关闭您的手机。

**菜单结构****信息**

信息宝典  
神州音话  
写信息  
收件箱  
已发信息  
发件箱  
草稿箱  
信息设置  
语音信箱  
容量

**通话记录**

未接来电  
已接来电  
已拨电话  
拒接来电  
全部删除  
通话计时

**电话本**

查找  
添加  
全部删除  
全部复制  
设置  
分组管理  
本机号码  
容量状态

**铃声**

铃声选择  
音量调节  
来电提示  
信息提示  
按键音  
翻盖提示音  
低电压警告音

**设置**

时间日期  
语言选择  
输入法设置  
键盘灯  
显示设置  
通话设置  
网络选择  
安全设置  
恢复出厂设置

**附件**

闹钟  
计算器  
日历表  
备忘录  
日程表  
世界时钟  
区号查询  
数据通讯

**游戏**

俄罗斯方块  
五子棋

**互联网**

移动冲浪  
彩信乐园  
书签  
输入网址  
WAP设置  
连接下载

**多媒体**

我的图片  
我的铃声  
铃声下载  
图片下载  
存储空间

**彩客相机**

标准拍照  
个性拍照  
彩客帝国  
我的相册  
设置

**STK**