

助手

您可进行日程安排，用于将进行的事件、假日、旅游、会议、生日、约会等事件。



查阅本月

此项让您可在本月日历中查看您的事件。按左/右导航键可查看上一个月或下一个月的事件。进入本月日历后，可查看本月全部的事件情况。按 键进入当前周，按左/右导航键选中事件后，按 键可直接查阅该事件；按 键您可进行如下操作：

修改事件：修改该事件的相关信息。

删除：删除该条事件。

发送方：将该事件通过多媒体信息或者红外传输接口发送给他人。

增加文本事件：添加带描述内容的事件。
增加语音事件：添加带语音内容的事件。

查阅本周

此项您可在本周图表中查看您的事件。

查阅今天

此项可查看当前一天中的事件。


查阅日期

在此项可查阅当前输入日期所对应的事件。

日历菜单

—增加文本事件

此项可以添加各种类别的文本事件。首先选定事件类型，然后编写事件描述，按 键后进行事件日期、起始时间



和结束，按 键确认后可继续对事件的题目、定期和闹钟进行设置，最后按 键进行存储。以下是对事件选项的描述：

题目：可编辑新事件名。

描述：此项可增加对事件的说明。

日期：定义事件日期。

起始时间：定义事件开始时间。

结束时间：定义事件的结束时间。

闹钟：设置好开始时间与日期后，闹钟功能可用（否则不能输入），可以设置事件开始时间前何时进行闹铃提醒：在起始时间、无、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。

定期：此项不一定所有事件都有，取决于您的事件类别。您可以选择您的事件每多少周期重复：无、每年、每月、每2个星期、每周、周末、工作日、每天。

储存：保存事件。

—增加语音事件

此项可以添加各种类型的语音事件。

具体操作可以参考增加文本事件。

—清除

此项让您您可以清除当前时间以前：一天、一星期或一个月的事件。

—内存

此项让您您可以查看多媒体信息、电话本、声音、图像、JAVA和日志的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比。

—删除全部

删除全部的事件。

—类别

此项允许您查看事件类别的音调以及事件信息。

帮助

查看帮助文件。